

FLEXi

Клавиатура SK-LCD button – Краткая инструкция по применению

Обзор клавиатуры



Постановка/Снятие с охраны

Постановка на охрану (ARM):

1. Убедитесь, что нет активных зон.
2. Нажмите [🔒] на клавиатуре.
3. Введите код пользователя.
4. Нажмите номера разделов, которыми вы хотите управлять.
5. Нажмите кнопку [✓].
6. Выйдите из помещения во время „Exit delay“ задержки на выход.

Когда система поставлена на охрану, загорится икона ¹🔒.

Снятие с охраны (Disarm):

1. Введите код пользователя.
2. Нажмите кнопки с номерами разделов, которыми вы хотите управлять.
3. Нажмите кнопку [✓].

После снятия сигнализации с охраны, должна загореться икона ⁴🔒.

Режим охраны SLEEP:

(Осуществляется охрана периметра помещений. Разрешается пребывать внутри помещений. Охранная сигнализация сработает мгновенно, как только откроете входную дверь):

1. Нажмите [🏠] на клавиатуре.
2. Введите код пользователя.
3. Нажмите номера разделов, которыми вы хотите управлять.
4. Подтвердите свой выбор, нажав кнопку [✓].
5. Режим SLEEP включится сразу, без задержки выхода.

Когда включен режим SLEEP загорается икона ³🏠.

Режим охраны STAY:

(Осуществляется охрана периметра помещений. Внутри помещений разрешается пребывать. Если открыть входную дверь в помещение, начнется отсчет времени входа, во время которого необходимо отключить сигнализацию):

1. Нажмите [🏠] на клавиатуре.
2. Введите код пользователя.
3. Нажмите номера разделов, которыми вы хотите управлять.
4. Подтвердите свой выбор, нажав кнопку [✓].
5. Режим STAY включится сразу, без задержки выхода.

Когда включен режим STAY загорается икона ²🏠.

Для изменения статуса раздела охранной сигнализации на противоположный, просто введите код пользователя и выберите желаемый раздел. Для удаления введенных символов или команд, нажмите [↶].

Кнопки помощи

Отправление экстренного сообщения охранному

предприятию о возникшей опасности:

- **Паника** – нажмите и удерживайте кнопку [1] 3 сек..
- **Медицина** – нажмите и удерживайте кнопку [4] 3 сек..
- **Пожар** – нажмите и удерживайте кнопку [7] 3 сек..

Регулировка яркости экрана и громкости индикации

Регулировка яркости подсветки кнопок клавиатуры:

1. Нажмите кнопку [☹], затем [5] [3].
2. Выберите желаемую яркость подсветки кнопок клавиатуры с помощью кнопок [2] и [8].
3. Нажмите [✓], чтобы сохранить новое значение.

Регулировка яркости ЖК-экрана:

4. Нажмите кнопку [☹], затем [5] [2].
5. С помощью кнопок [2] и [8] выберите желаемую яркость подсветки ЖК-экрана.
6. Нажмите [✓], чтобы сохранить новое значение.

Регулировка громкости нажатия клавиш клавиатуры:

7. Нажмите кнопку [☹], затем [5] [1].
8. Выберите предпочтительный уровень звуковой индикации с помощью кнопок [2] и [8].
9. Нажмите [✓], чтобы сохранить новое значение.

Примечание: Отключение подсветки клавиатуры в режиме ожидания. Нажмите [☹] с последующим нажатием [5] [4]. Переключите состояние подсветки клавиатуры в режиме ожидания, нажав [1] (подсветка включена) или [2] (подсветка выключена). Нажмите [✓], чтобы сохранить новое значение.

Ввод или изменение кодов пользователей или мастер-кода

Ввод или изменение кодов пользователей:

1. Нажмите кнопку [☹], затем [0].
2. Введите **Мастер** код (заводской код: 1234).
3. Введите требуемый двузначный порядковый номер пользователя, например, [02].

Примечание: Порядковый номер **Мастер**-кода – [01].

4. Дважды введите новый код пользователя.
5. Введите номера разделов охранной сигнализации, которыми будет управлять пользователь.
6. Нажмите кнопку [✓]. Нажмите кнопку [↶] для выхода.

Перезапуск пожарных (дымовых) извещателей

Для перезапуска пожарных (дымовых) извещателей

необходимо:

- Нажмите и удерживайте кнопку [↶] в течение 3 сек.

Примечание: После активации пожарного извещателя, он автоматически не перезапускается. Пожарный извещатель перезапускается только вручную.

Временное отключение мониторинга зоны (функция BYPASS)

Включение функции BYPASS:

1. Нажмите кнопку [☹], затем [6].
2. Введите код пользователя.
3. Введите двузначные номера зон, которые хотите отключить.
4. Нажмите кнопку [✓]. На ЖК-экране появится икона [☹].

Отключение функции BYPASS:

Вывороте те же шаги, что и для включения функции **Bypass**.

Удаление кодов пользователей

Удаление кода пользователя:

1. Нажмите кнопку [☹], затем [0].
2. Введите **Мастер** код.
3. Введите требуемый двузначный порядковый номер пользователя, например, [02].
4. Нажмите кнопку [☹]. Раздастся звуковой сигнал.
5. Нажмите кнопку [✓].

Клавиатура „SK-LCD button“ обеспечивает отображение **64 зон и 8 разделов** охранной сигнализации. Кроме того, клавиатуру „SK-LCD button“ можно назначить для управления одной или несколькими желаемыми разделами охранной сигнализации (версия прошивки охранной панели от FW:SP3_xxx4_0121). На клавиатуре будет отображаться статус раздела и статусы зон раздела.

Графические обозначения

Обозначение	Описание
	Нет связи с охранной панелью
	1 раздел режим Arm
	4 раздел режим Disarm
	2 раздел режим Stay
	3 раздел режим Sleep
	Кнопка MENU
	Кнопка ENTER
	Раздел
	Тревога
	Пожар
	Код пользователя
	Пользователь
	Вход / Выход
	Активная зона
	Обход зоны
	Память
	Неисправность
	Неисправность системы
	Неисправность питания сети переменного тока
	Неисправность аккумулятора
	AUX перегрузка по току
	Не установлено время
	Перегрузка сирены по току
	Не подключена сирена

Обозначение	Описание
	Неисправность цепи пожарных извещателей
	Неисправность сети
	Неисправность канала связи ПЦН 1 (2)
	Нет связи с сервером
	Неисправность SIM карты
	Проблема пароля SIM карты
	Проблема сети SIM карты
	Неисправность WiFi
	Неисправность шины RS485
	Неисправность второй SIM карты
	Неисправность LAN сети
	Низкое напряжение батарейки беспроводного датчика
	Неисправность питания
	Неисправность сирены
	Активирован Tamper
	Активирован антимаскинг датчика
	Неисправность беспроводных датчиков
	Неисправность модуля расширения
	Настройки
	Громкость
	Яркость ЖК экрана клавиатуры
	Яркость кнопок клавиатуры
	Включить / Выключить подсветку клавиатуры в режиме ожидания
	Информация