

# **Comunicador Ethernet E16** Manual de instalación

Julio, 2024



## CONTENIDO

REC	Requerimientos de Seguridad							
1	DESCR	RIPCIÓN	4					
	1.1	LISTA DE PANELES DE CONTROL COMPATIBLES	5					
	1.2	Especificaciones	5					
	1.3	TABLERO DEL COMUNICADOR	6					
	1.4	Propósito de las terminales	6					
	1.5	LED INDICADOR DE OPERACIÓN	6					
	1.6	ESQUEMA ESTRUCTURAL DEL USO DEL DISPOSITIVO E16	7					
2	έCóm	IO CONFIGURAR EL COMUNICADOR CON EL SOFTWARE DE TRIKDISCONFIG?	7					
	2.1	Opciones de conexión para la app de Protegus2	8					
	2.2	CONFIGURACIÓN PARA CONECTARSE CON EL CRA	9					
3	DIAGF	RAMAS DE CONEXIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	10					
	3.1	DIAGRAMAS PARA CONECTAR LOS PANELES DE CONTROL.	10					
	3.2	DIAGRAMAS DE CONEXIÓN PARA CONTROL EL PANEL DE CONTROL A TRAVÉS DE LA ZONA DE KEYSWITCH	12					
	3.3	DIAGRAMAS PARA LA CONEXIÓN DE ENTRADA	12					
	3.4	CONECTAR EL CABLE LAN	13					
	3.5	ESQUEMAS DE CABLEADO DE UN RELÉ	13					
	3.6	Esquemas para la conexión de módulos de expansión de la serie de IO	13					
	3.7	CAMBIANDO EN LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EL PANEL DE CONTROL	13					
4	Prog	RAMANDO EL PANEL DE CONTROL PARA LEER EVENTOS Y TENER CONTROL DIRECTO	14					
5	CONE	CTADO EL COMUNICADOR A LA APP PROTEGUS2	16					
	5.1	CONFIGURACIONES ADICIONALES PARA ARMAR/DESARMAR EL SISTEMA CON LA ZONA KEYSWITCH	17					
	5.2	Control del sistema con Protegus2	18					
6	DESCR	RIPCIÓN DE LA VENTANA DE TRIKDISCONFIG	18					
	6.1	Barra de Estado	18					
	6.2	VENTANA DE "AJUSTES DEL SISTEMA"	19					
	6.3	VENTANA DE "CRA INFORMES"	20					
	6.4	Ventana de "Informes para usuario"	22					
	6.5	VENTANA DE "ADJUSTES DE ETHERNET"	22					
	6.6	VENTANA DE "IN/OUT"	23					
	6.7	Ventana de "RS485 modules"	23					
	6.8	VENTANA DE "RESUMEN DEL INCIDENTE"	25					
	6.9	Restablecer la configuración de fábrica	26					
7	CONFI	GURACIÓN REMOTA	26					
8	DESEN	APEÑO DE LA PRUEBA DEL COMUNICADOR	26					
9	Асти	ALIZACIÓN DEL FIRMWARE	27					
10	ANFX	0.28						



## **Requerimientos de Seguridad**

El sistema de alarma de seguridad deberá ser instalado y mantenido por personal calificado.

Antes de la instalación, por favor lea con cuidado este manual, para poder evitar cualquier error que lleve al mal funcionamiento o incluso daño del equipo.

Desconecte la fuente de alimentación antes de hacer cualquier conexión eléctrica.

Los cambios, modificaciones o reparaciones no están autorizadas por el fabricante, y esto eliminará sus derechos a una garantía.



Por favor actúe de acuerdo a sus reglas locales y no se deshaga de su sistema de alarma sin uso o sus componentes con otro desecho normal de su casa.



## 1 Descripción

La función del Comunicador *E16* es de mejorar los paneles de control compatibles para la señalización de eventos y control va través de Internet.

El comunicador transmite información de eventos completos al Central de Monitoreo.

El comunicador también funciona con la aplicación **Protegus2**. Con **Protegus2**, los usuarios pueden controlar el sistema de alarma de forma remota y obtener notificaciones de cualquier evento de seguridad. La app de **Protegus2** es compatible con todos los paneles de control de varios fabricantes que son soportados por el comunicador **E16**. El comunicador puede transmitir notificaciones de eventos al Central de Monitoreo y trabajar de forma simultanea con **Protegus2**.

El Comunicador *E16* se puede conectar directamente con los paneles de control DSC<sup>®</sup>, Paradox<sup>®</sup>, UTC Interlogix<sup>®</sup> (CADDX), Innerrange<sup>®</sup>, Texecom<sup>®</sup>, Honeywell<sup>®</sup>, Crow<sup>®</sup> and Pyronix<sup>®</sup>. Para paneles de otros fabricantes utilice el comunicador *E16T*.

#### Características

#### Envía eventos al receptor en una CRA:

- Envía eventos a los receptores de hardware o software TRIKDIS que funcionan con cualquier software de monitoreo.
- Puede enviar información de eventos a SIA DC-09 receptores.
- Puede enviar información de eventos a SUR-GARD receptores. El anexo contiene tabla de conversión de los códigos (Contacto ID a SIA).
- Supervisión de la conexión mediante sondeo al receptor de IP cada 30 segundos (o por período definido por el usuario).
- Canal de respaldo, que se utilizará si se pierde la conexión con el canal primario.
- Con canales de comunicación paralelos se pueden enviar eventos a dos receptores al mismo tiempo.
- Cuando el servicio Protegus está habilitado, los eventos se envían primero a CRA, y solo luego se envían a los usuarios de la aplicación.

#### Funciona con la aplicación Protegus2:

- Notificaciones de sonidos especiales y "Push" que informan sobre eventos.
- Armado/Desarmado de forma remota.
- Control remoto de dispositivos conectados (luces, portones/barreras, sistemas de ventilación, calefacción, aspersores, etc.).
- Monitorización remota de la temperatura (con los expansores *iO* y *iO-WL*).
- Diferentes derechos de usuario para administrador y instalador.

#### Informes a los usuarios finales:

• Los usuarios pueden ser informados sobre eventos con aplicación Protegus2.

#### Salidas y entradas controlables:

- 3 entradas/salidas universales. Modo de funcionamiento se establece como entrada o salida.
- Salidas controladas por *Protegus2*.
- Añada controlable entradas y salidas adicionales con expansores *iO* cableados e inalámbricos.

#### Configuración rápida:

- Las configuraciones pueden guardarse en un archivo y escribirse rápidamente en otros comunicadores.
- Dos niveles de acceso para configurar el dispositivo para el administrador de CRA y para el instalador.





Fabricante	Modelo
DSC®	<u>PC585</u> , PC1404, <u>PC1565</u> , <u>PC1616</u> , <u>PC1832</u> , <u>PC1864</u> , PC5020
PARADOX®	<u>SPECTRA SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, SP65, SP5500+, SP6000+, SP7000+</u>
	MAGELLAN MG5000, MG5050, MG5050E, MG5050+
	DIGIPLEX EVO192, EVOHD, NE96, EVO48, EVO96
	SPECTRA 1727, 1728, 1738
	ESPRIT E55, 728ULT, 738ULT
UTC Interlogix®	<u>NetworX (Caddx) NX-4v2, NX-6v2, NX-8v2, NX-8E</u>
Texecom®	Premier 412, 816, 832, 832+
	<u>Premier 24, 48, 88, 168</u>
	Premier Elite 12, 24, 48, 64, 88, 168
Pyronix®	MATRIX 424, MATRIX 832, MATRIX 832+, MATRIX 6, MATRIX 816
Innerrange®	Inception, Integriti
Honeywell®	Ademco Vista-15, Ademco Vista-20, Ademco Vista-48
Crow®	Runner 4/8, Runner 8/16

## 1.1 Lista de paneles de Control compatibles

<u>Subrayado</u> - paneles de control controlados directamente por **E16**. Paneles de control Paradox, que se controlan directamente, debe contener la versión de firmware V.4 o superior.

\* conéctese con paneles de control de otros fabricantes con el comunicador *E16T*.

#### 1.2 Especificaciones

Parámetro	Descripción
Entradas /Salidas universales	3, se puede establecer ya sea como entrada IN con el tipo: NC, NO, NC con EOL, NO con EOL, NC con DEOL, NO con DEOL (EOL = 2,2 k $\Omega$ ), o la salida OUT (colector abierto (OC) 150 mA).
	Expandible con expansores de la serie <i>iO</i> .
Voltaje de la fuente de alimentación	10-18 V DC
Consumo de Energía	100 mA (en modo de espera)
	Up to 250 mA (mientras envía datos)
Conexión Ethernet	Toma de corriente IEEE 802.3, 10 Base-T, RJ45
Protocolos de Transmisión	TRK, DC-09_2007, DC-09_2012, TL150
Cifrado de mensajes	AES 128
Memoria	Hasta 60 mensajes
Modificación de los ajustes	Con el software de configuración <b>TrikdisConfig</b> de forma remota o local a través del puerto USB Mini-B
Entorno de Operación	Temperatura de -10 °C a 50 °C, humedad relativa - desde 80% a +20 °C
Dimensiones del Comunicador	88 x 62 x 25 mm
Peso	80 g



## 1.3 Tablero del Comunicador



- 1. Luces Indicadoras.
- 2. Ranura Frontal de Apertura de la Cubierta.
- 3. Terminal para conexiones externas.
- Puerto USB Mini-B para la programación del comunicador.
- 5. Conexión Ethernet zócalo RJ45.

#### 1.4 Propósito de las terminales

Terminal	Descripción		
+DC	Terminal de fuente de alimentación (terminal positivo de 10-18 V CC)		
-DC	Terminal de alimentación (terminal negativo de 10-18 V CC)		
CLK	Terminal de hus serial para conexión directa al panel de control		
DATA	reminal de bus senal para conexión directa al panel de control		
I/O 1	1r terminal de entrada/salida		
I/O 2	2do terminal de entrada/ salida		
I/O 3	3ro terminal de entrada/salida		
COM	Común (negativo)		
A RS485	Contasta DS495 nara conastar la ontrada iO e overanser de salida y atras aditamentas		
B RS485	Contacto R5485 para conectar la entrada lo o expansor de salida u otros aditamentos		

#### 1.5 LED indicador de operación

Indicador	Estado de la luz	Descripción			
NETWORK	Off	No conectado a una red de computador			
	Verde sólido	El comunicador está conectado a una red de computador			
DATA	Off	No hay eventos no enviados			
	Verde sólido	Los eventos no enviados se almacenan en el búfer			
	Verde parpadeando	(Modo de configuración) Los datos se transfieren a/desde el comunicador			
POWER	Off	La fuente de alimentación está apagada o desconectada			
	Verde sólido	La fuente de alimentación está encendida con suficiente voltaje			
	Amarillo sólido	La tensión de alimentación es insuficiente (≤11.5V)			
	Verde sólido y parpadeo amarillo	(Modo de configuración) Comunicador está listo para la configuración			
	Amarillo sólido	(Modo de configuración) No hay conexión con la computadora			



Indicador	Estado de la luz	Descripción
TROUBLE	Off	No hay problemas de operación
	1 parpadeo rojo	Error de conexión en el nivel "físico" (PHY Link status error), revisa el cable LAN
	2 parpadeos rojos	Error de DHCP
	3 parpadeos rojos	Error de DNS
	6 parpadeos rojos	No hay conexión con el receptor
	7 parpadeos rojos	Conexión perdida con el panel de control
	Parpadeo rojo	(Modo de configuración) Fallo de memoria
	Rojo sólido	(Modo de configuración) El firmware está dañado

## 1.6 Esquema estructural del uso del dispositivo E16



**Nota:** Antes de empezar, asegúrese de tener todo lo necesario:

- 1. Cable USB (tipo Mini-B) para la configuración.
  - 2. Por lo menos 4 alambres para conectar el comunicador con el panel de control.
  - 3. Un cable CRP2 para conectarse con el puerto serial del panel de Paradox.
  - 4. Desatornillador de cabeza plana.
  - 5. Manual de instalación del panel de control de seguridad.

Ordene los componentes necesarios de forma separada de su distribuidor local.

## 2 ¿Cómo configurar el comunicador con el software de TrikdisConfig?

- 1. Descargue el software de TrikdisConfig de <u>www.trikdis.com</u> (en la barra de búsqueda ponga TrikdisConfig) e instálelo.
- 2. Abra la cubierta del **E16** con el desatornillador de cabeza plana como se muestra a continuación:





- 3. Usando el cable USB mini-B conecte el *E16* a la computadora.
- 4. Abra el programa de configuración de *TrikdisConfig*. El software reconocerá de forma automática el comunicador conectado y abrirá una ventana para su configuración.
- 5. De clic en Leer [F4] para leer la información sobre los parámetros del comunicador e ingrese el código del Administrador o del Instalador en la ventana saliente.

A continuación, habrá una descripción de las opciones que necesitan ser configurados para el comunicador, para que este empiece a enviar notificaciones al CRA y para permitir que el control de seguridad sea controlado por la app de **Protegus2**.

### 2.1 Opciones de conexión para la app de Protegus2

#### En la ventana de "Ajustes del sistema":

FrikdisConfig 1.66.34 E16_100	0					×
Programa 🔑 Acción	🛄 Acerca de					
	Leer [F4] Escribir [F5] Abrir [F8	1	Guardar [F9]		Descone	ectar
Ajustes del sistema	General		Acceso			
CRA informes	Número de objeto 1122		Código de administrador	123456		
Informes para usuario	Tipo de panel	ו	Código de instalador	654321		
Ajustes de Ethernet	Control directo	ار	Sólo un administrador puede re	estaurar 🗹		
RS485 modules	Contraseña de descarga de PC		Permitir que el instalador camb	ie		

- 1. Seleccione el tipo de panel de control que será conectado al comunicador.
- 2. Active Armado/Desarmado Remoto si usted desea que los usuarios puedan tener control del panel en la app de *Protegus2* con su código. Esta opción sólo es mostrada en paneles controlados de forma directa.
- 3. Para el control directo de los paneles de Paradox, Texecom, DSC, Caddx ingrese la contraseña de la descarga del panel de su Computadora. Debe ser idéntica a la contraseña que fue ingresada en el panel de control.
- Nota: Para que funcione el control directo del panel, usted necesitará cambiar las opciones del panel. El cómo hacer esto está descrito en el capitulo 4 "Programando el panel de control para leer eventos y tener control directo". En esta sección usted encontrará información de como cambiar la contraseña de la descarga de la computadora/UDL.

#### Ventana de "Informes para usuario", pestaña de "Servicio Protegus":

TrikdisConfig 1.66.34 E16_100	)	120		×
🔅 Programa 🔑 Acción	iii) Acerca de			
	Leer [F4] Escribir [F5] Abrir [F8] Guardar [F9]	1	Descone	ctar
Ajustes del sistema	Servicio PROTEGUS			
CRA informes				
Informes para usuario	SERVICIO PROTEGUS			
Ajustes de Ethernet	Activar conexión			
IN/OUT	Código de acceso a Protegus 123456 5			
RS485 modules				



- 4. Habilitar la conexión a la Servicio Protegus.
- Cambie el Código de acceso de la nube para iniciar sesión con *Protegus* si usted desea que los usuarios requieran ingresarlo cuando se agrega el sistema a la app de *Protegus2* (contraseña por defecto – 123456).

Cuando termine con la configuración, de clic en Escribir [F5] y desconecte el cable USB.

**Nota:** Para más información sobre otras opciones de *E16* en *TrikdisConfig* vea el capitulo 6 de "Descripción de la ventana de TrikdisConfig".

### 2.2 Configuración para conectarse con el CRA

#### En la ventana de "Ajustes del sistema":

# TrikdisConfig 1.66.34 E16_1000	0						×
🔅 Programa 🔑 Acción	🛄 Acerca de						]
	Leer [F4] Escribir [F5]	Abrir [F8]	Guardar [F9]		1	Descone	ctar
Ajustes del sistema	General		Acceso				
CRA informes	Número de objeto 1	1122	Código de administrador	123456			
Informes para usuario	Tipo de panel	4. PARADOX SP4000, S	Código de instalador	654321			
Ajustes de Ethernet	Control directo		Sólo un administrador puede	restaurar 🖌			
IN/OUT	Contraseña de descarga de PC	4477	Permitir que el instalador can	abie			
RS485 modules			remain que er matalador can				

- 1. Ingrese el número de ID del objeto (No utilice números de objeto FFFE, FFFF.).
- 2. Seleccione el tipo de panel que será conectado al comunicador.

En la ventana de opciones de "CRA ajustes" para el "Canal de comunicación principal":

TrikdisConfig 1.66.34 E16_1000	ĺ.							×
😧 Programa 🖉 Acción	🔟 Acerca de							
	Leer [F4] Escribir [F5]	Ab	rir [F8]	Guardar [F9]		1	Descone	ectar
Ajustes del sistema	CRA ajustes Ajustes							
CRA informes	Canal de comunicación principal			Segundo canal				
Informes para usuario	Modo	IP *	3	Tipo de comunicación	Desactivar		-	
Ajustes de Ethernet	Protocolo	TRK *	4				_	
IN/OUT	Clave de cifrado TRK	•••••	5					
RS485 modules	Dominio o IP	155.14.178.152	70					
Resumen del incidente	TCP o UDP	55448						
Firmware		ICP *						
Recordar contraseña  Mostrar contraseña Ajustes por defecto	Modo del canal de reserva Protocolo Clave de cifrado TRK Dominio o IP Puerto TCP o UDP	IP * TRK * 160.12.15.180 44558 TCP *	9					
Restaurar								

- 3. Modo seleccione el método de conexión IP.
- Protocolo seleccione el tipo de protocolo para mensajes de evento: TRK (para los receptores de TRIKDIS); DC-09\_2007 o DC-09\_2012 (a receptores universales); TL150 (para los receptores de SUR-GARD).
- 5. Clave de cifrado TRK Ingrese la llave de encriptación que está establecida en el receptor.
- 6. **Dominio o IP** ingrese la dirección del dominio o IP del receptor.
- 7. **Puerto** ingrese el número de puerto de la red del receptor.
- 8. **TCP o UDP** elija un protocolo de transmisión de evento (TCP o UDP, en donde se transmitirán los eventos.



**Nota:** SI usted seleccione el protocolo DC-09, adicionalmente en la pestaña de Opciones ingrese los números del objeto, línea y receptor.

- 9. (Recomendado) Configure las opciones de respaldo del canal primario.
- 10. (Recomendado) Configure el canal paralelo y su configuración de canal de respaldo paralelo.

Cuando la configuración esté lista, de clic en Escribir [F5] y desconecte el cable USB.

Nota: Para más información sobre otras opciones de *E16* en *TrikdisConfig*, vea el capitulo 6 "Descripción de la ventana de TrikdisConfig".

## 3 Diagramas de conexión, instalación y puesta en servicio

#### 3.1 Diagramas para conectar los paneles de control

Siguiendo uno de estos diagramas provistos a continuación, conecte el comunicador con el panel de control.



Diagrama de conexión de Paradox con E16



Diagrama de conexión de CADDX con E16



Diagrama de conexión de TEXECOM con E16







#### 3.2 Diagramas de conexión para control el panel de control a través de la zona de keyswitch



Siga este esquema si el panel de seguridad será controlado, pero no de forma directa, pero con una salida PGM *E16* para prender/apagar la zona de keyswitch del sistema.

El comunicador **E16** tiene tres salidas OUT (PGM) programables que pueden controlar tres áreas del sistema de seguridad. Si usted quiere controlar el sistema de esta forma, no seleccione la casilla de Armado/Desarmado remoto en la ventana de "configuración del sistema" de **TrikdisConfig**.

#### 3.3 Diagramas para la conexión de entrada

El comunicador tiene 3 terminales de entrada / salida universales que se pueden configurar en el modo de entrada IN. Los circuitos NC, NO, NO / EOL, NC / EOL, NO / DEOL, NC / DEOL pueden conectarse al terminal de entrada. Configuración de entrada predeterminada - NO. El tipo de entrada se puede cambiar en la ventana TrikdisConfig IN / OUT -> Tipo. Conecte la entrada de acuerdo al tipo de entrada seleccionada (NC, NO, NO/EOL, NC/EOL, NO/DEOL), como se muestra

en los esquemas de abajo:



Si más entradas o salidas necesitan ser conectadas al comunicador, conecte el expansor alámbrico o inalámbrico serie *iO* de TRIKDIS. El método de conexión está descrito en el manual de *iO*.



## 3.4 Conectar el cable LAN



### 3.5 Esquemas de cableado de un relé



Con los contactos de relé se puede controlar (encender/ apagar) diversos aparatos electrónicos. El terminal de I/O del comunicador debe configurarse en un modo de salida (OUT).

### 3.6 Esquemas para la conexión de módulos de expansión de la serie de iO

Si es necesario conectar más entradas o salidas al comunicador, o si desea conectar un sensor de temperatura, conecte el expansor de salida inalámbrico o por cable de la serie TRIKDIS iO. Configuración de los módulos expansores conectados al *E16* se describe en el capítulo 6.7 "Ventana "RS485 modules".



#### 3.7 Cambiando en la fuente de alimentación para el panel de control

Prenda la fuente de alimentación del panel de control. El indicador de luz LED en el comunicador *E16* debe mostrar:

- El LED de "POWER" se iluminará de color verde cuando se encuentre prendido;
- El LED de "NETWORK" se iluminará de color verde cuando se registre a una red.



**Nota:** Si la indicación de luz es diferente, consulte la sección 1.5 "LED indicator de operación" para determinar qué sucede. Si la indicación *E16* no está encendida, verifique la fuente de alimentación y las conexiones.

## 4 Programando el panel de control para leer eventos y tener control directo

A continuación, se describirá cómo programar los paneles de control para que el comunicador *E16* puede leer eventos del panel y pueda controlarlo de forma remota.

Para habilitar el control remoto del panel de control, asegúrese que la casilla de Armado/Desarmado Remoto se encuentre seleccionada en la ventana de "configuración del sistema" de *TrikdisConfig*.

DSC

Los paneles DSC no necesitan ser programados.

#### PARADOX

Los paneles de control de Paradox necesitan ser programados sólo para control directo con *Protegus*. No necesita programar los paneles de Paradox para que puedan leer eventos.

Para el control remoto de los paneles de Paradox, usted necesita establecer la contraseña de descarga de la computadora. Esta contraseña debe ser igual a la contraseña que fue establecida en la ventana de "configuración del sistema" de *TrikdisConfig*, cuando la casilla a un lado de Armado/Desarmado Remoto fue seleccionada.

Para establecer esta contraseña, con el teclado conectado al panel de control:

- Para las series MAGELLAN, SPECTRA: vaya a la celda 911 e ingrese la contraseña de cuatro dígitos de la descarga de computadora.
- Para las series DIGIPLEX EVO: vaya a la celda 3012 e ingrese la contraseña de cuatro dígitos de la descarga de computadora.

#### TEXECOM

Los paneles de control de Texecom necesitan ser programados para leer eventos y tener control remoto.

Usted necesita establecer el código UDL del panel de Texecom. Esta contraseña debe ser igual a ala contraseña que fue establecida en la ventana de "Ajustes del sistema", cuando la casilla a un lado de Armado/Desarmado remoto fue seleccionada.

El panel de control puede ser programado con el software de Texecom – Wintex. Ingrese el código UDL (4-digitos) en la ventana de Opción de Comunicación, en la pestaña de Opciones.

También, puede programar con el teclado conectado al panel de control:

- 1. Ingrese el código de 4-digitos del instalador y presione el botón de [Menu} para entrar al menú de programación.
- 2. Presione el [9] inmediatamente después de esto.
- 3. Presione [7][6], y luego [2]. Ingrese el código UDL de 4-digitos (el código UDL debe ser igual a la contraseña de inicio de sesión de la computadora para el comunicador *E16*).
- 4. Presione [Yes] y salgase del modo de programación presionando [Menu].

#### UTC INTERLOGIX (CADDX)

La versión del panel de control debe ser el V2 o mayor. Con el teclado conectado al panel de control:

- 1. Presione [\*][8] e ingrese el código del instalador (por defecto es 9713).
- 2. Ingrese el número del dispositivo asignado al comunicador conectado (por defecto 0).
- 3. Establezca la configuración de abajo para cada fila. En secuencia, presione la posición, número del segmento e ingrese la configuración requerida. Si da clic [\*][asterisco] usted regresará al campo de entrada local.

Posición	Segmento	Configuración
23	3	12345678
37 (no es necesario)	3	12345678
	4	1234567*
90	3	12345678



Posición	Segmento	Configuración
93	3	12345678
96	3	12345678
99	3	12345678
102	3	12345678
105	3	12345678
108	3	12345678

Después de haber programado todos los campos enlistados, presione [Exit] dos veces para salir del modo de programación.

#### INNERRANGE

La versión del panel de control de Innerrange Inception debe ser el 2.3.0.3507-r0 o mayor.

El panel de control debe estar conectado al internet. Conéctese con Innerrange Inception al ingresar en: <u>https://skytunnel.com.au/inception/SERIALNUMBER</u>, donde el NÚMERO SERIAL es el número del controlador que podrá encontrar en la cubierta del panel.

Abra la ventana de Configuración > General > Reporte de Alarmas. En la configuración de Reporte de Dispositivos de Terceras partes usted necesita ingresar:

inception		₩ checklist 0/22	
	Alarm Reporting		8
# Dashboard	/ ann reporting	Beck to Lheckist Send less Report Send Al Possible Alerms Clear Aarm Queue Commissioning Report	bing.
Commissioning Checklist			
State / Control     <	This page is used to configure alarm reporting. Re	ad More	
🕼 Configuration 🗸 🗸	Reporting Format Configuration		~
🛔 Users 🧹	0		0
🖴 Hardware	System Health Area Reporting ID	80	<u> </u>
III Areas <	Repeat Alarm Event Limit (Swinger 1	0	0
🗲 Inputs 🧹 🤇	Situtuowii)		
→ Outputs <	Skytunnel Configuration		>
Access Control <	T4000 Configuration		
Scheduling <			
Q Automated Actions	3rd Party Device Configuration		~
General	Enable 3rd Party Device Reporting		0
Network	3rd Party Device Type	Trikdis 2	0
O Date and Time	Serial Port	Serial Port 1 (Disee Ru 3rd Party Desize)	6
System	Schurrore		
Alarm Reporting	Enable Periodic Test Reporting		0
O Notifiers	Test Report Frequency	Daily	0
	Test Report Time of Day		6
🔅 System 🤇	reservepore nine or bay		Ŭ
🕪 Logout	Reporting Path Priorities		>

- 1. Habilitar Reporte de Dispositivos de Terceras partes seleccione esta casilla.
- 2. Tipo de Dispositivo de Terceras partes establezca "Trikdis".
- 3. Puerto serial establezca "Puerto Serial 1 (conectado, en uso por un dispositivo de una Tercera parte)".
- 4. Guarde la configuración y salgase de la aplicación.

El panel de alarma **Innerrange Integriti** debe tener firmware **19.1.0.36608** o mayor, firmware profesional **19.1.0.15396** o mayor. Especifique el protocolo de comunicación Trikdis en el programa de configuración del panel de alarma. Formato de datos -Contact ID. El puerto (TTL Port-0) del panel de alarma, al que está conectado el comunicador *E16*, tiene la configuración 19200, 8, N, 1. Guarde la configuración y salga del programa.

#### Honeywell Ademco Vista

Siga estos pasos para los paneles **Honeywell Ademco Vista-20 y Honeywell Ademco Vista-48**. La versión del firmware del panel debe ser V5.3 o superior. Con un teclado que está conectado al panel:

1. Entrar en el modo de programación. Ingrese el código del instalador [4] [1] [1] [2] y luego [8] [0] [0]. Alternativamente, encienda la fuente de alimentación del panel. En 50 segundos después de encender la fuente de alimentación,



presione los botones [\*] y [#] al mismo tiempo (este método puede usarse cuando se salió del modo de programación presionando el teclado [\*] [9] [8]).

- 2. Active el envío de información de Contacto ID del evento a través de LRR. Presione [\*] [2] [9] [1] [#] en el teclado.
- Cuando use la función "Armar/Desarmar Remoto", permita usar la segunda dirección AUI. En el teclado, presione [\*]
   [1] [8] [9] [1] [1] [#].
- 4. Salga del modo de programación. En el teclado presione [\*] [9] [9].

#### Crow

No es necesario programar los paneles Crow Runner 4/8 y Runner 8/16.

## 5 Conectado el comunicador a la app Protegus2

Con **Protegus2**, los usuarios podrán controlar su sistema de alamas de forma remota. Podrán ver el estado del sistema y recibir notificaciones sobre eventos del sistema. **Protegus2** funciona con sistemas de seguridad de otras marcas, que soportan el comunicador **E16**.

1. Descargue y abra la aplicación Protegus2 o utilice la versión de navegador de internet: www.protegus.eu/login:



- 2. Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña o regístrese para crear una nueva cuenta.
- De clic en "Añadir nuevo sistema" un nuevo sistema e ingrese la dirección MAC *E16*. Este número puede ser encontrado en el dispositivo y en la etiqueta del empaque. Haga clic en "Siguiente".
- Ingrese el nombre del sistema. Haga clic en el botón "Siguiente".



#### Nota:

Al agregar *E16* a *Protegus2*, revise si:

- La servicio *Protegus* está activada. Podrá encontrar información sobre como activar la nube en la sección 6.4 Ventana de "Informes para Usuario".
- 2. La fuente de alimentación está conectada (el LED de "POWER" debe iluminarse de color verde);
- 3. Estar registrado en la red (el LED de "NETWORK de iluminarse de color verde).



#### 5.1 Configuraciones adicionales para armar/desarmar el sistema con la zona keyswitch

Nota: La zona de panel de control, donde la salida del *E16* se encuentra conectada, tiene que ser establecida a modo de keyswitch.

Siga las instrucciones de abajo si el panel de control no será controlado de forma directa, pero con la salida del **E16** PGM, prendiendo/apagando el panel de control de la zona de keyswitch.

1. Haga clic en el botón "Continuar".

- 2. Ingrese "Nombre de partición". Habilite el control de salida PGM mediante la aplicación *Protegus2*.
- Seleccione "Pulso" o "Nivel", dependiendo de cómo esté configurado el tipo de zona del interruptor de llave. Si es necesario, puede cambiar el intervalo de pulso.
- 4. Haga clic en el botón "Guardar".





- 5. Si hay otra sección de alarmas de seguridad, debes hacer clic en **"Haga clic para agregar una partición**". La configuración de la salida PGM es similar a la descrita anteriormente.
- 6. Después de completar la configuración, haga clic en el botón "Saltar".

#### 5.2 Control del sistema con Protegus2

- 1. Haga clic en el icono de estado del sistema "Desarm".
- Protegus2 recibirá un mensaje sobre el cambio en el estado del sistema de seguridad y el ícono de estado cambiará de estado.





## 6 Descripción de la ventana de TrikdisConfig

#### 6.1 Barra de Estado

Después de conectar **E16** y haciendo clic en Leer [F4], *TrikdisConfig* proporcionará información sobre el dispositivo conectado en la barra de estado.

MAC/ID 5410ECA	única: A0842								
Estado:	lectura finalizada	Dispositivo E16_1000	SN: 000024	BL: 1.00	FW:1.10	HW: 0.01	Estado	HID	Administrado

Barra de Estado

Nombre	Descripción
MAC/ID única	Número MAC del dispositivo
Estado	Estado de acción
Dispositivo	Tipo de dispositivo ( <i>E16</i> )
SN	Número de serie
BL	Versión del cargador de arranque
FW	Versión de firmware
HW	Versión del hardware



Nombre	Descripción
Estado	Estado de conexión
Administrador	Nivel de acceso (aparece después de que sea confirmado el código de acceso)

Después de pulsar Leér [F4], el programa leerá y mostrará los ajustes, que se establecen en *E16*. Establecerá los ajustes necesarios de acuerdo con las descripciones de las ventanas del *TrikdisConfig* las cuales se dan a continuación.

### 6.2 Ventana de "Ajustes del sistema"

TrikdisConfig 1.66.34 E16_100	00				- 🗆 X
🔅 Programa 🔗 Acción	🔟 Acerca de				
	Leer [F4] Escribir [F5]	Abrir [F8]	Guardar [F9]		Desconectar
Ajustes del sistema	General		Acceso		
CRA informes	Número de objeto	1122	Código de administrador	123456	
Informes para usuario Ajustes de Ethernet	Tipo de panel	4. PARADOX SP4000, S 👻	Codigo de instalador Sólo un administrador pued	de restaurar	
IN/OUT	Control directo Contraseña de descarga de PC	4477	Permitir que el instalador ca	ambie	
RS485 modules Resumen del incidente	Tiempo de sincronización	Servicio PROTEGUS	Número de cuenta		
Firmware			CRA informe	•	
			Informes para el usuario		
			Ajustes de Ethernet		
Recordar contraseña			Resumen del incidente		

#### Grupo de opciones "General"

- Ingrese el ID del objeto (número de 4 caracteres hexadecimales, provistos por el CRA. No utilice números de objeto FFFE, FFFF.).
- Seleccione el Tipo de panel con el que se conectará al comunicador.
- Control directo cuando la casilla haya sido seleccionada, el *E16* controlará de forma remota y directa el panel de control. Esta opción será visible sólo para los paneles controlados de forma directa. Para un control directo de los paneles de control, usted necesita cambiar la configuración del panel, como se describe en la sección 4, "Programando el panel de control para leer eventos y control directo".
- Contraseña de descarga de PC para tener un control directo de los paneles de control de Paradox y Texecom usted deberá ingresar la contraseña PC/UDL. Debe ser igual a la contraseña que fue ingresada en el panel de control. El cómo cambiar la contraseña está descrito en la sección 4 "Programando el panel de control para leer notificaciones y tener control directo".
- **Tiempo de sincronización** establezca el tiempo de sincronización (el comunicador usará el tiempo del servidor seleccionado).

#### Grupo de opciones de "Acceso"

Al configurar el comunicador *E16* hay dos niveles de acceso para el administrador e instalador:

- Código de administrador permite el acceso a los campos de configuración.
- Código de instalador acceso limitado para configurar el comunicador.
- Sólo un administrador puede restaurar si esta casilla ha sido seleccionada, las configuraciones de fábrica pueden ser restauradas con tan sólo ingresar el código del administrador.
- Permitir que el instalador cambie puede especificar que opciones pueden ser cambiadas por el instalador.

**Nota:** Los códigos de Administrador y de Instalador deben consistir de 6 dígitos o caracteres en latín.



Programa 🔑 Acción	🔟 Acerca de					
	Leer [F4] Escribir [F5]		Abrir [F8]	Guardar [F9]		Desconecta
ustes del sistema	CRA ajustes Ajustes					
RA informes	Canal de comunicación princip	al		Segundo canal		
ormes para usuario	Modo	Desactivar	*	Tipo de comunicación	IP	•
ustes de Ethernet	Protocolo		*	Protocolo	TRK	*
/OUT	Clave de cifrado TRK	•••••		Clave de cifrado TRK		
485 modules	Dominio o IP			Dominio o IP		
sumen del incidente	Puerto			Puerto		
mware	TCP o UDP	TCP	-	TCP o UDP	ТСР	-
	Modo del canal de reserva	Desactivar	•	Reserva del canal paralelo	IP	
	Protocolo		*	Protocolo	TRK	*
	Clave de cifrado TRK			Clave de cifrado TRK		
ordar contraseña 🔛	Dominio o IP		_	Dominio o IP		
strar contraseña 🗌	Puerto		_	Puerto		
tes por defecto	TCP o UDP	TCP	*	TCP o UDP	TCP	*
Restaurar						
C/ID única:	·			(		)
0ECAA0842						

### 6.3 Ventana de "CRA informes"

#### Pestaña de parámetros "CRA ajustes"

Los eventos pueden ser enviados a través de varios canales de comunicación. Los primeros y segundos canales de comunicación pueden ser operados de forma simultánea y el comunicador puede enviar eventos a dos receptores al mismo tiempo. El canal de respaldo puede ser asignado para los primeros y segundos canales, los cuales serán usados cuando la conexión al canal primario es interrumpida.

La comunicación está codificada y está protegida por una contraseña. El receptor TRIKDIS es requerido para recibir y enviar información de evento a los software de monitoreo:

• Para conectarse a través de IP – software receptor IPcom Windows/Linux, hardware IP/SMS receptor RL14 o receptor multicanal RM14.



#### Grupo de opciones del "Canal de comunicación principal"

- Modo seleccione que método de conexión será usado: IP.
- **Protocolo** seleccione en que tipo de código serán enviados los eventos: TRK (a receptor TRIKDIS), DC-09\_2007 o DC-09\_2012 (a receptores universales); TL150 (a receptor SUR-GARD).
- Clave de cifrado TRK Ingrese la llave de encriptación que está establecida en el receptor.
- Dominio o IP ingrese la dirección del dominio o IP del receptor.
- **Puerto** ingrese el número del puerto de la red.
- TCP o UDP seleccione en que protocolo (TCP o UDP) deberían ser enviados los eventos.

#### Grupo de opciones de "Segundo canal"

Los eventos de este canal son transmitidos en paralelo con el primer canal. Cuando el segundo canal es habilitado, los eventos pueden ser enviados de forma simultanea por dos receptores (por ejemplo., estaciones de monitoreo local y centralizado) Las opciones del canal paralelo son las mismas que las descritas anteriormente.

#### Grupo de opciones de "Modo del canal de reserva"

Habilite el modo de respaldo de canal para enviar eventos a través de canales de respaldo si la conexión se ha perdido. Las opciones de los canales de respaldo son las mismas que las descritas arriba.

#### Pestaña de "Ajustes"



#### Grupo "Ajustes"

- **Periodo de prueba** el periodo de evento de PRUEBA para la prueba de la conexión. Los eventos de prueba son enviados como mensajes de Contacto ID y son reenviados al software de monitoreo.
- Periodo de ping IP periodo para enviar corazonadas PING internas. El receptor no reenviara los mensajes PING al software de monitoreo para evitar sobre cargarlo. Las notificaciones sólo serán enviadas al software de monitoreo si el receptor falla en recibir los mensajes PING del dispositivo dentro de un lapso de tiempo establecido.

Por defecto, la notificación de "Conexión perdida" será transmitida al software de monitoreo si el mensaje PING no es recibido en el receptor en tiempos mayores al establecido en el dispositivo. Por ejemplo, si el PING es establecido para 3 minutos, el receptor transferirá la notificación de "Conexión perdida" si no recibe un PING en los próximos 9 minutos.

Las corazonadas de PING mantienen la sesión activa de comunicación entre el dispositivo y el receptor. Una sesión activa es requerida para conexiones remotas, control y configuración del dispositivo. Recomendamos establecer un periodo de PING no mayor a 5 minutos.

- Ir al canal de reserva después de intentos indica el número de intentos fallidos al tratar de enviar el mensaje a través del canal primario. Si es dispositivo falla en la transmisión un número especifico de veces, el dispositivo se conectará para transmitir el mensaje a través del canal de Respaldo.
- Volver a principal después tiempo en el que después el *E16* intentará reconectarse y transmitir mensajes a través de un canal Primario.



#### Grupo de opciones de "Configuración DC-09"

Las opciones son mostradas cuando el protocolo DC-09\_2007 o DC-09\_2012 es establecido en el campo de Protocolo del canal de comunicación para enviar eventos a los receptores universales.

- ID de objeto en DC-09 ingrese el número del objeto. Si la codificación DC-09 es seleccionada, el número del objeto ingresado en el campo será usado. Se puede ingresar un número hexadecimal de 3 a 16 caracteres. El número es provisto por el centro de recibimiento de alarmas.
- Núm. de línea DC-09 ingrese el número de línea en el receptor.
- Núm. de receptor DC-09 ingrese el número del receptor.

#### 6.4 Ventana de "Informes para usuario"

#### Pestaña de la "Servicio Protegus"

📫 TrikdisConfig 1.66.34 E16_	1000	-		×
🚯 Programa 🖉 Acció	n 🔟 Acerca de			
	Leer [F4] Escribir [F5] Abrir [F8] Guardar [F9]	1	Descone	ctar
Ajustes del sistema	Servicio PROTEGUS			
CRA informes Informes para usuario	Servicio PROTEGUS			
Ajustes de Ethernet	Activar conexión			
IN/OUT	Código de acceso a Protegus 123456			
RS485 modules				

- Activar conexión permita que el comunicador se conecte a la nube de Protegus2.
- Código de acceso a Protegus aquí puede cambiar la contraseña para conectarse al servidor de Protegus (por defecto esta es 123456). Si la contraseña ha sido cambiada usted tendrá que reingresarla cuando agregue el sistema en la app de Protegus2. Esta es una medida de seguridad adicional.

### 6.5 Ventana de "Adjustes de Ethernet"

📫 TrikdisConfig 1.66.34 E16_100	D			25		×
🔅 Programa 🔑 Acción	🔟 Acerca de					
	Leer [F4] Escribir [F5]	Abrir [F8]	Guardar [F9]		Descon	ectar
Ajustes del sistema	Ajustes de Ethernet					
CRA informes	Usar DHCP	7				
Informes para usuario	IP estática	0.0.0.0				
Ajustes de Ethernet	Máscara de subred	255.255.255.0				
IN/OUT	Por defecto gateway	0.0.0.0				
RS485 modules	DNS 1	0 0 0 0				
Resumen del incidente		0.0.0.0				
Firmware	UNS Z	8.8.4.4				
			J			

#### Grupo de opciones de "Adjustes de Ethernet"

- Use DHCP marque la casilla para que el comunicador se registre automáticamente en la red. Si el registro automático falla, deberá ingresarlo manualmente:
  - **IP estática** dirección IP del comunicador.
  - Máscara de subred máscara de subred.
  - **Por defecto gateway** para conectarse a internet.
- DNS1, DNS2 (Sistema de Nombre de Dominio) identifica el servidor que especifica la dirección IP del dominio. Usada cuando el dominio está establecido en el campo de canal de comunicación de Dominio o IP (no dirección IP). Las opciones por defecto son direcciones de servidores DNS establecidas por Google.



### 6.6 Ventana de "IN/OUT"

TrikdisConfig 1.66.34 E16_100	0												-		×
🔅 Programa 🎤 Acción	E A	kcerca de													
	Leer	[F4] Escribir [F5]			-	brir (F8	ŋ	Guardar	[F9]					Descone	ctar
Ajustes del sistema	Termin	al Propósito		Tipo	ñ										
CRA informes	1	Apagado													
Informes para usuario	2	IN		NO											
Aiustes de Ethernet	3	OUT		Y											
IN/OUT		Apagado IN													
RS485 modules		OUT													
Resumen del incidente			Código	del incide	nte del li	D de con	tacto	Código	del restaur	ación de	l ID de d	contacto			
Firmware	inciden	ite	Activar	E/R	CID	Part.	Zona	Activar	E/R	CID	Part.	Zona			
	IN2_A	LARM	-	Incident	130	99	002	-	Restaura	130	99	002			
	IN2_TA	AMPER		Incident	144	99	002		Restaura	144	99	002			

El comunicador tiene 3 terminales universales (entrada/salida). La tabla puede configurar el modo de funcionamiento del terminal (Apagado, IN, OUT). La entrada debe especificar el tipo de circuito a conectar NC, NO, NO / EOL, NC / EOL, NO / DEOL, NC / DEOL.

Se pueden conectar sensores adicionales a las entradas del comunicador. Cuando se activa el sensor, el comunicador enviará un mensaje de evento. A la entrada se le asigna un código de Contact ID, que se enviará a CRA y **Protegus2**.

- Activar verifique los campos del evento donde se enviarán los mensajes a CRA y Protegus2.
- E/R especifique la condición de envío del evento interno del comunicador (Evento o Restablecimiento).
- CID código de evento.
- **Part**. ingrese el número de área que se enviará cuando ocurra el evento interno y se reinicie el sistema.
- Zona ingrese el número de zona que se enviará cuando ocurra el evento interno y el sistema se reinicie.

#### 6.7 Ventana de "RS485 modules"

El comunicador se puede conectar a un expansor de la serie *iO* para agregar entradas adicionales, salidas controladas y un bus para sensores de temperatura. Los extensores conectados deben incluirse en la tabla Lista de módulos.

📫 TrikdisConfig 1.66.34 E16_100	00	- 🗆 X
🔅 Programa 🎤 Acción	🔟 Acerca de	
Ajustes del sistema	Leer [F4] Escribir [F5] Abrir [F8] Guardar [F9] Modules list Module 1	Desconectar
CRA informes	ID Tipo de módulo Serial Núm.	
Informes para usuario	1 Fynancor iΩ-R V 000003	
Ajustes de Ethernet IN/OUT RS485 modules Resumen del incidente	2     No disponible       3     expansor iO       4     expansor iO-WL       expansor iO-LO       expansor LO-MOD	
Firmware	Expansor iO-8	

#### Grupo de opciones de "Modules list"

- **ID** número del módulo en la lista.
- **Tipo de Módulo** seleccione el módulo que usted utiliza de la lista de módulos.

• Serial Núm. – número compulsorio de 6 dígitos, el cual está indicado en la etiqueta en la cuja del módulo y en el paquete. Vaya a los RS485 modules → Module 1.



### Pestañas "Module 1"

Después de añadir el expansor al comunicador como se ha descrito en el párrafo anterior, en la ventana de los **RS485 modules** aparecerá una nueva pestaña con los ajustes de este módulo. A la pestaña se le asignará un número. A continuación se describen los ajustes para los expansores de las series *iO-8* e *iO.* 

#### Ventana de ajustes del expansor iO-8

📫 TrikdisConfig 1.66.34 E16_1000	)													-	- 🗆	>
🔅 Programa 🔑 Acción	🔟 Acerca de															
	Leer [F4] Escri	bir [F5]				Abrir [	F8]	Guardar	[F9]						Descor	nectar
Ajustes del sistema	Modules list Module	1														
CRA informes	Expansor iO-8															
Informes para usuario	Expansion to o															
Ajustes de Ethernet	Serial Núm.	0000	03													
IN/OUT	Recuento de entrada	3	-							Mostra	ar ID de	objeto				
RS485 modules		Código	del incider	nte del II	D de con	tacto	Código	del restaur	ación d	el ID de l	contacto					
Resumen del incidente	Incidente	Activar	E/R	CID	Part.	Zona	Activar	E/R	CID	Part.	Zona	Númer	Tipo de er			
Firmware	BUS_FAULT	$\checkmark$	Incidente	333	91	001	-	Restaura	333	91	001					
	INPUT1	<ul><li>✓</li></ul>	Incidente	130	91	001	<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>	Restaura	130	91	001		NO			
	INPUT2	$\checkmark$	Incidente	130	91	002	~	Restaura	130	91	002		NO			
	INPUT3	~	Incidente	130	91	003	~	Restaura	130	91	003		NO			

El expansor *iO-8* tiene 8 contactos de terminal universales (entrada/salida). Se pueden conectar hasta cuatro expansores *iO-8*.

• **Recuento de entrada** - seleccione el número de contactos de la terminal que deben configurarse en modo de entrada (IN). El resto de los contactos de la terminal se convertirán en salidas (OUT).

Los ajustes para las salidas controlables se establecen directamente en la aplicación **Protegus2**. Allí se puede asignar una salida para armar/desarmar el sistema de alarma o para el control remoto de los dispositivos.

En la tabla se pueden asignar entradas de eventos de Contacto ID y códigos de restauración. Después de que se activa la entrada, el comunicador enviará un evento con el código de evento establecido al receptor en el CRA, a la aplicación *Protegus2*.

#### Código del incidente del ID de contacto:

- Activar permite la transmisión de mensajes cuando se activa la entrada.
- **E/R** elija qué tipo de evento se enviará cuando se active la entrada, **Evento** o **Restaurar**.
- CID asigne un código de evento de ID de contacto a la entrada.
- **Part.** asigne la partición (área) a la entrada. Esta se ajusta automáticamente: si el número de módulo es 1, la superficie es 91; si el número de módulo es 4, la superficie es 94.
- Zona establezca el número de zona para la entrada.

#### Código del restauración del ID de contacto:

- Activar permite la transmisión de mensajes cuando se restaura la entrada.
- E/R elija qué tipo de evento se enviará cuando se restaure la entrada, Restaurar o Evento.
- CID asigne un código de restauración del ID de contacto a la entrada.
- **Part.** asigne la partición (área) a la entrada. Esta se ajusta automáticamente: si el número de módulo es 1, la superficie es 91; si el número de módulo es 4, la superficie es 94.
- Zona establezca el número de zona para la entrada.
- Tipo de entrada seleccione el tipo de entrada (NO o NC).



#### Ventana de ajustes del expansor iO

<b>#</b> TrikdisConfig 1.66.34 E16_1000														×_	- I		$\times$
🔅 Programa 🖉 Acción	🔟 Acerca de																
1	Leer [F4] Escrit	oir (F5)				Abrir [F	8]	Guardar	[F9]						Des	coned	tar
Ajustes del sistema	Modules list Module	1															
CRA informes	expansor iO																
Informes para usuario	Serial Núm	0000	08														
Ajustes de Ethernet	Jenar Hum.	0000	00														
IN/OUT	Tipo de entrada IN	NO	*														
RS485 modules	Max *C(T1)	30															
Resumen del incidente	Min °C(T2)	15															
Firmware	Control de relé	lf	T>T1		~ у		- Ning	juno	* ent	tonces	DFF	*	0	h 0	min	0	s
		Código	del incider	nte del li	D de con	tacto	Código	del restaur	ación d	el ID de	contacto						
	Incidente	Activar	E/R	CID	Part.	Zona	Activar	E/R	CID	Part.	Zona						
	INPUT	$\checkmark$	Incidente	130	91	001	✓	Restaura	130	91	001						
Recordar contraseña	HIGH_TEMPERATURE	-	Incidente	158	91	001	•	Restaura	158	91	001						
Mostrar contraseña 🗹	LOW_TEMPERATURE	-	Incidente	159	91	001	-	Restaura	159	91	001						
Aiustos por dofacto	BUS_FAULT		Incidente	333	91	001		Restaura	333	91	001						

El expansor iO dispone de: terminales para 1 entrada, 1 salida (contactos de relé) y bus serie 1-Wire para la conexión de sensores de temperatura.

La salida del relé se puede controlar según las condiciones lógicas (Y, OR, XOR).

- Tipo de entrada IN ajuste el tipo de entrada (NO o NC).
- Max <sup>o</sup>C (T1) cuando la temperatura es superior a esta configuración, se genera un mensaje de evento. Para que se genere un mensaje de evento, éste debe estar habilitado en la tabla.
- Min °C (T2) cuando la temperatura es inferior a esta configuración, se genera un mensaje de evento. Para que se genere un mensaje de evento, éste debe estar habilitado en la tabla.
- Control de relé ajuste las condiciones lógicas (Y, OR, XOR) en las que se controlará la salida de relé.

En la tabla se pueden asignar entradas de eventos de Contacto ID y códigos de restauración. Después de que se activa una entrada, el comunicador enviará un evento con el código de evento establecido al receptor en el CRA y a la aplicación *Protegus2*. Ajuste la configuración como se describe en la página anterior acerca de la **Ventana de ajustes del expansor iO-8**.

### 6.8 Ventana de "Resumen del incidente"

Esta ventana le permitirá prender, apagar y modificar los mensajes internos enviados por su dispositivo. Deshabilitar el mensaje interno en esta ventana prevendrá que sea enviado a pesar de otras opciones.

TrikdisConfig 1.66.34 E16_100	00											-		>
🔅 Programa 🧳 Acción	🔟 Acerca de													
	Leer [F4] Escribir (F5	1			Abrir	F8]	Guard	lar [F9]					Descon	ectar
Ajustes del sistema		Código	del incider	nte del l	D de cor	tacto	Código	del restaura	ación d	el ID de	contacto			
CPA informer	Incidente	Activar	E/R	CID	Part.	Zona	Activar	E/R	CID	Part.	Zona			
CRAIIIOIIIes	COMMUNICATION		Incidente	350	99	999		Restaura	350	99	999			
Informes para usuario	POWER	-	Incidente	302	99	999	~	Restaura	302	99	999			
Ajustes de Ethernet	REMOTE_FINISHED	~	Incidente	412	99	999		Incidente						
IN/OUT	REMOTE_STARTED	-	Incidente	411	99	999		Incidente						
	START	~	Incidente	700	99	999	1	Incidente						
RS485 modules	TEST	~	Incidente	602	99	999		Incidente						
Resumen del incidente	A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR OFTA CONTRACTOR O				-	1				-				

- **COMMUNICATION** mensaje de falla de comunicación entre el panel de control y *E16*.
- **POWER** aviso de baja tensión de red.
- **REMOTE\_STARTED** mensaje de inicio de sesión remoto para configurar *E16* con *TrikdisConfig*.
- **REMOTE\_FINISHED** mensaje sobre desconexión de configuración remota con *TrikdisConfig*.
- START mensaje sobre la conexión del *E16* a la red.



Nota:

TEST – mensaje de prueba periódica.

 Nota:
 Para habilitar los mensajes de PRUEBA periódicos y establecer el período, vaya a la ventana "CRA informes"

 → Ajustes → Período de prueba.

• Activar – marque la casilla para habilitar el envío de mensajes.

Puede cambiar el código de identificación de contacto para cada evento, así como el número de zona y área que se informará.

#### 6.9 Restablecer la configuración de fábrica

Para restablecer el comunicador a la configuración de fábrica, presione el botón Restaurar en TrikdisConfig.

Ajust MAC, 5410	es por defecto Restaurar ID única: ECAA0842								
Estad	lo: lectura finalizada	Dispositivo E16_1000	SN: 000024	BL: 1.00	FW:1.10	HW: 0.01	Estado	HID	Administrado

## 7 Configuración Remota

La configuración remota sólo funcionará sí:

- 1. La servicio *Protegus* está activada. Podrá encontrar información sobre como activar la nube en la sección 6.4 Ventana de "Informes para Usuario".
- 2. La fuente de alimentación está conectada (el LED de "POWER" debe iluminarse de color verde);
- 3. Estar registrado en la red (el LED de "NETWORK de iluminarse de color verde).
- 1. En su PC abra el software de configuración de TrikdisConfig.
- 2. En la sección de acceso remoto ingrese la dirección MAC del comunicador. Este dirección puede ser encontrado en el dispositivo y en la etiqueta del empaque.

Acceso remoto				
	ID único	Nombre del sistema		
Elija el módulo			Configuración	Control

- 3. (Opcional) en el espacio del nombre de Sistema ingrese el nombre deseado para el comunicador.
- 4. Presione Configuración.
- 5. En la nueva ventana de clic en Leer [F4].
- A petición, ingrese el código del administrador o instalador. Para guardar la contraseña, seleccione "Recordar contraseña" en la ventana principal.
- 7. Establezca las opciones deseadas y presione Escribir [F5].

### 8 Desempeño de la Prueba del Comunicador

Después de que la configuración y la instalación hayan sido completadas, lleve a cabo una prueba de sistema: Genere un evento:

- 1. Asegúrese de que la alimentación esté encendida.
- 2. Verifique la conexión de red (el indicador de NETWORK es verde).
- 3. Generar un evento:
  - Armando y desarmando sistemas de seguridad;
  - Activando una alarma de zona cuando el sistema de seguridad esté armado.
- 4. Verifique que los eventos hayan sido recibidos por la Central Monitoring Station y / o el dispositivo Protegus2.



- 5. Para probar la entrada del comunicador, ajuste el comunicador y verifique que los destinatarios reciban los mensajes correctos.
- 6. Para probar las salidas del comunicador, enciéndalas de forma remota y verifique su funcionamiento.
- 7. Si usa un panel de control remoto, active y desactive el modo de control del panel de forma remota con el applet *Protegus2*.

## 9 Actualización del firmware

Nota: Cuando el comunicador esté conectado a *TrikdisConfig*, el programa ofrecerá actualizar el firmware del dispositivo si es que hay alguna actualización disponible. Las actualizaciones requieren una conexión al internet. Si hay un antivirus instalado en su computadora, puede que este bloquee la opción de actualización de firmware. En este caso usted debe reconfigurar su software de antivirus.

El firmware del comunicador puede ser actualizado o cambiado de forma manual. Después de una actualización, el comunicador mantendrá cualquier opción establecida. Cuando escriba el firmware de forma manual, este puede ser cambiado a una versión más reciente o antigua. Para actualizar:

#### 1. Abra TrikdisConfig.

- 2. Conecte el comunicador a través de cable USB a la computadora o conéctese al comunicador de forma remota.
  - Si existe una versión más nueva del firmware, el software ofrecerá descargar el archivo de la versión más nueva del firmware.
- 3. Seleccione la parte de Firmware del menú.

📫 TrikdisConfig 1.66.34 E16_100	0	- 🗆 X
🔅 Programa 🔑 Acción	🔟 Acerca de	
	Leer [F4] Escribir [F5] Abrir [F8] Guardar [F9]	Desconectar
Ajustes del sistema	Firmware	
CRA informes		
Informes para usuario		
Ajustes de Ethernet	Abrir el archivo de firmware	
IN/OUT	Abrir firmware	
RS485 modules		
Resumen del incidente	Actualizar [F12]	
Firmware		
	0%	
Recordar contraseña		
Mostrar contraseña 🗹		

- Presione Abrir firmware y seleccione el archivo de firmware requerido. Si no tiene el archivo, el archivo de la versión más nueva del firmware puede ser descargado por usuario registrado desde <u>www.trikdis.com</u>, bajo la sección de descargar del comunicador *E16*.
- 5. Presione Actualizar [F12].
- 6. Espere a que se complete la actualización.



## 10 Anexo

El comunicador puede funcionar con un receptor SUR-GARD. El comunicador recibidos desde panel de alarma los códigos de Contacto ID convierte a códigos SIA.

Tabla de conversión de los códigos Contacto ID a código SIA

Evento del sistema	Código de informe CID	Código de informe de SIA
Alarma médica	E100	"MA"
Emergencia personal	E101	"QA"
Incendio en la zona: <z></z>	E110	"FA"
Flujo de aguas detectado en la zona: <z></z>	E113	"SA"
Alarma de la estación manual en la zona: <z></z>	E115	"FA"
Pánico en la zona: <z></z>	E120	"PA"
Alarma de pánico por el usuario: <v></v>	E121	"HA"
Alarma de pánico en la zona: <z></z>	E122	"HA"
Alarma de pánico en la zona: <z></z>	E123	"PA"
Alarma de pánico en la zona: <z></z>	E124	"HA"
Alarma de pánico en la zona: <z></z>	E125	"HA"
Alarma activa en la zona: <z></z>	E130	"BA"
Alarma activa en la zona: <z></z>	E131	"BA"
Alarma activa en la zona: <z></z>	E132	"BA"
Alarma activa en la zona: <z></z>	E133	"BA"
Alarma activa en la zona: <z></z>	E134	"BA"
Alarma activa en la zona: <z></z>	E135	"BA"
Tamper activo en la zona: <z></z>	E137	"TA"
Intrusión verificada en la zona: <z></z>	E139	"BV"
Alarma activa en la zona: <z></z>	E140	"UA"
Fallo del sistema (143)	E143	"UA"
Tamper activo en la zona: <z></z>	E144	"TA"
Tamper activo en la zona: <z></z>	E145	"TA"
Alarma activa en la zona: <z></z>	E146	"BA"
Alarma activa en la zona: <z></z>	E150	"UA"
Gas detectado en la zona: <z></z>	E151	"GA"
Pérdida de agua detectada en la zona: <z></z>	E154	"WA"
Foil Rotura detectado en la zona: <z></z>	E155	"BA"
Alta temperatura en el sensor: <n></n>	E158	"KA"
Baja temperatura en el sensor: <n></n>	E159	"ZA"
CO detectado en la zona: <z></z>	E162	"GA"
Falla en zona de fuego: <z></z>	E200	"FS"
Monitoreo de alarma	E220	"BA"
Fallo del sistema (300)	E300	"YP"
Pérdida de fuente de alimentación AC	E301	"AT"
Batería baja	E302	"YT"



Evento del sistema	Código de informe CID	Código de informe de SIA
Fallo del sistema (304)	E304	"YF"
Reiniciar sistema en zona: <z></z>	E305	"RR"
Programación del panel modificada	E306	"YG"
Apagado del sistema	E308	"RR"
Fallo en la batería (309)	E309	"YT"
Fallo de toma a tierra	E310	"US"
Fallo en batería (311)	E311	"YM"
Sobrecarga en fuente de alimentación (312)	E312	"YP"
Restablecimiento del ingeniero por usuario: <v> (313)</v>	E313	"RR"
Fallo en Sirena/Relé	E320	"RC"
Fallo del sistema (321)	E321	"YA"
Fallo del sistema (330)	E330	"ET"
Fallo del sistema (332)	E332	"ET"
Fallo del sistema (333)	E333	"ET"
Fallo del sistema (336)	E336	"VT"
Fallo del sistema (338)	E338	"ET"
Fallo del sistema (341)	E341	"ET"
Fallo del sistema (342)	E342	"ET"
Fallo del sistema (343)	E343	"ET"
Fallo del sistema (344)	E344	"XQ"
Fallo de comunicación del sistema (350)	E350	"YC"
Fallo de comunicación del sistema (351)	E351	"LT"
Fallo de comunicación del sistema (352)	E352	"LT"
Fallo del sistema (353)	E353	"YC"
Fallo de comunicación del sistema (354)	E354	"YC"
Fallo del sistema (355)	E355	"UT"
Problema de fuego en zona: <z></z>	E373	"FT"
Problema en la zona: <z></z>	E374	"EE"
Problema en la zona: <z></z>	E378	"BG"
Problema en la zona: <z></z>	E380	"UT"
Avería en zona inalámbrica: <z></z>	E381	"US"
Fallo del módulo inalámbrico (382)	E382	"UY"
Tamper activo en la zona: <z></z>	E383	"TA"
Batería baja en zona inalámbrica: <z></z>	E384	"ХТ"
Problema en la zona: <z> (389)</z>	E389	"ET"
Problema en la zona: <z> (391)</z>	E391	"NA"
Problema en la zona: <z> (393)</z>	E393	"NC"
Usuario <v> desarmó el sistema</v>	E400	"OP"
Usuario <v> desarmó el sistema</v>	E401	"OP"
Desarme automático	E403	"OA"



Evento del sistema	Código de informe CID	Código de informe de SIA
Desarmado diferido <v> usuario</v>	E405	"OR"
Alarma cancelada por el usuario: <v></v>	E406	"BC"
Usuario <v> desarmó de forma remota</v>	E407	"OP"
Usuario <v> armó rápido</v>	E408	"OP"
Desarmado remoto	E409	"OS"
Solicitud de devolución de llamada realizada por CRA	E411	"RB"
Descarga de datos realizada con éxito	E412	"RS"
Acceso denegado para el usuario: <v></v>	E421	"JA"
Entrada por usuario <v></v>	E422	"DG"
Acceso Forzado <z> zona</z>	E423	"DF"
Acceso de salida denegado para el usuario <v></v>	E424	"DD"
Salida usuario <v></v>	E425	"DR"
Usuario <v> desarmó demasiado pronto</v>	E451	"ОК"
Usuario <v> armó el sistema demasiado tarde</v>	E452	"OJ"
Usuario <v> Falló al abrir</v>	E453	"CT"
Usuario <v> Falló al cerrar</v>	E454	"CI"
Auto armado fallido	E455	"CI"
Armado parcial por el usuario: <v></v>	E456	"CG"
Violación de salida por usuario: <v></v>	E457	"EE"
Armado parcial por el usuario: <v></v>	E458	"OR"
Recent arm <v> user</v>	E459	"CR"
Introducido código incorrecto	E461	"JA"
Tiempo de auto-armado ampliado por usuario: <v></v>	E464	"CE"
Dispositivo deshabilitado (501)	E501	"RL"
Dispositivo deshabilitado (520)	E520	"RO"
Sensor inalámbrico deshabilitado en la zona: <z> (552)</z>	E552	"YS"
Zona <z> anulada</z>	E570	"UB"
Zona <z> anulada</z>	E571	"FB"
Zona <z> anulada</z>	E572	"MB"
Zona <z> anulada</z>	E573	"BB"
Anulación de grupo por usuario: <v></v>	E574	"CG"
Zona <z> anulada</z>	E576	"UB"
Bypass en zona <z> cancelado</z>	E577	"UB"
Ventilación de zona anulada	E579	"UB"
Prueba de recorrido activada por usuario <v></v>	E607	"TS"
Informe de prueba manual	E601	"RX"
Informe de test periódico	E602	"RP"
Evento del sistema (605)	E605	"JL"
Evento del sistema (606)	E606	"LF"
Problema en el informe de test periódico	E608	"RY"



Evento del sistema	Código de informe CID	Código de informe de SIA
Evento del sistema (622)	E622	"JL"
Evento del sistema (623)	E623	"JL"
Hora y fecha restablecida por usuario <v></v>	E625	"JT"
Fecha/hora inexacta	E626	"JT"
Programación de sistema iniciada	E627	"LB"
Programación del sistema terminada	E628	"LS"
Evento del sistema (631)	E631	"JS"
Evento del sistema (632)	E632	"JS"
Sistema no activo (654)	E654	"CD"
Alarma médica restaurada	R100	"MH"
Emergencia personal restaurada	R101	"QH"
No más alarma de incendio en la zona: <z></z>	R110	"FH"
No más alarma de flujo de aguas en la zona: <z></z>	R113	"SH"
Alarma de pánico restablecida en la zona: <z></z>	R120	"PH"
Alarma de pánico cancelada por el usuario: <v></v>	R121	"НН"
Alarma de pánico restablecida en la zona: <z></z>	R122	"PH"
Alarma de pánico restablecida en la zona: <z></z>	R123	"PH"
Alarma de pánico restablecida en la zona: <z></z>	R124	"НН"
Alarma de pánico restablecida en la zona: <z></z>	R125	"HH"
No más alarma en la zona: <z></z>	R130	"BH"
No más alarma activa en la zona: <z></z>	R131	"BH"
No más alarma activa en la zona: <z></z>	R132	"BH"
No más alarma en la zona: <z></z>	R133	"BH"
No más alarma en la zona: <z></z>	R134	"BH"
No más alarma en la zona: <z></z>	R135	"BH"
No más tamper en la zona: <z></z>	R137	"TA"
No más alarma en la zona: <z></z>	R140	"UH"
No más fallo del sistema (143)	R143	"ER"
No más tamper en la zona: <z></z>	R144	"TR"
No más tamper en la zona: <z></z>	R145	"TR"
No más alarma en la zona: <z></z>	R146	"BH"
No más alarma en la zona: <z></z>	R150	"UH"
No más alarma de gas en la zona: <z></z>	R151	"GH"
No más alarma de pérdida de agua en la zona: <z></z>	R154	"WH"
Foil Rotura restaurado en la zona: <z></z>	R155	"BH"
La temperatura se ha normalizado en el sensor: <n></n>	R158	"КН"
La temperatura se ha normalizado en el sensor: <n></n>	R159	"ZH"
No más alarma de CO en la zona: <z></z>	R162	"GH"
No más falla en la zona de fuego: <z></z>	R200	"FV"
Monitoreo de restauración de alarma	R220	"BH"



Evento del sistema	Código de informe CID	Código de informe de SIA
No más fallo del sistema (300)	R300	"YA"
Fuente de alimentación AC OK	R301	"AR"
Batería OK	R302	"YR"
No más fallo del sistema (304)	R304	"YG"
Restablecimiento del sistema restaurado en la zona: <z></z>	R305	"RR"
No más fallo en batería (309)	R309	"YR"
Falla de tierra restablecido	R310	"UR"
No más fallo en batería (311)	R311	"YR"
Restaurar la sobrecarga de corriente de la fuente de alimentación (312)	R312	"YQ"
No más fallo en Sirena/Relé	R320	"RO"
No más fallo del sistema (321)	R321	"YH"
No más fallo del sistema (330)	R330	"ER"
No más fallo del sistema (332)	R332	"ER"
No más fallo del sistema (333)	R333	"ER"
No más fallo del sistema (336)	R336	"VR"
No más fallo del sistema (338)	R338	"ER"
No más fallo del sistema (341)	R341	"ER"
No más fallo del sistema (342)	R342	"ER"
No más fallo del sistema (344)	R344	"XH"
No más fallo de comunicación del sistema (350)	R350	"ҮК"
No más fallo de comunicación del sistema (351)	R351	"LR"
No más fallo de comunicación del sistema (352)	R352	"LR"
No más fallo del sistema (353)	R353	"ҮК"
No más fallo de comunicación del sistema (354)	R354	"ҮК"
No más fallo del sistema (355)	R355	"UJ"
Restablecido problema de fuego en zona: <z></z>	R373	"FJ"
No más problema en la zona: <z></z>	R374	"EA"
No más problema en la zona: <z></z>	R380	"UJ"
No más avería en zona inalámbrica: <z></z>	R381	"UR"
No más fallo del módulo inalámbrico (382)	R382	"BR"
No más tamper en la zona: <z></z>	R383	"TR"
Batería OK en zona inalámbrica: <z></z>	R384	"XR"
No más problema en la zona: <z> (391)</z>	R391	"NS"
No más problema en la zona: <z> (393)</z>	R393	"NS"
Usuario <v> armó el sistema</v>	R400	"CL"
Usuario <v> armó el sistema</v>	R401	"CL"
Armado automático	R403	"CA"
Usuario <v> armó de forma remota</v>	R407	"CL"
Desarmado rápido	R408	"CL"
Armado remoto	R409	"CS"



Evento del sistema	Código de informe CID	Código de informe de SIA
Usuario <v> armó el modo Stay</v>	R441	"CG"
Usuario <v> armó demasiado pronto</v>	R451	"СК"
Usuario <v> desarmó el sistema demasiado tarde</v>	R452	"CJ"
Usuario <v> Falló al cerrar</v>	R454	"CI"
Armado parcial por el usuario: <v></v>	R456	"CG"
Recent disarm <v> user</v>	R459	"CR"
Dispositivo habilitado (501)	R501	"RG"
Dispositivo habilitado (520)	R520	"RC"
Sensor inalámbrico habilitado en la zona: <z> (552)</z>	R552	"YK"
Bypass en zona <z> cancelado</z>	R570	"UU"
Bypass en zona <z> cancelado</z>	R571	"FU"
Bypass en zona <z> cancelado</z>	R572	"MU"
Bypass en zona <z> cancelado</z>	R573	"BU"
Anulación de grupo por usuario: <v> cancelada</v>	R574	"CF"
Bypass en zona <z> cancelado</z>	R576	"UU"
Bypass en zona <z> cancelado</z>	R577	"UU"
Bypass de la zona de ventilación cancelada	R579	"UU"
Prueba de recorrido desactivada por usuario <v></v>	R607	"TE"
Hora y fecha restablecida por usuario <v></v>	R625	"JT"
Sistema activo (654)	R654	"CD"