

GSM vartų valdiklis GV17 Įrengimo instrukcija

Gruodis, 2020 m.



Turinys

SÆ	NUGOS	S REIKALAVIMAI	3
1	APRA	ŠYMAS	4
	1.1	TECHNINIAI PARAMETRAI	4
	1.2	VALDIKLIO ELEMENTAI	5
	1.3	Išorinių kontaktų paskirtis	5
	1.4	ŠVIESINĖ VEIKIMO INDIKACIJA	6
	1.5	GSM vartų valdiklio <i>GV17</i> pakuotės turinys	6
2	GSM	VARTŲ VALDIKLIO <i>GV17</i> LAIDINIŲ SUJUNGIMŲ SCHEMOS	7
	2.1	TVIRTINIMAS	7
	2.2	MAITINIMO PRIJUNGIMO SCHEMA	7
	2.3	Zonų įėjimų laidinių sujungimų schemos	7
	2.4	Relės prijungimo schema	8
	2.5	GV17 IR VARTŲ AUTOMATIKOS PRIJUNGIMO SCHEMA	8
	2.6	WIFI MODULIO W485 PRIJUNGIMO SCHEMA	8
	2.7	"Ethernet" modulio E485 prijungimo schema	9
3	GREI	TAS VALDIKLIO PALEIDIMAS VEIKTI	9
4	NUO	TOLINIS VALDYMAS	9
	4.1	Valdymas skambučiu	9
	4.2	VALDYMAS TELEFONO KLAVIATŪRA	9
	4.3	VALDYMAS PER <i>PROTEGUS</i> DEBESIJĄ	10
	4.4	WIDGET PRIDĖJIMAS TELEFONE	12
	4.5	VARTOTOJŲ PRIDĖJIMAS TELEFONE	15
	4.6	Valdymas SMS žinutėmis	17
	4.7	Administravimas SMS žinutėmis	17
5	VEIKI	MO PARAMETRŲ NUSTATYMAS PROGRAMA TRIKDISCONFIG	19
	5.1	TRIKDISCONFIG BŪSENŲ JUOSTA	20
	5.2	LANGAS "SISTEMOS PARINKTYS"	21
	5.3	LANGAS "IN/OUT"	22
	5.4	Langas "Moduliai"	23
	5.5	LANGAS "IP PRANEŠIMAI"	25
	5.6	Langas "Vartotojai"	26
	5.7	Langas "Įvykių žurnalas"	28
	5.8	GAMYKLINIŲ NUSTATYMŲ ATSTATYMAS	28
	5.9	NUSTATYMAI VARTŲ BŪSENOS INDIKACIJAI	29
6	NUO	TOLINIS VEIKIMO PARAMETRŲ NUSTATYMAS	30
7	GSM	VARTŲ VALDIKLIO GV17 TESTAVIMAS	30
8	PROC	GRAMINĖS APARATINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS	30



Saugos reikalavimai

GSM vartų valdiklį įrengti ir aptarnauti gali tik kvalifikuoti asmenys.

Prieš įrengdami, atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad išvengtumėte klaidų, dėl kurių prietaisas gali blogai veikti ar net būti sugadintas.

Visada išjunkite el. energijos tiekimą prieš atliekant prietaiso pajungimą.

Ne gamintojo atlikti gaminio pakeitimai, modifikacijos ar remontai panaikina gamintojo suteiktą garantiją.



Laikykitės atliekų rūšiavimo taisyklių ir neišmeskite nenaudojamos įrangos komponentų su kitomis buitinėmis atliekomis.



1 Aprašymas

GSM vartų valdiklis **GV17** gali valdyti vartų automatiką ir kitą įrangą nuotoliniu būdu.

GV17 galima valdyti su *Protegus* programėle, telefono skambučiu ir SMS žinutėmis. Valdikliui galima įvesti 7 administratoriaus telefono numerius ir 990 vartotojų telefono numerių. Valdikliui *GV17* galima nustatyti vartotojų valdymo grafiką, nustatyti skaitliuką, kiek kartų vartotojas gali suvaldyti sistemą. GSM valdiklis gali siųsti SMS pranešimus apie įėjimų ir išėjimų suveikimus ir atsistatymus (SMS žinutės tekstą vartotojas gali keisti). Valdiklis gali siųsti pranešimus į saugos tarnybos imtuvą. Prijungus WiFi (*W485*) arba "Ethernet" (*E485*) modulį prie valdiklio *GV17*, galima siusti įvykių pranešimus ir valdyti valdiklį per bevielį arba laidinį interneto tinklą nenaudojant SIM kortelės mobiliųjų duomenų.

Savybės

Nuotolinis valdymas

- Mobiliąja / Interneto programėle Protegus.
- SMS žinutėmis.
- Skambučiu.

Pranešimai vartotojams

Siunčia pranešimus apie įvykius į *Protegus* programėlę ir SMS pranešimais.

Pranešimai saugos tarnybai

- Contact ID kodais siunčia įvykių pranešimus į TRIKDIS programinius arba aparatūrinius imtuvus, kurie dirba su bet kuria pranešimų stebėjimo programa.
- Gali vienu metu siųsti įvykių pranešimus ir į saugos tarnybos imtuvą, ir veikti su *Protegus* programėle.
- Nutrūkus ryšiui su pagrindiniu imtuvu, pranešimai automatiškai perduodami į atsarginį imtuvą.

Įėjimai ir išėjimai

- 2 įėjimai (IN), pasirenkamo tipo: NO; NC; EOL.
- 2 universalus įėjimai/išėjimai. Veikimo režimas nustatomas kaip įėjimas arba išėjimas.
- 1 išėjimas (OUT) relė.

Nustatymai ir diegimas

- Greitas ir paprastas paleidimas veikti.
- Naujų vartotojų pridėjimas ir esamų pašalinimas naudojantis *Protegus* programėle (prisijungus administratoriaus teisėmis), SMS žinute, *TrikdisConfig* programa.
- Įrenginio konfigūravimas prijungus USB Mini-B kabeliu arba nuotoliniu būdu, naudojant TrikdisConfig programą.
- Nuotolinis programinės įrangos atnaujinimas.
- Du parametrų nustatymo lygiai (paskyros), instaliuotojui ir administratoriui.

1.1 Techniniai parametrai

Parametras	Aprašymas
2G GSM modemo dažniai	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
3G UMTS modemo dažniai	800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz
Maitinimo įtampa	9-32 V nuolatinės srovės
	12-24 V kintamos srovės
Naudojama srovė	100 mA
Įėjimas	2 vnt., nustatomas tipas: NC, NO, EOL=10 k Ω





Parametras	Aprašymas
Universalus įėjimas/išėjimas	2 vnt., nustatomas arba įėjimas IN, kurio tipas: NC, NO, EOL=10 kΩ, arba išėjimas OUT (atviras kolektorius (OC) 50 mA)
Išėjimas	1 vnt., relė, 1 A 30 V nuolatinės srovės, 0,5 A 125 V kintamos srovės
Neišsiųstų įvykių atmintis	Iki 60 įvykių
Įvykių žurnalo atmintis	Iki 5000 įvykių
Vartotojai, kurie gauna pranešimus ir gali valdyti	7
Vartotojai, kurie gali valdyti	990
Darbinė aplinka	Temperatūra nuo –20 °C iki +50 °C, santykinis oro drėgnumas 80 %, kai temperatūra siekia +20 °C
Matmenys	92 x 62 x 26 mm
Svoris	80 g

1.2 Valdiklio elementai



- 1. Šviesos indikatoriai.
- 2. Priekinio dangtelio atidarymo plyšys.
- 3. USB Mini-B jungtis valdikliui programuoti.
- 4. Gnybtai laidų prijungimui.
- 5. Nano-SIM kortelės laikiklis.
- 6. GSM antenos SMA jungtis.

1.3 Išorinių kontaktų paskirtis

Gnybtas	Aprašymas
AC/+DC	Maitinimo gnybtas (9-32 V nuolatinės srovės teigiamas gnybtas; 12-24 V kintamos srovės)
AC/-DC	Maitinimo gnybtas (9-32 V nuolatinės srovės neigiamas gnybtas; 12-24 V kintamos srovės)
1 IN	1 įėjimo gnybtas, pasirenkamo tipo NO, NC, EOL (gamyklinis nustatymas NO)
2 IN	2 įėjimo gnybtas, pasirenkamo tipo NO, NC, EOL (gamyklinis nustatymas NO)
СОМ	Bendrasis gnybtas
3 I/O	Įėjimo/išėjimo gnybtas (gamyklinis nustatymas – OC tipo išėjimas)
4 I/O	Įėjimo/išėjimo gnybtas (gamyklinis nustatymas – OC tipo išėjimas)
NC	Relės gnybtas NC
С	Relės gnybtas C
NO	Relės gnybtas NO
A RS485	RS485 magistralės A kontaktas
B RS485	RS485 magistralės B kontaktas

1.4 Šviesinė veikimo indikacija

Indikatorius	Veikimas	Aprašymas				
NETWORK	Šviečia žaliai	Prisijungta prie GSM tinklo				
(Tinklas)	Mirksi geltonai	GSM signalo stiprumas nuo 0 - 5. Pakankamas 3.				
DATA	Šviečia žaliai	Siunčiamas pranešimas				
(Duomenys)	Šviečia geltonai	Yra neišsiųstų įvykių pranešimų buferinėje atmintyje				
POWER	Mirksi žaliai	Maitinimo įtampa gera				
(Maitinimas)	Mirksi geltonai	Maitinimo įtampos žemas lygis				
	Mirksi žaliai ir geltonai	ljungtas konfigūravimo režimas				
TROUBLE	Nešviečia ir nemirksi	Veikia be nesklandumų				
(Nesklandumas)	1 mirktelėjimas	Nėra SIM kortelės				
	2 mirktelėjimai	Neteisingas SIM kortelės PIN kodas				
	3 mirktelėjimai	Nepavyksta prisijungti prie GSM tinklo				
	4 mirktelėjimai	Nepavyksta prisijungti prie Protegus arba IP imtuvo pirminiu kanalu				
	5 mirktelėjimai	Nepavyksta prisijungti prie IP imtuvo atsarginiu kanalu				
	6 mirktelėjimai	Nenustatytas vidinis laikrodis				
	7 mirktelėjimai	Nepakankama maitinimo įtampa				

Jeigu LED indikacija visai nešviečia, patikrinkite maitinimo šaltinį ir sujungimus.

Pastaba: Prieš pradėdami įrengimą patikrinkite, ar turite visus reikiamus komponentus:									
	1. USB Mini-B tipo kabelį, reikalingas konfigūravimui.								
	2. Mažiausiai 4 gyslų kabelį valdiklio prijungimui.								
	3. Plokščią 2,5 mm atsuktuvą.								
	4. Išorinę GSM anteną, jeigu vietoje silpnas ryšys.								
	5. Aktyvuotą nano-SIM kortelę (PIN kodo reikalavimas gali būti išjungtas).								
	6. Vartų automatikos instrukcija, prie kurios bus jungiamas GSM vartų valdiklis.								
	Trūkstamus komponentus užsisakykite atskirai iš savo vietinio platintojo.								

1.5 GSM vartų valdiklio GV17 pakuotės turinys

-	GSM vartų valdiklis GV17	1 vnt.
-	GSM antena	1 vnt.
-	Rezistorius 10 kΩ	3 vnt.
-	Dvipusė lipni juostelė (5 cm)	1 vnt.
-	Varžtas	2 vnt.



2 GSM vartų valdiklio GV17 laidinių sujungimų schemos

2.1 Tvirtinimas

- Nuimkite viršutinį dangtelį. Ištraukite kontaktų kaladėlės kištukinę dalį.
- 2. Išimkite plokštę.
- Korpuso pagrindą varžtais pritvirtinkite pageidaujamoje vietoje.
- 4. Atgal surinkite plokštę ir kontaktinę kaladėlę.
- 5. Prisukite GSM anteną.
- 6. Įstatykite nano-SIM kortelę.
- 7. Uždarykite viršutinį dangtį.



2.2 Maitinimo prijungimo schema

Laidais sujunkite valdiklį GV17 pagal pateiktą sujungimų schemą.



2.3 Zonų įėjimų laidinių sujungimų schemos

GV17 turi keturis įėjimus IN (du iš kurių yra universalūs ir gali veikti kaip įėjimai arba išėjimai) įvairiems signalizacijos jutikliams prijungti. Įėjimai gali veikti NC, NO, EOL režimais. Prijunkite įėjimus pagal nustatytą įėjimo tipą (NC, NO, EOL), kaip tai pavaizduota žemiau pateiktose schemose:





2.4 Relės prijungimo schema

Relės prijungimo schema, kai **GV17** maitinamas nuo nuolatinės srovės maitinimo šaltinio. Nuotoliniu būdu su relės kontaktais galima valdyti (jjungti/išjungti) įvairius elektrinius prietaisus. Valdiklio universaliam įėjimo/išėjimo (I/O) gnybtui turi būti nustatytas išėjimo (OUT) veikimo režimas.



2.5 GV17 ir vartų automatikos prijungimo schema

Visi laidų prijungimo darbai atliekami tik atjungus maitinimo įtampą.

Vartų automatikos instrukcijoje yra detaliai aprašyta gnybtų paskirtis ir jų įtampa.

Vartų automatikos gnybtai IN, COM skirti vartų valdymui.

Vartų automatika turi vartų padėties išėjimą (OUT), kuris parodo kada vartai yra uždaryti arba atidaryti. Vartų padėties išėjimas gali būti įtampinis arba relinis. Schemoje pavaizduotas relės K1 prijungimas prie įtampinio vartų automatikos išėjimo. Vartų automatikos išėjimo įtampiniai gnybtai OUT, N turi įtampą (~230V) kai vartai atviri. Tarpinė relė K1 suveikia kai vartai atviri ir valdiklio **GV17** 1IN įėjimas aktyvuojamas. Pagal **GV17** 1IN įėjimo būseną turime tikslią informaciją apie vartų padėti (kada vartai yra uždaryti arba atidaryti).



GV17 konfigūravimą su vartų būsenos indikacija žr. p. 5.9 "Nustatymai vartų būsenos indikacijai".

2.6 WiFi modulio W485 prijungimo schema

Vartų valdiklio **GV17** veikimo programos versija nuo 1.06.

Modulis **W485** skirtas įvykių siuntimui ir valdymui naudojant WiFi interneto ryšį. Naudojant **W485** kartu su **GV17** pranešimai į CSP ir į **Protegus** siunčiami WiFi interneto tinklu ir mobilus internetas nenaudojamas. Jei sutrinka WiFi ryšys duomenys perduodami per mobilųjį internetą. Atsistačius WiFi ryšiui, **GV17** pradeda toliau siusti pranešimus per **W485**.

GV17 konfigūravimas su WiFi moduliu *W485* aprašytas p. 5.4. "Langas "Moduliai".

Naudojant modulį W485 kartu su GV17 SIM kortelė nebūtina.





2.7 "Ethernet" modulio E485 prijungimo schema

Vartų valdiklio GV17 veikimo programos versija nuo 1.06.

Modulis *E485* skirtas įvykių siuntimui ir valdymui naudojant laidinį interneto ryšį. Naudojant *E485* kartu su *GV17* pranešimai į CSP ir į *Protegus* siunčiami laidiniais interneto tinklais ir mobilusis internetas nenaudojamas. Jei sutrinka laidinis interneto tinklas duomenys į CSP perduodami per mobilųjį internetą. Atsistačius laidinio interneto tinklui, *GV17* pradeda toliau siusti pranešimus per *E485*.

GV17 konfigūravimas su "Ethernet" moduliu *E485* aprašytas p. 5.4. "Langas "Moduliai".

Naudojant modulį E485 kartu su GV17 SIM kortelė nebūtina.

3 Greitas valdiklio paleidimas veikti



- Pastaba: Valdiklis yra gamykliškai sukonfigūruotas veikti. Paskambinus į valdiklio SIM kortelės numerį iš bet kurio telefono, 3 (trims) sekundėms įjungiamas 5 OUT relinis išėjimas. Jei toks valdiklio veikimas tinka, jį galite įrengti papildomai nekonfigūruojant.
- 1. Į GV17 turi būti įstatyta nano-SIM kortelė. Išjunkite SIM kortelės PIN kodo užklausą prieš įstatydami ją į valdiklį.
- 2. Prijunkite maitinimo šaltinį prie GV17 (žr. 2 "GSM vartų valdiklio GV17 laidinių sujungimų schema").
- 3. Jjunkite maitinimą valdikliui. Turi užsidegti ši GV17 šviesinė indikacija:
 - "Power" indikatorius mirksi žaliai;
 - "Network" indikatorius šviečia žaliai ir mirksi geltonai.

Gamykliniai nustatymai leidžia valdyti visiems, kurie paskambina į valdiklį įstatytos SIM telefono numeriu.

Nusiuntus SMS komandą su pirmojo naudotojo numeriu į **GV17** vartotojų telefonų sąrašą (SMS komandos pvz.: **SETU 123456** +**370xxxxxx#Petras**) valdiklis reaguos tik sąraše esančių numerių skambučius. Valdiklis ignoruos skambučius iš kitų numerių.

Pastaba: Jei norite pakeisti gamyklinius nustatymus arba įjungti kitas valdiklio funkcijas, skaitykite skyrių 5 "Veikimo parametrų nustatymas programa TrikdisConfig".

4 Nuotolinis valdymas

4.1 Valdymas skambučiu

Pastaba: Pirmasis paskambinęs į valdiklį (arba nusiuntęs SMS) taps sistemos administratoriumi ir vienintelis galės administruoti ir valdyti valdiklį su SMS komandomis.

Paskambinkite įdėtos SIM kortelės telefono numeriu. Valdiklis automatiškai atmeta skambutį ir 3 (trims) sekundėms įjungiamas <u>5 OUT</u> relinis išėjimas. Gamykliniai nustatymai leidžia valdyti visiems, paskambinusiems į valdiklio SIM kortelės numerį.

4.2 Valdymas telefono klaviatūra

GV17 atsiliepia ir leidžia išėjimus valdyti skambučiu, kai vartotojui priskirti valdyti keli išėjimai OUT. Kaip suvaldyti skambučiu:

- 1. Paskambinkite valdiklio SIM kortelės numeriu. Valdiklis pakels ragelį.
- 2. Telefono klaviatūra surinkite valdymo komandą (komandos pavyzdžius rasite lentelėje DTMF valdymo komandos).



DTMF valdymo komandos

DTMF kodas	Funkcija	Aprašymas
OUTPUT*STATE#	Išėjimo valdymas	 Išėjimo valdymo komanda (įjungti/išjungti; įjungti/išjungti impulso trukmei). OUTPUT – valdomo išėjimo numeris. STATE – valdymo komanda: 0 – išjungti išėjimą; 1 – įjungti išėjimą; 2 – išjungti išėjimą impulso trukmei; 3 – įjungti išėjimą impulso trukmei; (išėjimo impulso trukmė nustatoma programoje <i>TrikdisConfig</i>, įėjimų/išėjimų nustatymų lentelėje) # - valdymo komandos užbaigimo ženklas
		Pvz. (jjungti 5 išėjimą): 5*1# Pvz. (jjungti 4 išėjimą impulso trukmei): 4*3#
#	Komandos užbaigimo ženklas	Jei rašydami komandą suklydote, nuspauskite # ir pradėkite rašyti valdymo komandą iš naujo.

4.3 Valdymas per Protegus debesiją

Su **Protegus** vartotojai galės valdyti **GV17** nuotoliniu būdu. Jie taip pat matys sistemos būseną ir gaus visus sistemos įvykių pranešimus.

1. Parsisiųskite ir paleiskite Protegus programėlę arba naudokite Protegus versiją naršyklėje www.protegus.eu/login.



- 2. Prisijunkite savo vartotojo vardu ir slaptažodžiu arba registruokitės ir susikurkite naują paskyrą.
- 3. Paspauskite **Pridėti sistemą** ir įveskite **GV17 Unique ID (IMEI)** numerį, kurį rasite ant gaminio arba pakuotės lipduko.

Pridėti sistemą		@	
	Inikalus ID *	Įveskyte IMEI numerį. Jį gal - ant pakuotės; - ant valdiklio korpuso nuga - programoje TrikdisConfig,	ite rasti: rėlės; kaip Unikalų ID.

SVARBU: Pridė

Pridėjimo prie Protegus metu GV17 turi būti:

- 1. Jjungta Protegus servisas paslauga. Paslaugos jjungimas aprašytas skyriuje 5.5 Langas "IP pranešimai";
- 2. Jjungtas maitinimas ("POWER" LED mirksi žaliai);
- 3. Prisiregistravęs prie tinklo ("NETWORK" LED šviečia žaliai ir mirksi geltonai).
- 4. Pridėjus GV17 prie Protegus atsivėrusiame lange nuspauskite mygtuką Valdymas.



protegus neligent security & control	GV17 prijungtas	~		Q Jonas	Ë	ţ	
ی Nustatymai							
Įvykiai			GV17 - Įvykiai Įvykių nėra				
b Valdymas		A	naujinimo laikas: 8/3/2018, 2:29:47 PM				

5. Atsivėrusiame lange yra PGM-ų valdymo mygtukai. PGM-o valdymo mygtuko nustatymuose reikia nurodyti išėjimo darbo režimą Lygis arba Impulsas.

Protegus Intelligent security & control	gv17 prijungtas	~		<u>Q</u> Jonas	Ē	<u>ين</u>	\bigcirc	
۩}} Nustatymai			NUSTATYMA					
i ≡ Įvykiai		Paveikslėlis (spustelėkite paveikslėlį kad pakeisti)		7				
S Valdymas			Valdiklio pavadinimas PGM 5 Lygis	+ Skydelis				
			Impulsas Impulso trukmė	PGM 5				
			Atšaukti Išsaugoti					

Nuspaudus PGM-o mygtuką suveiksminamas GV17 išėjimas. (Pav.: PGM3 – išėjimas išjungtas; PGM4 - išėjimas suveiksmintas, nustatytas PGM darbo režimas Lygis; PGM5 – išėjimas suveiksmintas, nustatytas PGM darbo režimas Impulsas).



protegus netligent security & control	GV17 prijungtas	~			<u>D</u> Jonas		<u>i</u>	\bigcirc	
ک Nustatymai									
Įvykiai			↑ Valdymas					-	
O Valdymas)- 4			
			PGM 3	PGM 4	PGM	15			

4.4 Widget pridėjimas telefone

Vartų valdymo Widget galima įkelti į telefono ekraną. **GV17** turi būti priregistruotas į **Protegus**. Telefone prisijunkite prie **Protegus**. Uždarykite **Protegus** langą.

Pridėkite pirštą prie ekrano ir palaikykite. Atsiras parinkčių juosta.

1. Nuspauskite Widgets.





Suraskite parinkčių juostoje Protegus.

3. Nuspauskite *Protegus* (Switch).

2. Nuspauskite Protegus.

GSM vartų valdiklis GV17





www.trikdis.com



Flease pick a Output for the widget Output for the widget Output 5 COMPANY COMPA





6. Telefono ekrane atsiras ikona.

4. Pasirinkite GV17 PGM Output 5.

5. Nuspauskite ADD WIDGET.

Pereikite prie normalaus ekrano. Spustelkite ikoną.



Ekrane atsiras apskritimas, kuriame bus atvaizduotas PGM suveikimas.



4.5 Vartotojų pridėjimas telefone

Paleiskite *Protegus* programėlę telefone. Prisijunkite savo vartotojo vardu ir slaptažodžiu.

1. Nuspauskite Nustatymai.





P	GV17
Įvykiai	Valdymas ON OFF
Nustatymai	1



2. Nuspauskite Vartotojai.

3. Nuspauskite Pridėti vartotoją.

- 4. Turi būti pažymėta Prieiga įgalinta.
- 5. Įveskite vartotojo el. pašto adresą.
- 6. Įveskite vartotojo telefono numerį.
- 7. Pažymėkite PGM išėjimą, kurį valdys vartotojas.
- 8. Nuspauskite Gerai.

GSM vartų valdiklis GV17

		GV17	
	Lygis 	PGM 1	
К	Sistemos tipas Iomunikatorius	Sensoriai ⁰	
Ì	Sistemos inform	nacija	2
D	Vartotojai		>
Û	Pranešti su gars	U ON	
\heartsuit	Pranešimų nusta	atymai	>
	🔨 G'	√17	Â
Ω	Pridėti vartotoją	3 /	+
	Vardas/el. paštas Telefonas	s	
Ω	Not authorized Vartotojas		1
Ω	igoris@trikdis.lt +3706 (-
Δ			
	PRIDĖTI NAUJĄ	VARTOTOJĄ ta	
Pag	Vardas/el. pašta	S dresa šiam	5
var	totojui bus suteikta priej	ga prie "Protegus"	
e 🗸	Telefenee		
e (+37060123456		
	Gali redaguot sąrašą	i vartotojų 6	
	Vis 7 V'ai PGM 5 Atšaukti	Gerai	<u>-</u>]



- 9. Vartotojų sąraše atsiras naujas vartotojas.
- 10. Nuspauskite **Išsaugoti**, kad valdiklyje būtu atnaujintas vartotojų sąrašas.
- 11. Nuspauskite Sugrįžti į pagrindinį meniu.



4.6 Valdymas SMS žinutėmis

Valdykite relinį OUT5 išėjimą su šiomis SMS komandomis:

OUTPUT5 xxxxxx ON

OUTPUT5 xxxxxx OFF

OUTPUT5 XXXXXX PULSE=002

XXXXXX	6-ženklis administratoriaus slaptažodis. (gamyklinis kodas – 123456).						
ON	Jjungti išėjimą.						
OFF	lšjungti išėjimą.						
PULSE=ttt	Jjungti išėjimą tam tikram laikui. "ttt" yra impulso trukmė sekundėmis.						

Su SMS galite valdyti kitus išėjimus, kurios reikia įgalinti TrikdisConfig.

SMS valdymo komandų sąrašas

Komanda	Duomenys	Paaiškinimas
OUTPUTx	ON	ljungti išėjimą. "x" – išėjimo numeris. Pvz.: OUTPUT5 123456 ON
	OFF	lšjungti išėjimą. "x" – išėjimo numeris. Pvz.: OUTPUT5 123456 OFF
	PULSE=ttt	Jjungti išėjimą tam tikram laikui. "ttt" yra impulso trukmė sekundėmis, nuo 1 iki 999. Pvz.: OUTPUT5 123456 PULSE=002

4.7 Administravimas SMS žinutėmis

1. Pakeiskite administratoriaus slaptažodį

Saugumui užtikrinti, pakeiskite gamyklinį administratoriaus SMS slaptažodį. Nusiųskite tokio formato SMS žinutę:

PSW 123456 xxxxxx

123456	Gamyklinis administratoriaus slaptažodis.
XXXXXX	Naujasis 6-ženklis administratoriaus slaptažodis.

2. Leiskite valdyti tik tam tikriems asmenims

Galite leisti sistemą valdyti tik tam tikriems asmenims. Iš administratoriaus telefono nusiųskite SMS žinutes su asmenų telefonų numeriais ir vardais:

SETU xxxxxx +PHONENo#NAME

XXXXXX	6-ženklis administratoriaus slaptažodis.
PHONENo	Naudotojo telefono numeris.
NAME	Naudotojo vardas arba el. paštas.

www.trikdis.com



Įrašius pirmojo naudotojo numerį į **GV17** vartotojų telefonų sąrašą, valdiklis reaguos tik į skambučius į sąrašą įrašytų numerių. Valdiklis ignoruos skambučius iš kitų numerių.

3. Suteikite sistemos administravimo teises kitam asmeniui

Galite suteikti administratoriaus teises kitiems asmenims. Jie gaus sistemos informacinius pranešimus ir galės pridėti vartotojus. Nusiųskite tokio formato SMS žinutę:

SETA xxxxxx Nox=+PHONENo#NAME

XXXXXX	6-ženklis administratoriaus slaptažodis.
Nox	x – administratoriaus numeris sąraše. (Įrašę 1 , perleisite administratoriaus teises kitam asmeniui.)
PHONENo	Naudotojo telefono numeris.
NAME	Naudotojo vardas arba el. paštas.

SMS konfigūravimo komandų sąrašas

Komanda	Duomenys	Paaiškinimas
INFO		Užklausa apie valdiklį. Atsakyme bus rodomas: valdiklio tipas, IMEI numeris, GSM signalo lygis, maitinimo įtampos dydis, programinės įrangos versija, serijos numeris, data ir laikas. Pvz.: INFO 123456
ASKI		Įėjimų būsenos užklausa. Pvz.: ASKI 123456
ASKO		Išėjimų būsenos užklausa. Pvz.: ASKO 123456
SETA	NoX=phoneNo#name	Įtraukti administratorių į sąrašą. Į nurodytą eilutę įrašo telefono numerį ir vartotojo vardą. Būtina numerį atskirti nuo vardo grotelėmis (#). Numeris turi būtinai prasidėti "+" ir tarptautiniu kodu. Pvz.: SETA 123456 No3=+37061234567#Jonas
	NoX=DEL	Iš nurodytos vietos ištrina telefono numerį ir vartotojo vardą. Pvz.: SETA 123456 No2=DEL
SETU	phoneNo#name	Įtraukti naują vartotoją. Įrašo telefono numerį ir vartotojo vardą. Būtina numerį atskirti nuo vardo grotelėmis (#). Numeris turi būtinai prasidėti "+" ir tarptautiniu kodu. Pvz.: SETU 123456 +37061234567#Petras
DELU	phoneNo	Ištrinti vartotoją pagal jo telefono numerį. Pvz.: DELU 123456 +37061234567
	name	Ištrinti vartotoją pagal jo vartotojo vardą. Pvz.: DELU 123456 Petras
SETB	Email/phoneNo	Pridėti įrašą į juodąjį sąrašą (e-mail; telefono Nr.). Pvz.: <i>SETB 123456 VardaS@mail.lt</i> Pvz.: <i>SETB 123456 +37060123456</i>
DELB	ALL	Trinți visa juodaji saraša. Pvz.: DELB 123456 ALL
	Email/phoneNo	Trinti konkretų įrašą iš juodojo sąrašo (e-mail svarbu didžiosios ir mažosios raidės). Pvz.: DELB 123456 VardaS@mail.lt
KESEI		
PSW	Naujas slaptažodis	Slaptazodzio keitimas. Pvz.: PSW 123456 654123
ΤΧΤΑ	Object name	Objekto vardo įrašymas. Pvz.: TXTA 123456 Namas
ΤΧΤΕ	N1= <text></text>	Nustatyti SMS tekstą apie suaktyvintą įėjimą ar išėjimą. <i>N1…N5</i> yra kaladėlės gnybto numeris. Pyz.: TXTE 123456 N1=Aliarmas svetainėje
	INS= <iexi></iexi>	



Komanda	Duomenys	Paaiškinimas
TXTR	N1= <text> N5=<text></text></text>	Nustatyti SMS tekstą apie įėjimo ar išėjimo atsistatymą. <i>N1…N5</i> yra kaladėlės gnybto numeris. Pvz.: TXTR 123456 N5=Relė išjungta
SETD	IDx=yy	Nustatyti "x" įėjimo neaktyvumo laiką. "yy" yra neaktyvumo laikas minutėmis, nuo 0 iki 2880. Suaktyvinus įėjimą, valdiklis išsiųs pranešimą ir nereaguos į tolesnius grandinės pažeidimus per nustatytą neaktyvumo laiką. Įrašius 0, neaktyvumas bus išjungtas. Pvz.: SETD 123456 ID1=30
RESD	IDx	Atnaujina "x" įėjimo neaktyvumo laiką, jei jis buvo pradėtas skaičiuoti. Pvz.: RESD 123456 ID1
TIME	YYYY/MM/DD,	Datos ir laiko nustatymas.
	HH:mm:ss	Pvz.: TIME 123456 2018/01/03,12:23:00
RDR	PhoneNO#SMStext	Peradresuoja SMS tekstą nurodytu telefono numeriu.
		PVZ.: RDR 123456 +37061234567#papildyti sąskaitą 10EUR
UUSD	*UUSD code#	Nusiunčia UUSD kodą ryšio operatoriui. Su operatoriaus nurodytais UUSD kodais galima pasitikrinti arba papildyti SIM kortelės sąskaitą, atlikti kitus veiksmus. Pvz.: UUSD 123456 *245#
CONNECT	Protegus=ON	Prisijungti prie Protegus cloud. Pvz.: CONNECT 123456 PROTEGUS=ON
	Protegus=OFF	Atsijungti nuo Protegus cloud. Pvz.: CONNECT 123456 PROTEGUS=OFF
	APN=Internet	APN vardas. Pvz.: CONNECT 123456 APN=INTERNET
	USER=user	APN naudotojas. Pvz.: CONNECT 123456 USER=User
	PSW=password	APN slaptažodis. Pvz.: CONNECT 123456 PSW=password
	Code=password	Pakeisti <i>Protegus Cloud</i> prisijungimo slaptažodį. Pvz.: CONNECT 123456 Code=123456

5 Veikimo parametrų nustatymas programa TrikdisConfig

Su **TrikdisConfig** galite pakeisti valdiklio **GV17** nustatymus (jei gamyklinių nustatymų nepakanka) pagal žemiau pateiktus programos langų aprašymus.

- 1. Parsisiųskite konfigūravimo programą **TrikdisConfig** iš <u>www.trikdis.com/lt</u>/ (programą rasite paieškos lauke, surinkę "TrikdisConfig") ir ją įdiekite.
- 2. Plokščiu atsuktuvu nuimkite **GV17** dangtelį, kaip parodyta žemiau:



- 3. Su USB Mini-B kabeliu prijunkite *GV17* prie kompiuterio.
- 4. Paleiskite konfigūravimo programą *TrikdisConfig*. Programa automatiškai atpažins prijungtą gaminį ir automatiškai atidarys *GV17* konfigūravimo langą.
- 5. Spustelkite programos mygtuką **Skaityti [F4]**, kad ji pateiktų esamas **GV17** veikimo parametrų reikšmes. Jei reikalaujama, įveskite administratoriaus arba instaliuotojo kodą iššokančiame lange.

Pastaba: Nuspaudus mygtuką Skaityti [F4], programa nuskaitys ir parodys nustatymus, kurie yra įrašyti įrenginyje.



Nuspaudus mygtuką Įrašyti [F5], įrenginį bus įrašyti programoje padaryti nustatymai.

Nuspaudus mygtuką **Išsaugoti [F9]**, padaryti nustatymai bus išsaugoti konfigūravimo byloje. Išsaugotus nustatymus vėliau galėsite įkelti į kitus įrenginius. Tai leidžia greitai konfigūruoti keletą gaminių su vienodais nustatymais.

Nuspaudus mygtuką **Atverti [F8** ir pasirinkus konfigūravimo bylą programoje bus atverti ir parodyti išsaugoti nustatymai.

Norėdami atkurti gamyklinius nustatymus, paspauskite Atkurti mygtuką lango apačioje kairėje.

5.1 TrikdisConfig būsenų juosta

Prijungus *GV17* prie programos *TrikdisConfig*, programa būsenų juostoje pateiks informaciją apie prijungtą gaminį:

IMEI/Unikalus ID: 866191036923480	
Būsena: Pasiruošęs Modulis: (3V17_1210 SN:003132 BL: 1.01 FW:2.03 HW: Būsena USB
Pavadinimas	Aprašymas
IMEI/Unikalus ID	Gaminio IMEI numeris
Būsena	Darbinė būsena
Įrenginys	Gaminio tipas (turi rodyti GV17_xxxx)
SN	Gaminio serijinis numeris
BL	Paleidyklės versija
FW	Gaminio programinės įrangos versija
HW	Gaminio aparatinės įrangos versija
Būsena	Sujungimo su programa būdas (per USB arba nuotolinis)
Teisės	Prieigos lygis (rodomas po to, kai patvirtintas prieigos kodas)

Paspaudus mygtuką **Skaityti [F4]**, programa nuskaitys ir parodys nustatymus, kurie yra įrašyti į **GV17**. Su **TrikdisConfig** nustatykite reikiamus nustatymus pagal žemiau pateiktus programos langų aprašymus.



5.2 Langas "Sistemos parinktys"

Programa / veiksma	🛄 Apie programą			
istomos parinktur	Skaityti [F4] [rašyti [F5]	Atverti [F8] Išsa	augoti [F9]	Atsijungti
stemos parinktys	Pagrindiniai		SIM	
/OUT	= Objekto numeris	0001	SIM pin kodas	••••
odunar	Objekto pavadinimas	GV17	APN	internet
pranesimai	Laiko sinchronizavimas	GSH madamas		incentee
rtotojai		Osm modernas	Vartotojas	
/kių žurnalas	Laiko sinchronizavimas pagal SMS		Slaptažodis	
ogramos atnaujinimas	Administratoriaus kodas	•••••		
	Pavadinimų kalba	Balty		
	Padėti ragelį po	0 5		
	Periodinis testas		SMS atsakymo tekstai	
	Įgalinti testą		Atsakymas SM	S žínutės tekstas
	Testo periodas		Komanda įvykdyta Co	ommand done
ninti slaptažodį		diena(os) vai	Neteisingas slaptažoc Wi	rong password
nintojo parametrai	Pradeti testą	13:35	Neteisingi duomenys Wi	rong data
Atkurti	SMS žinutės tekstas	Periodical test	Neteisinga komanda Wi	rong command
	Siusti i Protegus	1	Pasveikinimo tekstas To	u have been added to gate controller
	Sidser [LioceBas		E	inute

Parinkčių grupė "Pagrindiniai"

- Objekto numeris įveskite objekto numerį (4 simbolių šešioliktainis skaičius, 0-9, A-F. Nenaudokite FFFE, FFFF objekto numerių.).
- **Objekto pavadinimas** kiekvienas pranešimas bus siunčiamas su objekto pavadinimu.
- Laiko sinchronizavimas pasirinkite šaltinį, pagal kurį būtų nustatomas laikas.
- Laiko sinchronizavimas pagal SMS pažymėkite langelį ir įveskite valdiklio telefono SIM kortelės numerį. Telefono numeris turi būti su tarptautiniu kodu.
- Administratoriaus kodas šiuo kodu prisijungusiam leidžiama keisti visus valdiklio veikimo parametrus.
- Pavadinimų kalba SMS pranešimai siunčiami pasirinktos kalbos rašmenimis.
- Padėti ragelį po valdiklis atmeta skambutį po nurodyto laiko trukmės.

Parinkčių grupė "Periodinis testas"

- **Jgalinti testą** pažymėjus langelį, įjungiamas periodinio testo pranešimo siuntimas.
- Testo periodas nustatomas testo siuntimo laiko periodas.
- Testo pradžia nurodomas testo pradžios laikas.
- SMS žinutės tekstas įrašomas testo SMS žinutės tekstas.
- Siusti į Protegus pažymėjus lauką testo pranešimas bus siunčiamas į Protegus.

Parinkčių grupė "SIM"

- SIM PIN kodas įveskite SIM kortelės PIN kodą.
- **APN** įveskite APN vardą.
- Vartotojas jei reikalaujama, įveskite vartotojo vardą.
- Slaptažodis jei reikalaujama, įveskite slaptažodį.

Parinkčių grupė "SMS atsakymo tekstai"

 Forsuoti pasisveikinimo žinutę – pažymėkite lauką varnele, kad prie GV17 naujam pridėtam su SMS žinute arba su programėle Protegus vartotojui būtu išsiusta SMS žinutė.



5.3 Langas "IN/OUT"

Skirtukas "IN/OUT"

🕫 TrikdisConfig 1.66.29 G	V17												-	-	
🔅 Programa 🛛 🎤 Ve	ksmai	📖 Apie	e programą												
	1	Skaityti [F	[14] [rai	šyti [F5]	Atv	erti [F8]	Išsa	augoti [F9]			1	Atsijur	igti		
Sistemos parinktys			Grafikas	Šventės											
IN/OUT	Ĩ		Crankas	ovenies											
Moduliai		Įėjimų/I	lšėjimų nust	atymai											
IP pranešimai		Išvadai	Paskirtis	Ivykio SMS tek	sta Grįžties įvykio S	N Tipas	Nejautra	a, mi Užlaikym	aCSP	Be atsi.	Impulso truk	r Grafikas	Prisk. II	NCID	Patvirtint
Vartatajaj	i	1 IN	ļėjimas	IN1 event	IN1 restore	NO	0	400			0		N/A	130	N/A
vartotojai		2 IN	lšjungta	IN2 event	IN2 restore	N/A	0	400			0		N/A	130	N/A
Įvykių žurnalas		3 1/0	Išjungta	1/0 3 ON	I/O 3 OFF	N/A	0	400			0	-	N/A	130	N/A
Programos atnaujinim	as	41/0	Išjungta	1/0 4 ON	I/O 4 OFF	N/A	0	400			0		N/A	130	N/A
		5 OUT	Išėiimas	Relay ON	Relay OFF	Impuls	0	400	1	1	3		N/A	130	N/A

- Išvadai nurodyti valdiklio įėjimų ir išėjimų gnybtų numeriai.
- Paskirtis nurodyti gnybtų tipai (įėjimas, išėjimas, išjungta).
- Įvykio SMS tekstas įrašomas SMS žinutės įvykio tekstas.
- Grįžties įvykio tekstas įrašomas SMS žinutės tekstas įvykus grįžties įvykiui.
- Tipas nurodomas įėjimo tipas (NC, NO, EOL=10kΩ).
- Nejautra įėjimas bus nejautrus nustatytą laiką po pirmo suveikimo. Norint išjungti šią funkciją laukelyje įrašykite 0.
- Užlaikimas nurodykite Įėjimo (zonos) reakcijos laiką, ms.
- **CSP** pažymėjus lauką, pranešimas bus siunčiamas į CSP (centralizuoto stebėjimo pultą) ir į **Protegus**.
- Be atsi. išjungti atsistatymo įvykio siuntimą.
- Impulso trukmė išėjimo suveikimo laikas, kai išėjimui priskirtas Impulso tipas.
- Grafikas priskiriamas grafiko numeris, pagal kurį bus valdomas išėjimas.
- Prisk. IN priskirti įėjimą (IN) išėjimui, kad pagal įėjimo suveikimą būtų matoma reali įrenginio būsena.
- **CID** įvykio Contact ID kodas.
- Patvirtinti nurodykite įėjimą, kuris turi būti aktyvus, kad galima būtų valdyti išėjimą.

Skirtukas "Grafikas"

Išėjimai (OUT) gali būti valdomi automatiškai pagal nustatyta tvarkaraštį.

🕫 TrikdisConfig 1.66.29 GV17			- 🗆 X
🔅 Programa 🔗 Veiksmai	📖 Apie programą		
	Skaityti [F4] [rašyti [F5]	Atverti [F8] Išsaugoti [F9]	Atsijungti
Sistemos parinktys	IN/OUT Grafikas Šventės		
IN/OUT			
Moduliai		Grafiko pradžia	Grafiko pabaiga
IP pranešimai	Nr. Igalinti Išėjimo rėž Šventinis reži Šv.L	Laikas Pr An Tr Kt Pn Š S	Laikas Pr An Tr Kt Pn Š S
Madataiai	1 🗹 Lygis Nenaudoti 🗆	08:00	12:00
Vartotojai	2 🗌 Lygis Nenaudoti 🗌	00:00	00:00
įvykių zurnalas	3 🗆 Lygis Nenaudoti 🗆	00:00	00:00
Programos atnaujinimas	4 🗆 Lygis Nenaudoti 🗆	00:00	00:00

- Įgalinti pažymėkite lauką, kad būtų įjungtas tvarkaraštis.
- Išėjimo režimas nurodykite PGM išėjimo darbo režimą: Lygis išėjimas bus aktyvuotas nurodytam laiko tarpui; Impulsas
 išėjimas bus aktyvuotas grafiko pradžios ir grafiko pabaigos metu nustatytai impulso trukmei.
- Šventinis režimas nurodykite, kaip tvarkaraštis turi elgtis šventinėmis dienomis (Nenaudoti / Neveikti per šventes / Papildomai ir šventėmis / Tik per šventes).



- Šventinis laikas kai pažymėtas laukas, tai bus naudojamas šventinių dienų laikas, kai tvarkaraštis sutampa su šventinėmis dienomis.
- Grafiko pradžia nurodomas laikas ir savaitės dienos nuo kada valdiklio išėjimas bus suveikdintas.
- Grafiko pabaiga nurodomas laikas ir savaitės dienos iki kada valdiklio išėjimas bus suveikdintas.

Jei grafikų lentelėje nustatytas išėjimo veikimo režimas Lygis ir nurodyta tik Grafiko pabaiga, tai atėjus nurodytam laikui išėjimas (OUT) bus išjungtas, jei jis buvo įjungtas. Grafikas turi būti priskirtas išėjimui (OUT).

Skirtukas "Šventės"

Įveskite kalendorines šventines dienas, kuriu laikotarpyje bus galima nustatyti papildomą automatinį Išėjimų (OUT) veikimą numatytą **Grafikų** lentelėje.

📫 TrikdisConfig 1.66.29 GV17		-	\times
🏶 Programa 🛛 🎤 Veiksmai	📖 Apie programą		
	Skaityti [F4] [rašyti [F5] Atverti [F8] Išsaugoti [F9]	Atsijungti	
Sistemos parinktys	IN/OUT Grafikas Šventės		
IN/OUT			
Moduliai	Nr lj Data nuo Data iki		
IP pranešimai	1 01/01/2020 15 05/01/2020 15		
	2 01/04/2020 15 01/04/2020 15 Pradžios laikas per šventes 00:00		
Vartotojai	3 01/04/2020 15 01/04/2020 15 Babaidar laikar par hyperter 23.50		
Įvykių žurnalas	4 01/04/2020 15 01/04/2020 15		
Programos atnaujinimas	5 01/04/2020 15 01/04/2020 15		

- Jj. pažymėkite lauką, kad būtų įjungtas švenčių tvarkaraštis.
- **Data nuo** nurodykite šventinių dienų pradžią.
- Data iki nurodykite šventinių dienų pabaigą.
- Pradžios laikas per šventes nurodykite šventinės dienos laiko pradžią.
- Pabaigos laikas per šventes nurodykite šventinės dienos laiko pabaigą.

5.4 Langas "Moduliai"

Skirtukas "Moduliai"

Jei *GV17* įrengimo vietoje yra bevielis internetas (WiFi) arba laidinis internetas, tai prie *GV17* valdiklio gali būti prijungtas WiFi modulis *W485* arba "Ethernet" modulis *E485*. Su moduliu bus galima perduoti duomenis į *Protegus* ir CSP (centrinis stebėjimo pultas) per interneto tinklą. Naudojant modulį (*W485* arba *E485*) su *GV17*: 1) nenaudojamas mobilusis internetas, taip pat galima išjungti *GV17* GPRS duomenų perdavimą; 2) *GV17* galite naudoti be SIM kortelės (valdymas vykdomas naudojant *Protegus* programėlę).

📫 TrikdisConfig 1.66.29 GV17						-		×
🔅 Programa 🔗 Veiksmai	🛄 Apie	e programą						
	Skaityti [F	[4] [rašyti [F5]	At	verti [F8]	Išsaugoti [F9]	Atsijungti		
Sistemos parinktys	Moduli	ai						
IN/OUT							_	
Moduliai	ID	Modulis		Serijos Nr.	Pavadinimas	Mikroprogramos versija		
	1	Nenaudoiamas	~		Expander ID1			
IP pranešimai	2	Nenaudojamas			Expander ID2			
Vartotojai	3	W485 (W17u) modulis			Expander ID3			
lvykių žurnalas	4	E485 komunikatorius			Expander ID4			
December attaciliziones	5	Nenaudojamas			Expander ID5			
Programos athaujinimas	6	Nenaudojamas			Expander ID6			

- Modulis iš sąrašo išrinkite prie valdiklio RS485 magistralės prijungtą modulį.
- Serijos Nr. įveskite prijungto modulio serijinį numerį (6 skaitmenys). Numerį rasite ant lipduko, užklijuoto ant prijungto modulio arba jo įpakavimo dėžutės.



Skirtukas "Parametrai"

WiFi modulio W485 nustatymų langas

📫 TrikdisConfig 1.66.29 GV17		_	\times
🔅 Programa 🛛 🎤 Veiksmai	📖 Apie programą		
Sistemos parinktys IN/OUT	Skaityti [F4] [rašyti [F5] Moduliai Parametrai	Atverti [F8] Išsaugoti [F9] Atsijungti	_
IP pranešimai Vartotojai Įvykių žurnalas Programos atnaujinimas	DHCP režimas Statinis IP: 0.0.0.0 Potinklio kaukė: 255.255.255.0 Numatytasis šliuzas: 192.168.1.254	Išjungti SIM kortelės nebuvimo indikaciją Naudoti skambutį ir SMS, kai prijungtas interneto modulis Išjungti SIM kortelės mobiliųjų duomenų naudojimą	
	Wifi SSID pavadinimas TRIKDIS Wifi SSID slaptažodis 565d565		

Parinkčių grupė "Tinklo parametrai"

- DHCP režimas WiFi modulio registracijos tinkle rėžimas (rankinis arba automatinis). Pažymėkite langelį (automatinis registracijos režimas) ir WiFi modulis automatiškai nuskaitys tinklo nustatymus (potinklio kaukę, šliuzą) ir jam bus priskirtas IP adresas.
- Statinis IP statinis IP adresas esant rankiniam registracijos rėžimui.
- Potinklio kaukė potinklio kaukė esant rankiniam registracijos rėžimui.
- Numatytasis šliuzas tinklų sietuvo adresas esant rankiniam registracijos rėžimui.
- WiFi SSID pavadinimas nurodykite WiFi tinklo pavadinimą, prie kurio prisijungs W485.
- WiFi SSID slaptažodis nurodykite WiFi tinklo slaptažodį.

Parinkčių grupė "Veikimo režimas"

- Išjungti SIM kortelės nebuvimo indikaciją pažymėdami langelį, bus išjungta SIM kortelės nebuvimo indikacija valdiklyje GV17.
- Naudoti skambutį ir SMS, kai prijungtas interneto modulis pažymėdami langelį, bus įjungtas valdiklio valdymas skambučiu ir SMS žinutėmis. Jei laukas nepažymėtas ir yra WiFi tinklas tai SMS ir skambučiai nėra naudojami. Jei laukas nepažymėtas ir WiFi tinklo nėra, *GV17* galima valdyti skambučiu ir SMS. *GV17* sius SMS vartotojui.
- Išjungti SIM kortelės mobiliųjų duomenų naudojimą pažymėdami langelį, bus išjungtas mobiliųjų duomenų naudojimas iš SIM kortelės. Duomenys bus siunčiami tik per WiFi modulį W485. Jei dings WiFi tinklas GV17 kaups duomenys atmintyje. Kai WiFi tinklas atsistatys GV17 išsius duomenys per WiFi modulį W485.

"Ethernet" modulio E485 nustatymų langas

📫 TrikdisConfig 1.66.29 GV17					-	×
🔅 Programa 🛛 🎤 Veiksmai	📖 Apie programą					
	Skaityti [F4] [rašyti [F5]	Atverti [F8]	Išsaugoti [F9]	Atsijungti		
Sistemos parinktys	Moduliai Parametrai					
IN/OUT						
Moduliai	Tinklo parametrai		Veikimo režimas			
IP pranešimai	DHCP režimas		lšjungti SIM kortelė	s nebuvimo indikaciją		
Vartotojai	Statinis IP:	0.0.0.0	Naudoti skambutį ir	SMS, kai prijungtas	~	
Įvykių žurnalas	Potinklio kaukė:	255.255.255.0	interneto modulis	a mark 10. Junior and 1		
Programos atnaujinimas	Numatytasis šliuzas:	192.168.1.254	naudojimą	s mobiliųjų auomenų		

Parinkčių grupė "Tinklo parametrai"

• DHCP režimas – "Ethernet" modulio registracijos tinkle rėžimas (rankinis arba automatinis).



- Statinis IP statinis IP adresas esant rankiniam registracijos rėžimui.
- Potinklio kaukė potinklio kaukė esant rankiniam registracijos rėžimui.
- Numatytasis šliuzas tinklų sietuvo adresas esant rankiniam registracijos rėžimui.

Parinkčių grupė "Veikimo režimas"

- Išjungti SIM kortelės nebuvimo indikaciją pažymėdami langelį, bus išjungta SIM kortelės nebuvimo indikacija valdiklyje GV17.
- Naudoti skambutį ir SMS, kai prijungtas interneto modulis pažymėdami langelį, bus įjungtas valdiklio valdymas skambučiu ir SMS žinutėmis. Jei laukas nepažymėtas ir yra internetas tai SMS ir skambučiai nėra naudojami. Jei laukas nepažymėtas ir interneto nėra, *GV17* galima valdyti skambučiu ir SMS. *GV17* sius SMS vartotojui.
- Išjungti SIM kortelės mobiliųjų duomenų naudojimą pažymėdami langelį, bus išjungtas mobiliųjų duomenų naudojimas iš SIM kortelės. Duomenys bus siunčiami tik per "Ethernet" modulį *E485*. Jei dings internetas *GV17* kaups duomenys atmintyje. Kai internetas atsistatys *GV17* išsius duomenys per "Ethernet" modulį *E485*.

5.5 Langas "IP pranešimai"

📫 TrikdisConfig 1.66.29 GV17							-		\times
🔅 Programa 🛛 🎤 Veiksmai	📖 Apie programą								
Sistemos parinktys	Skaityti [F4] [rašy Pagrindinis kanalas	rti [F5]	Atverti [F8]	Išsaugoti [F9] Parametrai		Atsijungti			
Moduliai IP pranešimai	Ryšio būdas Domenas arba IP	TCP/IP .	•	Grįžti prie pagrindinio po IP PING periodas	1	5 60	mi s	n	
Vartotojai Įvykių žurnalas	Prievadas Telefono numeris	0		SMS PING periodas Pereiti prie atsarginio po	>	10 3 8 8 8 8	mi	n ndymų	
Programos atnaujinimas	Šifravimo raktas	•••••		DNS2		1.1.1.1			
	Atsarginis kanalas			Atsarginis kanalas 2					
	Ryšio būdas	lšjungta	•	Telefono numeris					ļ
	Domenas arba IP	0.0.00		PROTEGUS servisas					
Isiminti slaptažodi Gamintojo parametrai	Prievadas Telefono numeris	0	_	Leisti prisijungti Lygiagretus siuntimas		Protegus	*		
Atkurti	Šifravimo raktas	*****		PROTEGUS Cloud prieigos kodas		•••••			

Parinkčių grupė "Pagrindinis kanalas"

- Ryšio būdas pasirinkite ryšio su CSP (centralizuoto stebėjimo pulto) imtuvu būdą (IP, SMS).
- Domenas arba IP įrašykite imtuvo domeno arba IP adresą.
- **Prievadas** įrašykite imtuvo prievado (*angl. port*) numerį tinkle.
- Telefono numeris CSP imtuvo, galinčio priimti SMS pranešimus, telefono numeris (pvz.: 370xxxxxxx), kai pasirinktas Ryšio būdas SMS.
- Šifravimo raktas 6 skaitmenų pranešimų šifravimo raktas, turintis atitikti CSP pranešimų imtuvo šifravimo raktą.

Parinkčių grupė "Atsarginis kanalas"

Nustatymai analogiški pagrindiniam ryšio kanalui.

Parinkčių grupė "Parametrai"

- Grįžti prie pagrindinio po laiko tarpas, po kurio valdiklis bandys atstatyti ryšį su pagrindiniu kanalu.
- IP PING periodas jjungti PING signalo siuntimą ir nurodyti jo periodo laiką.
- SMS PING periodas jjungti SMS PING signalo siuntimą ir nurodyti jo periodo laiką.
- Pereiti prie atsarginio po nurodomas bandymų skaičius prisijungti prie pagrindinio kanalo, po kurio automatiškai jungsis veikti per atsarginį ryšio kanalą.



• DNS1 ir DNS2 - DNS serverių IP adresai.

Parinkčių grupė "Atsarginis kanalas 2"

Telefono numeris - CSP imtuvo, galinčio priimti SMS pranešimus, telefono numeris (pvz.: 370xxxxxxx). Atsarginiu SMS kanalu pranešimai siunčiami tada, kai jų nepavyksta perduoti pagrindiniu ir atsarginiu kanalais. Jis ypatingai naudingas, nes veikia net ir tada, kai sutrinka IP ryšys mobiliojo ryšio operatoriaus tinkle. Šis kanalas veikia tik tada, kai yra nustatytas GPRS režimas pagrindiniame kanale ir atsarginiame kanale. SMS pranešimai bus siunčiami į stebėjimo pulto SMS imtuvą: 1) iš karto, pradėjus veikti GV17 pirmą kartą; 2) po TCP/IP ar UDP/IP ryšio nutrūkimo pagrindiniame ir atsarginio ryšio kanaluose.

Parinkčių grupė "Protegus servisas"

- Leisti prisijungti *Protegus* serviso įjungimas, *GV17* galės keistis duomenimis su *Protegus* programėle ir bus galima su *TrikdisConfig* atlikti konfigūravimą nuotoliniu būdu.
- Lygiagretus siuntimas pranešimai lygiagrečiai siunčiami į CSP, *Protegus* ir vartotojams. Priešingu atveju, pranešimai į *Protegus* ir vartotojams bus nusiųsti tik tada, kai pranešimai bus perduoti į CSP.
- Protegus Cloud prieigos kodas prisijungimo su Protegus 6 skaitmenų kodas (gamyklinis kodas 123456).

5.6 Langas "Vartotojai"

Skirtukas "Vartotojai"

📫 TrikdisConfig 1.66.29 GV17											-	×
🏶 Programa 🛛 🎤 Veiksmai		Apie programą										
	Skait	syti [F4] [rašy	ti [F5]	Atverti [F	F8] Išsaugoti [F9]				Atsijungti		
Sistemos parinktys	Va	rtotojai Grafikas	Juodasis sąrašas									
IN/OUT Moduliai			P		štrinti sąrašą				lšėji			
	Nr.	EL. pašto adresas		Telefono numeris	Vardas	Jj	GRE	Graf	5	Daugiau parametrų		
	10				Not authorized			n/a	•	Daugiau parametrų		
Vartotojai	1A	jonas@trikdis.lt		+37060123654	Jonas	~		n/a	•	Daugiau parametrų	-	
įvykių zurnalas	2A					1		n/a		Daugiau parametrų		
Programos atnaujinimas	ЗA					~		n/a		Daugiau parametrų		
	4A					~		n/a		Daugiau parametrų		
	5A					~		n/a		Daugiau parametrų		
	6A					~		n/a		Daugiau parametrų		
	7A					~		n/a		Daugiau parametrų		
	11	petras@trikdis.lt		+37061234567	Petras	~		n/a	~	Daugiau parametrų		

- Nr. vartotojo eilės numeris. Numeriai su "A" raide (nuo 1A iki 7A) yra administratorių numeriai, kurie gali daryti nustatymus valdiklyje, valdyti išėjimus ir gauti pranešimus iš vartų valdiklio. Kiti vartotojų numeriai (nuo 11 iki 999) gali valdyti išėjimus.
- El. pašto adresas įrašykite vartotojo el. pašto adresą.
- Telefono numeris įrašykite vartotojo telefono numerį (telefono numerio pvz.: +370xxxxxxx).
- Vardas įrašykite vartotojo vardą.
- Jj. pažymėkite lauką, kad vartotojas būtu aktyvuotas.
- GRE pažymėkite lauką varnele, kad GV17 vartotojui būtu išsiusta SMS žinutė.
- Grafikas nurodykite grafiko numerį, pagal kurį vartotojas galės valdyti vartų valdiklį.
- Išėjimas pažymėkite lauką varnele, kad vartotojas galėtu valdyti išėjimą (OUT).
- Daugiau parametrų nuspaudus lauką, atsiras papildomas langas su vartotojo nustatymais.

Pastaba: Atžymėjus lauką **Jj.** vartotojui Nr.**10** su vardu Not authorised bus uždraustas valdiklio valdymas skambučiu vartotojams, neįtrauktiems į vartotoju sąrašą.





Administratoriaus nustatymai (numeriai nuo 1A iki 7A)

- Nr. administratoriaus eilės numeris.
- **Jgalintas** pažymėkite lauką, kad administratorius galėtų valdyti išėjimus (OUT).
- Vardas įveskite administratoriaus vardą.
- **El.pašto adresas** įveskite administratoriaus el.pašto adresą.
- Telefono numeris įveskite administratoriaus telefono numerį.
- SMS žinučių atsakas pažymėkite lauką, ir administratorius gaus atsakymus SMS žinutėmis, kai valdiklis valdomas ir konfigūruojamas SMS žinutėmis.
- Gauti testavimo žinutes pažymėkite lauką, kad administratorius gautų testo žinutes.
- Peradresuoti nežinomas žinutes pažymėkite langelį ir įgalinkite SMS žinučių persiuntimą iš nežinomų telefonų numerių.

🕫 Vartotojo aprašymas			×
Nr	1A		
galintas	~		
Vardas	Jonas		
EL. pašto adresas	jonas@trik	dis.lt	
Telefono numeris	+3706012	3654	
Klaviatūros kodas			
SMS žinučių atsakas	\checkmark		
Gauti testavimo žinutes			
Peradresuoti nežinomas žinutes			
SMS žinutės dėl suveikimo	IN1 OUT5		
Gali valdyti išėjimus	OUT5		
Išsa	ugoti		

- SMS žinutės dėl suveikimo pažymėkite įėjimus (IN) ir išėjimus (OUT), apie kurių suaktyvinimą administratoriui bus pranešta SMS žinutėmis.
- Gali valdyti išėjimus pažymėkite išėjimus, kuriuos valdys administratorius.

Vartotojų nustatymai (numeriai nuo 11 iki 999)

- Nr. vartotojo eilės numeris.
- Įgalintas pažymėkite lauką, kad vartotojas galėtų valdyti išėjimus (OUT).
- Vardas įveskite vartotojo vardą.
- El.pašto adresas įveskite vartotojo el.pašto adresą.
- **Telefono numeris** įveskite vartotojo telefono numerį.
- Priskirtas tvarkaraštis vartotojui priskiriamas laiko grafikas (nurodomas laiko grafiko numeris), kada jis gali valdyti išėjimus OUT.
- Aktyvus nuo nurodoma data ir laikas, kada vartotojui leista valdyti valdiklį.
- Aktyvus iki nurodoma data ir laikas iki kada vartotojas gali valdyti valdiklį.
- Įgalinti skaitliuką pažymėjus lauką, įjungsite skaitliuką.
- Nustatytasis skaitliukas nurodomas skaičius kiek kartų vartotojas gali valdyti valdiklį per nustatytą laiko tarpą.
- Esamas skaitliukas esama valdymo kartų reikšmė.
- Gali valdyti išėjimus pažymėkite išėjimus, kurios valdys vartotojas.





Skirtukas "Grafikas"

Išėjimai (OUT) gali būti valdomi vartotojo pagal nustatyta tvarkaraštį. Tvarkaraštis turi būti priskirtas vartotojui.

🕫 TrikdisConfig 1.66.29 GV17																					-	×
🏠 Programa 🛛 🎤 Veiksmai			Apie pr	rogramą																		
	S	kaityt	i [F4]	[rašyti [F5]				Atv	erti [[F8]	Išsaugoti [F9]						Atsij	ungti		
Sistemos parinktys		Varte	otojai	Grafikas	luoda	sis sa	ašas															
IN/OUT	Γ																					
Moduliai				Laikas nuo								Laikas iki										
IP pranešimai		Nr.	Igalin	Laikas	Pr	An	Tr	Kt	Pn	Š	S	Laikas	Pr	An	Tr	Kt	Pn	Š	S			
Verteteini		1	~	08:00	~	~	~	~	-			17:00	~	~	~	~	~					
Vartotojai		2		00:00								00:00										
Įvykių žurnalas		3		00:00								00:00										
Programos atnaujinimas		4		00:00								00:00										

- Įgalinti įjungti laiko grafiką, kada vartotojas galės valdyti valdiklio išėjimus.
- Laikas nuo nurodomas laikas ir savaitės dienos nuo kada vartotojas gali valdyti valdiklio išėjimus.
- Laikas iki nurodomas laikas ir savaitės dienos iki kada vartotojas gali valdyti valdiklio išėjimus.

Skirtukas "Juodasis sąrašas"

🕫 TrikdisConfig 1.66.29 GV17		-	\times
🔅 Programa 🛛 🎤 Veiksmai	🕮 Apie programą		
	Skaityti [F4] [rašyti [F5] Atverti [F8] Išsaugoti [F9]	Atsijungti	
Sistemos parinktys IN/OUT	Vartotojai Grafikas Juodasis sąrašas		
Moduliai IP pranešimai	E-paštas/Telefono numeris aidas@trikdis.lt		
Vartotojai Įvykių žurnalas			
Programos atnaujinimas			

Į Juodąjį sąrašą įtraukiami vartotojų elektroninio pašto adresai, telefono numeriai kuriems bus uždrausta valdyti GV17.

Patogu į juodąjį sąrašą pridėti vartotojus tiesiai iš įvykių žurnalo. Reikia ant telefono numerio ar E-pašto adreso paspausti dešinį pelės klavišą ir pasirinkti "Pridėti į juodąjį sąrašą".

5.7 Langas "Įvykių žurnalas"

📫 TrikdisConfig 1.66.29 GV17						-		×
🏟 Programa 🛛 🎤 Veiksmai	🛄 Apie pi	rogramą						
	Skaityti [F4]	[rašyti [F5]	Atverti [f	F8] Išsaugoti [F9]	Atsijungti			
Sistemos parinktys	Nuskaityti	Išvalyti						
IN/OUT							_	
Moduliai	Jvykio Nr.	Vardas / E-paštas	Telefono numeris	Laikas	lvykio pavadinimas			
	147	System		2020-09-22 09:14:02	Sistema pasileido		~	
IP pranešimai	146	System		2020-09-22 09:13:15	Sistema pasileido			
Vartotojai	145	System		2020-09-22 09:12:05	Sistema pasileido			
lvykiu žurnalas	144	System		2020-09-22 09:11:16	Sistema pasileido		-	
	143	Pulse timeout		2020-09-22 09:09:10	lšsijungė išėjimas Nr 5			
Programos atnaujinimas	142	Jonas	+37060123654	2020-09-22 09:09:07	Suveikė išėjimas Nr 5			

Nuspauskite mygtuką **Nuskaityti. Įvykių žurnalas** bus nuskaitytas iš valdiklio atminties. **Įvykių žurnalas** suteikia informaciją apie valdiklio atliktus veiksmus ir jo vidinius įvykius.

5.8 Gamyklinių nustatymų atstatymas

Valdiklio GV17 gamykliniams nustatymams atstatyti reikia programos TrikdisConfig lange nuspausti mygtuką Atkurti.

- <i>r</i>						•	
Gamintojo parametrai							
IMEI/Unikalus ID:							
800171030723480]
Būsena: Pasiruošęs	Modulis: GV17_1210	SN: 003132	BL: 1.01	FW:2.03	HW:	Bûsena US	8

5.9 Nustatymai vartų būsenos indikacijai

Protegus programėlė ir Widget gali rodyti realią vartų padėtį (vartai atidaryti ar uždaryti). Tam **GV17** įėjimas IN1 turi būti prijungtas prie vartų automatikos padėties išėjimo, kaip tai pavaizduota p.2.5 "GV17 ir vartų automatikos prijungimo schema". TrikdisConfig lange "IN/OUT" reikia prijungtą įėjimą priskirti prie **GV17** išėjimo, kuris valdys vartus:

🕴 TrikdisConfig 1.66.29 GV17												-	-	
🗘 Programa 🛛 🎤 Veiksmai	🕅 Api	e programą												
	Skaityti [l	F4] [rai	šyti [F5]	Atve	erti [F8]	lšsaug	oti [F9]			1	Atsijun	igti		
Sistemos parinktys IN/OUT	IN/OU	T Grafikas	Šventės											
Moduliai	Įėjimų/	lšėjimų nust	atymai											
IP pranešimai	Išvadai	Paskirtis	Jvykio SMS tekst	a Grįžties įvykio SM	v Tipas	Nejautra, m	Užlaikyma	CSP	Be atsi.	Impulso trukr	Grafikas	Prisk. II	NCID	Patvirtint
Vartatajaj	1 IN	ļėjimas	Vartai atviri	Vartai uzdari	NO	0	400			0	-	N/A	130	N/A
vartotojai	2 IN	lšjungta	IN2 event	IN2 restore	N/A	0	400			0		N/A	130	N/A
Įvykių žurnalas	3 I/O	lšjungta	1/O 3 ON	I/O 3 OFF	N/A	0	400			0	-	N/A	130	N/A
	41/0	Išjungta	1/0 4 ON	I/O 4 OFF	N/A	0	400			0	*	N/A	130	N/A
Programos atnaujinimas							-	_				_		-

Jei norite gauti SMS pranešimus apie vartų atidarymą/uždarymą, įrašykite įėjimo 1IN įvykio/grįžties SMS tekstus. Nuspauskite mygtuką **Daugiau parametrų**.

📫 TrikdisConfig 1.66.29 GV17			- 🗆 X
🏶 Programa 🛛 🎤 Veiksmai	📖 Apie programą		
	Skaityti [F4] [rašyti [F5]	Atverti [F8] Išsaugoti [F9]	Atsijungti
Sistemos parinktys	Vartotojai Grafikas Juodasis sąrašas		
IN/OUT		Ištrinti sąrašą	Išėji
Moduliai	Nr. EL. pašto adresas	Telefono numeris Vardas [j	GRE Graf 5 Daugiau parametrų
IP pranesimai	10	Not authorized	n/a 🗸 Daugiau parametrų
hovkiu žurnalas	1A jonas@trikdis.lt	+37060123654 Jonas	n/a Daugiau parametru
Programos atnauijnimas	2A		V n/a Daugiau parametrų
riogramos atriaujinimas	3A		V n/a Daugiau parametrų

Lange "Vartotojo aprašymas" reikia pažymėti lauką IN1 varnele, kad vartotojas gautų SMS apie vartų padėtį. Paspauskite **Išsaugoti**.

🕫 Vartotojo aprašymas	-	C	<
Nr	1A		
[galintas	\checkmark		
Vardas	Jonas		
EL. pašto adresas	jonas@trikdis.lt		
Telefono numeris	+37060123654		
Klaviatūros kodas			
SMS žinučių atsakas	\checkmark		
Gauti testavimo žinutes			
Peradresuoti nežinomas žinutes			
SMS žinutės dėl suveikimo	N1 OUT5		
Gali valdyti išėjimus	UT5		
lšsaugoti			



6 Nuotolinis veikimo parametrų nustatymas

SVARBU: Nuotolinis konfigūravimas veiks tik tuomet, kai **GV17**:

- 1. Jjungta Protegus servisas paslauga. Paslaugos jjungimas aprašytas skyriuje 5.5 Langas "IP pranešimai";
- 2. Jjungtas maitinimas ("POWER" LED mirksi žaliai);
- 3. Prisiregistravęs prie tinklo ("NETWORK" LED šviečia žaliai ir mirksi geltonai).
- 1. Parsisiųskite programą TrikdisConfig iš www.trikdis.lt.
- 2. Įsitikinkite, kad valdiklis GV17 yra prisijungęs prie interneto ir jam įjungtas ryšys su Protegus.
- 3. Paleiskite konfigūravimo programą *TrikdisConfig* ir skyriaus *Nuotolinė prieiga* laukelyje **Unikalus ID** įrašykite turimo *GV17* IMEI numerį (IMEI numeris nurodytas ant lipdukų, užklijuotų ant gaminio korpuso apatinės dalies ir pakuotės).

Nuotolinė prieiga				
	Unikalus ID	Sistemos pavadinimas		
Pasirinkite modulį		-	Konfigūravimas	Valdymas

- 4. Laukelyje Sistemos pavadinimas norimu vardu pavadinkite GV17. Spauskite Konfigūravimas.
- 5. Atsivers valdiklio konfigūravimo langas. Spustelkite mygtuką Skaityti [F4], kad programa nuskaitytų GV17 nustatytų parametrų reikšmes. Jei atsivers Administratoriaus kodo įvedimo reikalavimo langas, įveskite šešiaženklę administratoriaus kodo reikšmę. Norint, kad programa atsimintų kodą, reikia pažymėti langelį šalia Prisiminti slaptažodį ir paspausti programos mygtuką [rašyti [F5].
- 6. Nustatykite norimus nustatymus *GV17*, o pabaigę nuspauskite **[rašyti [F5]**. Jei norite atsijungti nuo *GV17* nuspauskite **Atsijungti** ir išjunkite programą *TrikdisConfig*.

7 GSM vartų valdiklio GV17 testavimas

Kai konfigūracija ir diegimas bus baigti, atlikite sistemos patikrą:

- 1. Patikrinkite, ar maitinimas yra jjungtas;
- 2. Patikrinkite tinklo ryšį (NETWORK indikatorius šviečia žaliai ir mirksi geltonai);
- 3. Norėdami išbandyti GV17 įėjimus, įjunkite juos ir įsitikinkite, kad gavėjams pasiekiami teisingi pranešimai;
- 4. Norėdami patikrinti **GV17** išėjimus, aktyvinkite juos nuotoliniu būdu ir įsitikinkite, kad gavėjams yra pasiekiami teisingi pranešimai, o išėjimai aktyvuojami taip, kaip turėtų.

8 Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas

Pastaba: Prijungus *GV17* prie *TrikdisConfig*, programa pasiūlys atnaujinti įrenginio veikimo programą, jeigu yra atnaujinimų. Šiam veikimui reikalingas interneto ryšys.

Jei jūsų kompiuteryje yra instaliuota antivirusinė programa, ji gali blokuoti automatinio gamyklinės programinės įrangos atnaujinimo funkciją. Šiuo atveju turėsite perkonfigūruoti savo antivirusinę programą.

GV17 veikimo programą galima atnaujinti ar pakeisti ir rankiniu būdu. Po atnaujinimo išlieka visi ankstesni **GV17** parametrai. Veikimo programą įrašant rankiniu būdu, ji gali būti pakeista į naujesnę arba senesnę versiją. Atlikite šiuos žingsnius:

- 1. Paleiskite *TrikdisConfig*.
- 2. Prijunkite **GV17** per USB Mini-B kabelį prie kompiuterio arba prisijunkite prie **GV17** nuotoliniu būdu. Jei yra naujesnė gamyklinė programinė įranga, programa pasiūlys įdiegti naujesnės gamyklinės programinės įrangos versijos bylą.
- 3. Parinkite gamyklinės programinės įrangos submeniu Programos naujinimas.
- Paspauskite gamyklinės programinės įrangos atidarymo langelį Atverti failą ir parinkite reikiamą gamyklinės programinės įrangos bylą. Jei neturite bylos, naujausią gamyklinės programinės įrangos bylą galite parsisiųsti <u>kaip registruotas</u> <u>vartotojas iš www.trikdis.com</u> GV17 parsisiuntimo sekcijos.



🖸 TrikdisConfig 1.66.29 GV17			-	×
🔅 Programa 🛛 🎤 Veiksmai	📖 Apie programą			
	Skaityti [F4] [rašyti [F5]	Atverti [F8] Išsaugoti [F9]	Atsijungti	
Sistemos parinktys	Programos atnaujinimas			
IN/OUT				
Moduliai				
IP pranešimai	Atverti failą			
Vartotojai			Atverti failą	
Įvykių žurnalas				
Programos atnaujinimas			[kelti [F12]	
		0%		
Isiminti slaptažodj				

- 5. Paspauskite atnaujinimo mygtuką Naujinti [F12].
- 6. Palaukite, kol bus atlikti atnaujinimai.