

Įrengimo instrukcija

Vasaris, 2025



Turinys

SA	UGO	S REIKALAVIMAI	3
1	APR/	AŠYMAS	4
	1.1	TECHNINIAI PARAMETRAI	4
	1.2	VALDIKLIO ELEMENTAI	5
	1.3	Išorinių kontaktų paskirtis	5
	1.4	ŠVIESINĖ VEIKIMO INDIKACIJA	6
	1.5	Valdiklio <i>GATOR WIFI</i> pakuotės turinys	6
2	VALC	DIKLIO GATOR WIFI LAIDINIŲ SUJUNGIMŲ SCHEMOS	7
	2.1	TVIRTINIMAS	7
	2.2	MAITINIMO PRIJUNGIMO SCHEMA	7
	2.3	RFID skaitytuvo (Wiegand 26/34) prijungimo schema	8
	2.4	IO-LORA PLĖTIMO MODULIŲ PRIJUNGIMO SCHEMA	9
	2.5	Zonų įėjimų laidinių sujungimų schemos	
	2.6	RELĖS PRIJUNGIMO SCHEMA	10
	2.7	LED PRIJUNGIMO SCHEMA	11
3	VALC	DYMAS SU <i>PROTEGUS2</i> PROGRAMĖLE	11
4	WID	GET PRIDĖJIMAS TELEFONE	16
5	VEIK	IMO PARAMETRŲ NUSTATYMAS PROGRAMA <i>TRIKDISCONFIG</i>	19
	5.1	TRIKDISCONFIG BŪSENŲ JUOSTA	20
	5.2	LANGAS "SISTEMOS PARINKTYS"	20
	5.3	Langas "IN/OUT"	21
	5.4	Langas "Moduliai"	23
	5.5	LANGAS "IP PRANEŠIMAI"	24
	5.6	Langas "Vartotojai"	25
	5.	6.1 RFID pakabukų (kortelių) registracija	26
	5.7	Langas "Įvykių žurnalas"	
	5.8	GAMYKLINIŲ NUSTATYMŲ ATSTATYMAS	
6	NUO	TOLINIS VEIKIMO PARAMETRŲ NUSTATYMAS	28
7	VALC	DIKLIO GATOR WIFI TESTAVIMAS	29
8	PRO	GRAMINĖS APARATINĖS JRANGOS ATNAUJINIMAS	29



Saugos reikalavimai

Valdiklį įrengti ir aptarnauti gali tik kvalifikuoti asmenys.

Prieš įrengdami, atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad išvengtumėte klaidų, dėl kurių prietaisas gali blogai veikti ar net būti sugadintas.

Visada išjunkite el. energijos tiekimą prieš atliekant prietaiso pajungimą.

Ne gamintojo atlikti gaminio pakeitimai, modifikacijos ar remontai panaikina gamintojo suteiktą garantiją.



Laikykitės atliekų rūšiavimo taisyklių ir neišmeskite nenaudojamos įrangos komponentų su kitomis buitinėmis atliekomis.



1 Aprašymas

Wi-Fi valdiklis **GATOR WiFi** skirtas automatinių durų (arba kitai elektros įrangai) valdymui nuotoliniu būdu.

GATOR WiFi galima valdyti su *Protegus2* programėle. Valdikliui galima įvesti 1000 vartotojų (reikia nurodyti vartotojo e-mail). Valdikliui *GATOR WiFi* galima nustatyti vartotojų valdymo grafiką, nustatyti skaitliuką, kiek kartų vartotojas gali suvaldyti sistemą. Valdiklis gali siųsti pranešimus apie įėjimų ir išėjimų suveikimus ir atsistatymus į CSP (centralizuoto stebėjimo pulto) imtuvą ir į programėlę *Protegus2.*

Savybės

Nuotolinis valdymas

• Mobilioji/Web programėle Protegus2.

Pranešimai vartotojams

• Siunčia pranešimus apie įvykius į Protegus2 programėlę.

Pranešimai saugos tarnybai

- Contact ID kodais siunčia įvykių pranešimus į TRIKDIS programinius arba aparatūrinius imtuvus, kurie dirba su bet kuria pranešimų stebėjimo programa.
- Gali vienu metu siųsti įvykių pranešimus ir į saugos tarnybos imtuvą, ir veikti su *Protegus2* programėle.
- Nutrūkus ryšiui su pagrindiniu imtuvu, pranešimai automatiškai perduodami į atsarginį imtuvą.

Įėjimai ir išėjimai

- 4 universalus įėjimai/išėjimai. Veikimo režimas nustatomas kaip įėjimas (NO; NC; EOL) arba išėjimas.
- 1 išėjimas (OUT) relė.
- Su *iO-LORA* plėtikliu galima papildomai pridėti vieną įėjimą ir vieną išėjimą (relinis kontaktas). Iš viso galima pridėti 8 *iO-LORA* plėtiklių (pridėti iki 8 papildomų įėjimų ir 8 papildomų išėjimų).

Nustatymai ir diegimas

- Greitas ir paprastas paleidimas veikti.
- Naujų vartotojų pridėjimas ir esamų pašalinimas naudojantis **Protegus2** programėle (prisijungus administratoriaus teisėmis), **TrikdisConfig** programa.
- Įrenginio konfigūravimas prijungus USB Mini-B kabeliu arba nuotoliniu būdu, naudojant TrikdisConfig programą.
- Nuotolinis programinės įrangos atnaujinimas.

1.1 Techniniai parametrai

Parametras	Aprašymas
Maitinimo įtampa	9-32 V nuolatinės srovės
Naudojama srovė	150 mA
Universalus įėjimas/išėjimas	4 vnt., nustatomas arba įėjimas IN, kurio tipas: NC, NO, EOL=10 kΩ, arba išėjimas OUT (atviras kolektorius (OC) 50 mA)
lšėjimas	1 vnt., relė, 1 A 30 V nuolatinės srovės, 0,5 A 125 V kintamos srovės
Ryšys su CSP	TCP/IP arba UDP/IP per Wi-Fi
Įvykių perdavimo protokolas	TRK_TCP arba TRK_UDP
Šifravimo raktas	6 simbolių šifravimo raktas
Wi-Fi dažnis	2,4 GHz
Wi-Fi protokolas	802.11 b/g/n





Parametras	Aprašymas										
Šifravimo tipas	WPA, WPA2, WPA mixed										
Tinklo konfigūracijos tipas	DHCP arba rankinis tinklo konfigūravimas (naudojant telefoną ar nešiojamą kompiuterį)										
Neišsiųstų įvykių atmintis	lki 60 įvykių										
Įvykių žurnalo atmintis	Iki 5000 įvykių										
Vartotojai, kurie gali valdyti	1000										
Palaikomi moduliai	<i>iO-LORA</i> – plėtimo modulis (naudojant <i>iO-LORA</i> prie <i>GATOR WiFi</i> turi būti prijungtas <i>RF-LORA</i> transiveris)										
Darbinė aplinka	Temperatūra nuo –20 °C iki +50 °C, santykinis oro drėgnumas 80 %, kai temperatūra siekia +20 °C										
Matmenys	88 x 62 x 26 mm										
Svoris	80 g										

1.2 Valdiklio elementai



- 1. Šviesos indikatoriai.
- Priekinio dangtelio atidarymo plyšys.
- 3. USB Mini-B jungtis valdikliui programuoti.
- 4. Gnybtai laidų prijungimui.
- Mygtukas įjungiantis modulio Wi-Fi konfigūravimo režimą.

1.3 Išorinių kontaktų paskirtis

Gnybtas	Aprašymas
+DC	Maitinimo gnybtas (9-32 V nuolatinės srovės teigiamas gnybtas)
-DC	Maitinimo gnybtas (9-32 V nuolatinės srovės neigiamas gnybtas)
1 1/0	Įėjimo/išėjimo gnybtas (gamyklinis nustatymas – įėjimas, NO)
2 1/0	Įėjimo/išėjimo gnybtas (gamyklinis nustatymas –įėjimas, NO)
3 I/O	Įėjimo/išėjimo gnybtas (gamyklinis nustatymas – OC tipo išėjimas)
4 I/O	Įėjimo/išėjimo gnybtas (gamyklinis nustatymas – OC tipo išėjimas)
+AUX	Išorinių įrenginių teigiamas maitinimo gnybtas
NC	Relės gnybtas NC
С	Relės gnybtas C
NO	Relės gnybtas NO
A RS485	RS485 magistralės A kontaktas
B RS485	RS485 magistralės B kontaktas



1.4 Šviesinė veikimo indikacija

Indikatorius	Veikimas	Aprašymas						
NETWORK	Šviečia žaliai	Prisijungta prie Wi-Fi tinklo						
(Tinklas)	Mirksi žaliai	Jungiasi prie Wi-Fi tinklo						
	Mirksi geltonai	Rodo ryšio stiprumą nuo 0 iki 5						
	Greitai mirksi žaliai geltonai	Wi-Fi konfigūravimo režimas						
DATA	Šviečia žaliai	Siunčiamas pranešimas						
(Duomenys)	Šviečia geltonai	Pranešimo išsiųsti nepavyksta						
STATUS	Mirksi žaliai	Veikia be nesklandumų						
(Būsena)	1 mirktelėjimas raudonai	Nepavyksta prisijungti prie Wi-Fi tinklo						
	2 mirktelėjimai raudonai	Žemas Wi-Fi ryšio stiprumas						
	3 mirktelėjimai raudonai	Neprisijungta prie pagrindinio pulto kanalo						
	4 mirktelėjimai raudonai	Neprisijungta prie Protegus2 serverio						
	5 mirktelėjimai raudonai	Neprisijungta prie abiejų pulto kanalų						
	6 mirktelėjimai raudonai	Nenustatytas modulio laikrodis						
	7 mirktelėjimai raudonai	Žema maitinimo įtampa						

Jeigu LED indikacija visai nešviečia, patikrinkite maitinimo šaltinį ir sujungimus.

Prieš pradėdami įrengimą patikrinkite, ar turite visus reikiamus komponentus:

 USB Mini-B tipo kabelį, reikalingas konfigūravimui.
 Mažiausiai 4 gyslų kabelį valdiklio prijungimui.
 Plokščią 2,5 mm atsuktuvą.
 Trūkstamus komponentus užsisakykite atskirai iš savo vietinio platintojo.

1.5 Valdiklio GATOR WiFi pakuotės turinys

-	Valdiklis GATOR WiFi	1 vnt.
-	Rezistorius 10 kΩ	3 vnt.
-	Dvipusė lipni juostelė (5 cm)	1 vnt.
-	Varžtas	2 vnt.



2 Valdiklio GATOR WiFi laidinių sujungimų schemos

2.1 Tvirtinimas

- 1. Nuimkite viršutinį dangtelį. Ištraukite kontaktų kaladėlės kištukinę dalį.
- 2. Išimkite plokštę.
- 3. Korpuso pagrindą varžtais pritvirtinkite pageidaujamoje vietoje.
- 4. Atgal surinkite plokštę ir kontaktinę kaladėlę.
- 5. Uždarykite viršutinį dangtį.





2.2 Maitinimo prijungimo schema

Laidais sujunkite valdiklį GATOR WiFi pagal pateiktą sujungimų schemą.





2.3 RFID skaitytuvo (Wiegand 26/34) prijungimo schema

Valdiklio **GATOR WiFi** konfigūravimas su RFID skaitytuvų aprašytas p.5.3 "Langas IN/OUT". Su RFID skaitytuvu galima valdyti tik išėjimą 5 OUT.

RFID skaitytuvo prijungimo schema prie valdiklio GATOR WiFi.



Programoje *TrikdisConfig* būtina pažymėti lauką **"Wiegand" skaitytuvo režimas.** Paspaudus "Išėjimo" mygtuką, valdiklio išėjimas 50UT suveiks nustatytai impulso trukmei.

🗱 Programa 🛛 🎤 Veiksmai 🛛 🛙	i Ani												
	Api	ie programą											
Skai	tyti [l	[F4] [rašyti [F	5]	Atverti [F8]	Išsau	goti [F9]				Atsiju	ingti		
Sistemos parinktys	/00	T Grafikas Šve	ntės										
IN/OUT	imu/	lšėjimu nustatyma	ai										
Moduliai	adai l	Dackirtic	Pavadinimas	Tipar	Neia	utra Užlaikum	CSD	Re atri	Impulsas	Grafikar	Drick	IN Datwirt	Huláiimar
IP pranešimai	/0	Išjungta	101	N/A	0	400			0	- Ularikas	N/A	N/A	N/A
Vartotojai 2	/0	lšjungta	102	N/A	0	400	-		0	-	N/A	N/A	N/A
vykių žurnalas	/0	lšjungta	103	N/A	0	400	~		0		N/A	N/A	N/A
41	/0	lšjungta	104	N/A	0	400	-		0	-	N/A	N/A	N/A
Programos atnaujinimas 5	TUC	lšėjimas	Output5	Impuls	0	400	~	-	3		N/A	N/A	N/A



2.4 iO-LORA plėtimo modulių prijungimo schema

Vartų valdiklio veikimo programos versija nuo 1.21.

Prijunkite *RF-LORA* transiverį prie *GATOR WiFi*. Po to galite naudoti *iO-LORA* plėtiklį, prie kurio prijungtas RFID skaitytuvas (Wiegand 26/34). RFID skaitytuvas valdo *iO-LORA* PGM išėjimą, prie kurio jis prijungtas. *GATOR WiFi* ir aštuoni prie jo prijungti *iO-LORA* moduliai gali valdyti devynias skirtingas duris.



Paleiskite *TrikdisConfig*. Prijunkite *GATOR WiFi* prie kompiuterio naudodami USB Mini-B kabelį arba nuotoliniu būdu. Spustelkite programos *TrikdisConfig* mygtuką **Skaityti [F4]**, kad ji pateiktų esamas valdiklio veikimo parametrų reikšmes. Jei programa pareikalaus, iššokusiame langelyje įveskite administratoriaus arba montuotojo kodą. "**Modulių**" sąraše išsirinkite "**iO-LORA** valdiklis". Lauke "**Serijos Nr.**" įrašykite gaminio serijos numerį.

🕴 TrikdisConfig 1	1.66.60 WP17								Х
🔅 Programa	🎤 Veiksmai	🛄 Apie	programą						
		Skaityti [F	[4] [rašyti [F5]	Atverti [F8]	šsaugoti [F9]	Atsijungti			
Sistemos pari	nktys	Modulia	ai						
IN/OUT								-	
Moduliai		ID	Modulis	Serijos Nr.	Pavadinimas	Mikroprogramos vers	ija		
		1	iO-LORA valdiklis	000146	Expander ID1				
IP pranešimai		2	Nenaudojamas		Expander ID2				



"IN/OUT" sąraše "6IN" nustatykite "Išėjimo mygtukas". Paspaudus "Išėjimo" mygtuką, iO-LORA išėjimas "OUT7" suveiks nustatytai impulso trukmei.

f TrikdisConfig 1.66.60 WP17												-	
🔅 Programa 🛛 🎤 Veiksmai	🛄 Apie p	programą											
	Skaityti [F4]] [rašyti [F5]		Atverti [F8]	Išsaugo	ti [F9]			1	Atsiju	ngti		
Sistemos parinktys	IN/OUT	Grafikas Šventės	1										
Moduliai	Įėjimų/Išė	ijimų nustatymai											
	Išvadai Pas	skirtis	Pavadinimas	Tipas	Nejautr	a Užlaikymi	CSP	Be atsi.	Impulsas,	Grafikas	Prisk.	IN Patvirt	iı lėjimas
IP pranešimai	1 I/0 Išj	ungta	101	N/A	0	400	-		0		N/A	N/A	N/A
Vartotojai	21/0 šj	ungta	102	N/A	0	400	~		0	*	N/A	N/A	N/A
lyykių žurnalas	3 1/0 Išj	ungta	103	N/A	0	400	-		0	-	N/A	N/A	N/A
P	4 I/O Išji	ungta	104	N/A	0	400	-		0	-	N/A	N/A	N/A
Programos atnaujinimas	5 OUT Išė	jimas	Output5	Impuls	0	400	-	1	3	-	N/A	N/A	N/A
	6 IN (i Išė	jimo mygtukas	IN6	NO	0	200			0	-	N/A	N/A	N/A
	7 OUT Išė	jimas	OUT7	Impuls	0	0	-	-	3	-	N/A	N/A	N/A
	Skaitytuvo "Wiegano	o parametrai d" skaitytuvo režim	as 🗸			<u>.</u>		<u>.</u>					

Sąraše "Vartotojai" įrašykite RFID kortelės numerį, vartotojo vardą, įjunkite leidimą valdyti PGMą, nurodykite valdoma PGMą, kodą. Atlikus pakeitimus nuspauskite [rašyti [F5]. Palaukite, kol bus atlikti atnaujinimai. Nuspauskite "Atsijungti" ir atjunkite USB kabelj.

📫 TrikdisConfig 1.66.60 WP17												×
🏶 Programa 🛛 🎤 Veiksmai		Apie programą										
	Skaity	yti [F4] [rašyti [F5]		Atverti [F8] Išsa	ugot	:i [F9]				Atsijungt	i	
Sistemos parinktys	Var	rtotojai Grafikas Juodas	is sąrašas									
IN/OUT		P	Registruokite RFID	lštrinti sara	ša		Išėii	iO-I				
Moduliai	Nr.	EL. pašto adresas	RFID kodas	Vardas	IJ	Schedule	5	7	Kodas	Daugiau parametrų		
IP pranesimai	10			Not authorized		*	✓			Daugiau parametrų		
Vartotojai	11	jonas@trikdis.lt		Jonas	•		✓	✓	1498	Daugiau parametrų	-	
Programos atpauiinimas	12	pertas@trikdis.lt	0007465412	Petras	•	*	•	•	2565	Daugiau parametrų		
riogramos atnaujinimas	12			2						Danalan namatan		

Suveikdinkite su RFID kortele/kodu PGM išėjimą. Paspauskite išėjimo mygtuką (turi suveikti PGM išėjimas).

2.5 Zonų jėjimų laidinių sujungimų schemos

GATOR WiFi turi keturis universalius I/O (jėjimas/išėjimas) gnybtus, kurie gali veikti kaip jėjimai arba išėjimai. Jėjimai gali veikti NC, NO, EOL režimais. Prijunkite įėjimus pagal nustatytą įėjimo tipą (NC, NO, EOL), kaip tai pavaizduota žemiau pateiktose schemose:



2.6 Relės prijungimo schema



Nuotoliniu būdu su relės kontaktais galima valdyti (įjungti/išjungti) įvairius elektrinius prietaisus. xI/O gnybtui turi būti nustatytas Išėjimo veikimo režimas.

10k

INx



2.7 LED prijungimo schema



xl/O gnybtui turi būti nustatytas lšėjimo veikimo režimas.

3 Valdymas su Protegus2 programėle

Su programėle vartotojai galės valdyti valdiklį nuotoliniu būdu. Jie taip pat matys sistemos būseną ir gaus visus sistemos įvykių pranešimus.

1. Parsisiųskite ir paleiskite Protegus2 programėlę arba naudokite versiją naršyklėje <u>www.protegus.app.</u>



2. Prisijunkite savo vartotojo vardu ir slaptažodžiu arba registruokitės ir susikurkite naują paskyrą.

SVARBU: Pridėjimo prie programėlės metu valdiklis turi būti:

- 1. Jjungtas maitinimas ("**STATUS**" LED mirksi žaliai);
- 2. Prisiregistravęs prie tinklo ("NETWORK" LED šviečia žaliai ir mirksi geltonai).

Paspauskite "Pridėti sistemą".





Įveskite "**Unikalus ID**" (MAC) numerį. Jį rasite ant gaminio ir pakuotės lipduko. Įvedę, paspauskite "**Toliau**".

Nuskaityti QR kodą								
Unikalus ID BCFF4D479A8A								
ARBA								
O Nuskaityti QR Kodą								
Nuskaitykite QR kodą arba užpildykite teksto lauką.								
Made in EU C C PRODUCT NAME Made in EU C C FW: XXX MEI/ID: XXXXXXXXX SN: XXXXXXXXX MEI/ID: XXXXXXXXXX MEI/ID: XXXXXXXXX MEI/ID: XXXXXXXXXX MEI/ID: XXXXXXXXXX MEI/ID: XXXXXXXXXX MEI/ID: XXXXXXXXXX MEI/ID: XXXXXXXXXX MEI/ID: XXXXXXXXX MEI/ID: XXXXXXXXXX MEI/ID: XXXXXXXXXXX MEI/ID: XXXXXXXXXX MEI/ID: XXXXXXXXXX MEI/ID: XXXXXXXXXX MEI/ID: XXXXXXXXXX MEI/ID: XXXXXXXXXX MEI/ID: XXXXXXXXXXXX MEI/ID: XXXXXXXXXXXX MEI/ID: XXXXXXXXXXX MEI/ID: XXXXXXXXXXX MEI/ID: XXXXXXXXXXXXX MEI/ID: XXXXXXXXXXXXX MEI/ID: XXXXXXXXXXXX MEI/ID: XXXXXXXXXXXXXX MEI/ID: XXXXXXXXXXX MEI/ID: XXXXXXXXXXXX MEI/ID: XXXXXXXXXXX MEI/ID: XXXXXXXXXXX MEI/ID: XXXXXXXXXXXXX MEI/ID: XXXXXXXXXXXXXX MEI/ID: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								
9-10V ~ AC 0.2A 10-18V DC 0.1A								
Peržiūrėti Instaliavimo Schemas								
Atšaukti Toliau								



Spustelėkite "Pradėkite "WiFi" konfigūravimą WP17".



Plokščiu atsuktuvu nuimkite **GATOR WiFi** dangtelį. Nuspauskite ir palaikykite mygtuką "PAIR" 3 sekundes. Indikatorius "**NETWORK**" pradės greitai mirksėti žaliai geltonai. Atleiskite mygtuką. **GATOR WiFi** valdiklyje įsijungė registravimo režimas prie Wi-Fi tinklo.





Palaukite kol bus surastas **GATOR WiFi** (WP17) valdiklis. Spustelėkite "**Gerai**".



Pasirinkite WiFi tinklą, prie kurio bus prijungtas valdiklis GATOR WiFi.

Įrašykite WiFi tinklo slaptažodį. Spustelėkite "Gerai".

<	"WiFi" konfigūracija									
Pas	Pasirinkite "WiFi" tinklą									
WiFi t	inklai									
((t-	Trikdis2	>								
Atšaukti										



Spustelėkite "Jungtis".

<
Jungiamasi prie WP17
Jungti prie įrenginio?
Protegus2 naudos laikiną "Wi-Fi" tinklą, kad prisijungtų prie įrenginio. WP17_002
Atšaukti Jungtis
01:14 Laukiama, kol įrenginys prisijungs
Jungiamasi prie WP17
Atšaukti
Pridėti sistemą
Pavadinimas WP17
Fonas
Laiko juosta Europe/Vilnius ~
Atšaukti Toliau

Palaukite kol valdiklis prisijungs.

Įveskite sistemos "Pavadinimą". Spustelėkite "Toliau".



Spustelėkite "Praleisti".

Vartų valdiklis GATOR WiFi



Palaukite 1 minute. Valdiklis **GATOR WiFi** po kelių minučių pats išeis iš primokymo režimo (arba nuspauskite ir palaikykite "**PAIR**" mygtuką 3 sekundes, kol indikatorius "**NETWORK**" nustos greitai mirksėti žaliai geltonai).







4 Widget pridėjimas telefone

Vartų valdymo Widget galima įkelti į telefono ekraną. Telefonas turi turėti Android operacinę sistemą. Valdiklis turi būti priregistruotas programėlėje **Protegus2**. Telefone prisijunkite prie programėlės **Protegus2**. Uždarykite programėlės langą.



Pridėkite pirštą prie ekrano ir palaikykite. Atsiras parinkčių juosta.

1. Nuspauskite "Widgets".

Protegus 2 Protegus 2





Suraskite parinkčių juostoje **Protegus2**.

2. Nuspauskite *Protegus2*.

3. Nuspauskite "Switch Protegus2".



- 4. Pasirinkite valdiklio "WP17 Output5".
- 5. Nuspauskite "Pridėti valdiklį".



Protegus

Outputs

</tab



6. Telefono ekrane atsiras ikona.

7. Pereikite prie normalaus ekrano. Spustelkite ikoną.



Ekrane atsiras apskritimas, kuriame bus atvaizduotas PGM suveikimas.





8. Kai valdiklis prijungtas prie vartų automatikos su vartų būsenos indikacija, tai ikona atvaizduos atvirų/uždarų vartų būseną.

5 Veikimo parametrų nustatymas programa TrikdisConfig

Su **TrikdisConfig** galite pakeisti valdiklio **GATOR WiFi** nustatymus (jei gamyklinių nustatymų nepakanka) pagal žemiau pateiktus programos langų aprašymus.

- 1. Parsisiųskite konfigūravimo programą **TrikdisConfig** iš <u>www.trikdis.com/lt</u>/ (programą rasite paieškos lauke, surinkę "TrikdisConfig") ir ją įdiekite.
- 2. Plokščiu atsuktuvu nuimkite GATOR WiFi dangtelį, kaip parodyta žemiau:



- 3. Su USB Mini-B kabeliu prijunkite GATOR WiFi prie kompiuterio.
- 4. Paleiskite konfigūravimo programą *TrikdisConfig*. Programa automatiškai atpažins prijungtą gaminį ir automatiškai atidarys *GATOR WiFi* konfigūravimo langą.
- 5. Spustelkite programos mygtuką **Skaityti [F4]**, kad ji pateiktų esamas **GATOR WiFi** veikimo parametrų reikšmes. Jei reikalaujama, įveskite administratoriaus arba instaliuotojo kodą iššokančiame lange.

Pastaba:Nuspaudus mygtuką Skaityti [F4], programa nuskaitys ir parodys nustatymus, kurie yra įrašyti įrenginyje.Nuspaudus mygtuką Įrašyti [F5], įrenginį bus įrašyti programoje padaryti nustatymai.



Nuspaudus mygtuką **Išsaugoti [F9]**, padaryti nustatymai bus išsaugoti konfigūravimo byloje. Išsaugotus nustatymus vėliau galėsite įkelti į kitus įrenginius. Tai leidžia greitai konfigūruoti keletą gaminių su vienodais nustatymais.

Nuspaudus mygtuką **Atverti [F8** ir pasirinkus konfigūravimo bylą programoje bus atverti ir parodyti išsaugoti nustatymai.

Norėdami atkurti gamyklinius nustatymus, paspauskite Atkurti mygtuką lango apačioje kairėje.

5.1 TrikdisConfig būsenų juosta

Prijungus GATOR WiFi prie programos TrikdisConfig, programa būsenų juostoje pateiks informaciją apie prijungtą gaminį:

	MAC/Unikalus ID							
l	BCFF4D479A8A							
	Būsena: skaitymas baigtas	Modulis: WP17_3001	SN: 000002	BL: 1.08	FW:1.21	HW:	Būsena USB	

Pavadinimas	Aprašymas
IMEI/Unikalus ID	Gaminio MAC numeris
Būsena	Darbinė būsena
Modulis	Gaminio tipas (turi rodyti WP17_xxxx)
SN	Gaminio serijinis numeris
BL	Paleidyklės versija
FW	Gaminio programinės įrangos versija
HW	Gaminio aparatinės įrangos versija
Būsena	Sujungimo su programa būdas (per USB arba nuotolinis)

Paspaudus mygtuką **Skaityti [F4]**, programa nuskaitys ir parodys nustatymus, kurie yra įrašyti į **GATOR WiFi**. Su **TrikdisConfig** nustatykite reikiamus nustatymus pagal žemiau pateiktus programos langų aprašymus.

5.2 Langas "Sistemos parinktys"

TrikdisConfig 1.66.60 WP17					_	×
🔅 Programa 🥜 Veiksma	ai 🔲 Apie programą					
Sistemos parinktys IN/OUT Moduliai IP pranešimai Vartotojai Įvykių žurnalas Programos atnaujinimas	Skaityti [F4] [rašyti [F5] Pagrindiniai Objekto numeris Laiko nustatymas Laiko juosta Vasaros laiko persukimas Vasaros laiko regionas Administratoriaus kodas Vartotojų sąrašo kalba	Atverti [F8] Išsa 0001 NTP serveris +0 Luropa 123456 Balty	Veoti [F9] Komunikatoriaus tinklo DHCP režimas Statinis IP: Potinklio kaukė: Numatytasis šliuzas: Wifi SSID pavadinimas	Atsijung nustatymai 192.168.0.2 255.255.255.0 192.168.0.1	6	
	Periodinis testas		Wifi SSID slaptažodis			
Isiminti slaptažodj Rodyti kodus Gamintojo parametrai Atkurti MAC/Unikalus ID BCFF4D479A8A	Įgalinti testą Testo periodas Pradėti testą Į mobiliąją aplikaciją	☐ 1 diena(os) 0 val ✓ 12:00 ✓				
Būsena: Pasiruošęs	Modulis: WP17_3001 SN: 000002	BL: 1.08 FW	/:1.21 HW	l: Būsena	USB	



Parinkčių grupė "Pagrindiniai"

- Objekto numeris įveskite objekto numerį (4 simbolių šešioliktainis skaičius, 0-9, A-F. Nenaudokite FFFE, FFFF objekto numerių).
- Laiko nustatymas pasirinkite šaltinį, pagal kurį būtų nustatomas laikas.
- Laiko juosta nurodoma, kai yra nurodytas laiko sinchronizavimo NTP serveris.
- Vasaros laiko persukimas pažymėjus langelį, įjungsite automatinį laiko persukimą pavasario/rudens mėnesiais.
- Vasaros laiko regionas pasirinkite regioną, kuriam priklauso jūsų šalis.
- Administratoriaus kodas šiuo kodu prisijungusiam leidžiama keisti visus valdiklio veikimo parametrus.
- Vartotojo sąrašo kalba parinkite kalbą (Vartotojų sąrašas gali būti įrašytas pasirinktos kalbos rašmenimis).

Parinkčių grupė "Periodinis testas"

- Įgalinti testą pažymėjus langelį, įjungiamas periodinio testo pranešimo siuntimas.
- Testo periodas nustatomas testo siuntimo laiko periodas.
- Pradėti testą nurodomas testo pradžios laikas.
- Į mobiliąją aplikaciją pažymėjus lauką testo pranešimas bus siunčiamas į Protegus2.

Parinkčių grupė "Komunikatoriaus tinklo nustatymai"

- DHCP režimas Wi-Fi valdiklio registracijos tinkle rėžimas (rankinis arba automatinis).
- Statinis IP statinis IP adresas esant rankiniam registracijos rėžimui.
- Potinklio kaukė potinklio kaukė esant rankiniam registracijos rėžimui.
- Numatytasis šliuzas tinklų sietuvo adresas esant rankiniam registracijos rėžimui.
- Wifi SSID pavadinimas Wi-Fi tinklo pavadinimas, prie kurio jungsis valdiklis GATOR WiFi.
- Wifi SSID slaptažodis Wi-Fi tinklo slaptažodis.

5.3 Langas "IN/OUT"

Skirtukas "IN/OUT"

da												-	
🔐 Programa 🛛 🎤 Veiksmai	🛄 Ap	ie programą											
	Skaityti [[F4] [rašyti [F5]	Atver	ti [F8]	Išsaug	oti [F9]				Atsiji	ungti		
Sistemos parinktys	IN/OU	T Grafikas Šventės											
IN/OUT	lėjimu/	/lšėiimu nustatymai	-										
Moduliai	Išvadaj	Paskirtis	Pavadinimas	Tipas	Neiaut	iautra Užlaikymz CSP			Impulsas.	Grafikas	Prisk.	IN Patvir	tilėiima
oduliai pranešimai artotojai ykių žurnalas	11/0	lšjungta	101	N/A	0	400	1		0	-	N/A	N/A	N/A
Vartotojai	21/0	lšjungta	102	N/A	0	400	-		0		N/A	N/A	N/A
lvvkiu žurnalas	31/0	lšjungta	103	N/A	0	400	-		0	-	N/A	N/A	N/A
Drogramos atravijnimas	41/0	lšjungta	104	N/A	0	400	-		0		N/A	N/A	N/A
Programos atnaujinimas	5 OUT	lšėjimas	Output5	Impuls	0	400	-	-	3		N/A	N/A	N/A

Įėjimų/lšėjimų nustatymų langas.

Parinkčių grupė "Įėjimų/Išėjimų nustatymai"

- Išvadai nurodyti valdiklio įėjimų ir išėjimų gnybtų numeriai.
- Paskirtis nurodyti gnybtų tipai (įėjimas, išėjimas, išjungta).
- Pavadinimas įrašykite įėjimo IN arba išėjimo OUT pavadinimą.
- Tipas nurodomas įėjimo tipas (NC, NO, EOL=10kΩ) arba išėjimo tipas (impulsas, lygis).



- Nejautra įėjimas bus nejautrus nustatytą laiką po pirmo suveikimo. Norint išjungti šią funkciją laukelyje įrašykite 0.
- Užlaikymas nurodykite įėjimo (IN) reakcijos laiką, ms.
- CSP pažymėjus lauką, pranešimas bus siunčiamas į CSP (centralizuoto stebėjimo pultą) ir į Protegus2
- Be atsi. išjungti atsistatymo įvykio siuntimą.
- Impulsas išėjimo suveikimo laikas, kai išėjimui priskirtas "Impulso" tipas.
- Grafikas priskiriamas grafiko numeris, pagal kurį bus valdomas išėjimas.
- Prisk. IN priskirti įėjimą (IN) išėjimui, kad pagal įėjimo suveikimą būtų matoma reali įrenginio būsena.
- Patvirtinti nurodykite įėjimą, kuris turi būti aktyvus, kad galima būtu valdyti išėjimą.
- Įėjimas pasirinktas įėjimas aktyvuos išėjimą.

Parinkčių grupė "Skaitytuvo parametrai"

- "Wiegand" skaitytuvo režimas pažymėkite langelį, jei prie GATOR WiFi valdiklio bus prijungtas RFID skaitytuvas ("Wiegand 26/34").
- Jeigos kodai su išėjimais pažymėkite langelį ir įėjimų / išėjimų įvykiai bus siunčiami, kai išėjimas valdomas nuotoliniu būdu.
- Išjungti filtrą pažymėjus lauką, bus išjungtas vidinis filtras naudojamas su skaitytuvu, kuris siunčia trumpus impulsus.
- Žemos įtampos skaitytuvas pažymėjus lauką, bus įjungtas žemos įtampos skaitytuvas.

Skirtukas "Grafikas"

🔻 TrikdisConfig 1.66.60 WP17			- 🗆 X
😫 Programa 🛛 🎤 Veiksmai	📖 Apie programą		
	Skaityti [F4] [rašyti [F5]	Atverti [F8] Išsaugoti [F9]	Atsijungti
Sistemos parinktys	IN/OUT Grafikas Šventės		
IN/OUT			
Moduliai		Grafiko pradžia	Grafiko pabaiga
IP pranešimai	Nr. Pavadinima Igalir Drau RAN Išėjimo Šventini Šv.	Laikas Pr An Tr Kt Pn Š S	Laikas Pr An Tr Kt Pn Š S
Vartataiai	1 Schedule 🗆 🗆 Lygis Nenal	00:00	00:00
vartotojai	2 Schedule 🗆 🗆 Lygis Nenat	00:00	00:00
įvykių zurnaias	3 Scheduk 🗆 🗆 🗆 Lygis Nenat	00:00	00:00
Programos atnaujinimas	4 Schedule 🗆 🗆 Lygis Nenal	00:00	00:00

OUT išėjimas gali būti aktyvuotas pagal nustatyta grafiką. Būtina nurodyti laiką ir savaitės dienas, įgalinti grafiką ir priskirti grafiką Išėjimui.

- Pavadinimas suteikite laiko grafikui pavadinimą.
- **Įgalinti** pažymėkite lauką, kad būtų įjungtas tvarkaraštis.
- Drausti pažymėkite lauką, kad uždrausti išėjimo valdymą kitais būdais, kai jis suveikė pagal nustatyta grafiką.
- Rankinis pažymėjus lauką grafikas nejjungs išėjimo starto metu. Grafikas pradės veikti tik kai išėjimas bus suvaldytas vartotojo.
- Išėjimo režimas nurodykite PGM išėjimo darbo režimą. Lygis išėjimas bus aktyvuotas nurodytam laiko tarpui; Impulsas išėjimas bus aktyvuotas grafiko pradžios ir grafiko pabaigos metu nustatytai impulso trukmei.
- Šventinis režimas nurodykite, kaip tvarkaraštis turi elgtis šventinėmis dienomis (Nenaudoti / Neveikti per šventes / Papildomai ir šventėmis / Tik per šventes).
- Šv.L. pažymėkite lauką, kad naudoti šventinių dienų laiką, kai tvarkaraštis suveikia per šventines dienas.
- Grafiko pradžia nurodomas laikas ir savaitės dienos nuo kada valdiklio išėjimas bus suveikdintas.
- Grafiko pabaiga nurodomas laikas ir savaitės dienos iki kada valdiklio išėjimas bus suveikdintas.

Skirtukas "Šventės"

Įveskite kalendorines šventines dienas, kuriu laikotarpyje bus galima nustatyti papildomą automatinį Išėjimų (OUT) veikimą numatytą **Grafikų** lentelėje.



#	TrikdisConfig 1.	56.60 WP17											—	×
×.	Programa	🎤 Veiksmai			Api	ie programą								
			S	kaity	yti [F4] [raš	yti (F5	5]		Atverti [F8] Išsaugoti [F9]	Atsiju	Ingti		
	Sistemos parin	ktys	1	IN/	OUT	Grafikas	Švent	tés						
	IN/OUT			_				_						
	Moduliai			Nr	ji T	Data nuo		Data iki						
	P pranešimai			1		01.04.2022	15	01.04.2022	15					
				2		01.04.2022	15	01.04.2022	15	Pradžios laikas per šventes 15:25				
	Vartotojai			3		01.04.2022	15	01.04.2022	15	Debuilder biller wer Kunnter für				
	vykių žurnalas			4		01.04.2022	15	01.04.2022	15	Pabaidos laikas per sventes 16:44				
	Programos atn	aujinimas		5		01.04.2022	15	01.04.2022	15					

- Jj. pažymėkite lauką, kad būtu įjungtas švenčių tvarkaraštis.
- Data nuo nurodykite šventinių dienų pradžią.
- Data iki nurodykite šventinių dienų pabaigą.
- Pradžios laikas per šventes nurodykite šventinės dienos pradžios valandas.
- Pabaigos laikas per šventes nurodykite šventinės dienos pabaigos valandas.

5.4 Langas "Moduliai"

Prie GATOR WiFi valdiklio galima prijungti iO-LORA modulius.

Prijungus *RF-LORA* transiverj, prie valdiklio *GATOR WiFi* galima prijungti iki 8 vnt. belaidžių *iO-LORA* plėtiklių. RFID skaitytuvai prijungti prie belaidžių *iO – LORA* plėtimo modulių gali valdyti dar iki 8 durų (*GATOR WiFi* vartų valdiklio veikimo programos versija nuo 1.21). Vienas *iO-LORA* plėtiklis su vienų RFID skaitytuvu valdo tik vienas duris.

🐗 TrikdisConfig 1.66.60 WP17					-		×
🏟 Programa 🛛 🎤 Veiksmai	🛄 Apie	e programą					
	Skaityti [F	[4] [rašyti [F5]	Atverti [F8] Išs	saugoti [F9]	Atsijungti		
Sistemos parinktys	Moduli	ai					
IN/OUT							
Moduliai	ID	Modulis	Serijos Nr.	Pavadinimas	Mikroprogramos versija		
ID come Ximoi	1	Nenaudojamas		Expander ID1			
IP pranesimai	2	Nenaudojamas		Expander ID2			
Vartotojai	3	Nenaudojamas		Expander ID3			
lyykiu žurnalas	4	Nenaudojamas		Expander ID4		1	
Deserves at a stimines	5	Nenaudojamas		Expander ID5		1	
Programos atnaujinimas	6	Nenaudojamas		Expander ID6		1	
	7	Nenaudojamas		Expander ID7		1	
	8	Nenaudoiamas	v	Expander ID8		1	
		Nenaudojamas				^	
		iO-LORA valdiklis					

- Modulis iš sąrašo išrinkite prie valdiklio prijungtą *iO-LORA* modulį.
- Serijos Nr. įveskite prijungto modulio serijinį numerį (6 skaitmenys). Numerį rasite ant lipduko, užklijuoto ant prijungto modulio arba jo įpakavimo dėžutės.



5.5 Langas "IP pranešimai"

🕫 TrikdisConfig 1.66.60 WP17						- 🗆 X
🏠 Programa 🛛 🎤 Veiksmai	💷 Apie programą					
	Skaityti [F4] [rašy	rti [F5]	Atverti [F8]	Išsaugoti [F9]	Atsijungti	
Sistemos parinktys	Pagrindinis kanalas			Parametrai		
IN/OUT Moduliai	Ryšio tipas	lšjungta	*	Grįžti prie pagrindinio po	5	min
IP pranešimai	Domenas arba IP	0.0.0		IP PING periodas	✓ 60	s
Vartotojai	Prievadas	0		Pereiti prie atsarginio po	3	bandymų
Įvykių žurnalas	Šifravimo raktas	123456				
Programos atnaujinimas						
	Atominic konstar			Mahilinii zalikaniin		
	Acsarginis Kanatas			мобіцојі арцкастја		
	Ryšio tipas	lšjungta	*	Įgalinti jungimąsi	✓	
	Domenas arba IP	0.0.00		Lygiagretus siuntimas	\checkmark	
Isiminti slaptažodj	Prievadas	0		Aplikacijos prieigos kodas	123456	
Rodyti kodus 🗹	Šifravimo raktas	123456				

Parinkčių grupė "Pagrindinis kanalas"

Pranešimai iš valdiklio GATOR WiFi gali būti siunčiami į CSP. Tam reikia nustatyti ryšio kanalus su CSP imtuvu.

- Ryšio būdas pasirinkite ryšio su CSP (centralizuoto stebėjimo pulto) imtuvu būdą (TCP/IP, UDP/IP).
- Domenas arba IP įrašykite imtuvo domeno arba IP adresą.
- Prievadas įrašykite imtuvo prievado (angl. port) numerį tinkle.
- Šifravimo raktas 6 skaitmenų pranešimų šifravimo raktas, turintis atitikti CSP pranešimų imtuvo šifravimo raktą.

Parinkčių grupė "Atsarginis kanalas"

Nustatymai analogiški pagrindiniam ryšio kanalui.

Parinkčių grupė "Parametrai"

- Grįžti prie pagrindinio po laiko tarpas, po kurio valdiklis bandys atstatyti ryšį su pagrindiniu kanalu.
- IP PING periodas įjungti PING signalo siuntimą ir nurodyti jo periodo laiką.
- Pereiti prie atsarginio po nurodomas bandymų skaičius prisijungti prie pagrindinio kanalo, po kurio automatiškai jungsis veikti per atsarginį ryšio kanalą.

Parinkčių grupė "Mobilioji aplikacija"

- **Įgalinti jungimąsi Protegus2** serviso įjungimas, **GATOR WiFi** galės keistis duomenimis su **Protegus2** programėle ir bus galima su **TrikdisConfig** atlikti konfigūravimą nuotoliniu būdu.
- Lygiagretus siuntimas pranešimai lygiagrečiai siunčiami į CSP, *Protegus2* Priešingu atveju, pranešimai į *Protegus2* bus nusiųsti tik tada, kai pranešimai bus perduoti į CSP.
- Aplikacijos prieigos kodas prisijungimo su Protegus2 6 skaitmenų kodas (gamyklinis kodas 123456).



5.6 Langas "Vartotojai"

Skirtukas "Vartotojai"

🕫 TrikdisConfig 1.66.60 WP17											×
🏶 Programa 🛛 🎤 Veiksmai		l Apie programą									
	Skait	yti [F4] [rašyti	[F5]	Atvert	i [F8] Išsaugo	ti [F9]		1	Atsijungt	i -	
Sistemos parinktys	Va	rtotojai Grafikas	Juodasis sąrašas								
IN/OUT			0								
Moduliai			Kegistruok	ate KHD	İstrinti sarasa		lšėjir				
IP pranešimai	Nr.	EL. pašto adresas	RFID koda	as Varda	s lj	Schedule	5 [Daugiau parametrų			
	10			Not a	uthorized	· ·		Daugiau parametrų			
Vartotojai	11					-		Daugiau parametrų	-		
Įvykių žurnalas	12					-		Daugiau parametru	=		
Programos atnaujinimas	12										
	13					•		vaugiau parametrų			

- El. pašto adresas įrašykite vartotojo el.pašto adresą.
- RFID kodas įrašykite vartotojo RFID kortelės ID numerį, jei prie valdiklio prijungtas RFID skaitytuvas ir vartotojas turės RFID pakabuką (kortelę).
- Vardas įrašykite vartotojo vardą.
- Jj pažymėkite lauką, kad vartotojas būtu aktyvuotas.
- Grafikas nurodykite grafiko numerį, pagal kurį vartotojas galės valdyti išėjimus OUT.
- Išėjimai pažymėkite lauką varnele, kad vartotojas galėtu valdyti išėjimą (OUT).
- Kodas kai prie vartų valdiklio yra prijungtas RFID skaitytuvas su klaviatūra (Wiegand 26/34), tai vartotojui galima suteikti keturių skaitmenų valdymo kodą.
- Daugiau parametrų nuspaudus lauką, atsidaro papildomas langas su vartotojo nustatymais.

Vartotojų nustatymai (numeriai nuo 11 iki 1010)

- Jgalintas pažymėkite lauką, kad vartotojas galėtu valdyti išėjimus (OUT).
- Vardas įveskite vartotojo vardą.
- El. pašto adresas įveskite vartotojo el.pašto adresą.
- RFID kodas kai prie valdiklio yra prijungtas RFID skaitytuvas su klaviatūra (Wiegand 26/34), tai vartotojui galima priskirti RFID kortelės ID numerį.
- Klaviatūros kodas kai prie valdiklio yra prijungtas RFID skaitytuvas su klaviatūra (Wiegand 26/34), tai vartotojui galima suteikti valdymo kodą.
- Priskirtas tvarkaraštis vartotojui priskiriamas laiko grafikas (nurodomas laiko grafiko numeris), kada jis gali valdyti išėjimus OUT.

ţ	Vartotojo aprašymas		-	×
	Nr	11		
	galintas			
	EL pašto adresas			
	RFID kodas			
	Klaviatūros kodas			
	Priskirtas tvarkaraštis Aktyvus nuo	22.01.2025 15 00:00	1	
	Aktyvus iki	23.01.2025]	
	ļgalinti skaitliuka Nustatytasis skaitliukas	0		
	Esamas skaitliukas	0		
	Gali valdyti išėjimus	OUT5		
		Išsaugoti		

- Aktyvus nuo nurodoma data ir laikas, kada vartotojui leista valdyti valdiklį.
- Aktyvus iki nurodoma data ir laikas iki kada vartotojas gali valdyti valdiklį.
- **Igalinti skaitliuką** pažymėjus lauką, įjungsite skaitliuką.
- Nustatytasis skaitliukas nurodomas skaičius kiek kartų vartotojas gali valdyti valdiklį per nustatyta laiko tarpą.



- Esamas skaitliukas esama valdymo kartų reikšmė.
- Gali valdyti išėjimus pažymėkite išėjimus, kurios valdys vartotojas.
- Gali valdyti iO-LORA išėjimus pažymėkite išėjimus, kurios valdys vartotojas.

5.6.1 RFID pakabukų (kortelių) registracija

Prie valdiklio prijunkite RFID skaitytuvą (žr. p.2.3 "RFID skaitytuvo (Wiegand 26/34) prijungimo schema"). Įjunkite maitinimą valdikliui. Prijunkite USB Mini-B kabelį prie valdiklio. Programos *TrikdisConfig* lange "IN/OUT" pažymėkite ""Wiegand" skaitytuvo režimo" lauką.

📫 TrikdisConfig 1.66.60 WP17												-		×
🔅 Programa 🛛 🎤 Veiksmai	📖 Ap	pie programą												
	Skaityti	[F4] [rašyti [F	[5]	Atverti [F8]	Išsaug	goti [F9]				Atsiju	ingti			
Sistemos parinktys	IN/O	JT Grafikas Šve	ntès											
Moduliai	Įėjimų Išvadai	/lšėjimų nustatyma Paskirtis	ai Pavadinimas	Tipas	Neiau	itra Užlaikyma	CSP	Be atsi	. Impulsas.	Grafikas	Prisk.	IN Patvir	ticléiimas	
IP pranešimai	11/0	lšjungta	101	N/A	0	400	~		0	-	N/A	N/A	N/A	
Vartotojai	21/0	lšjungta	102	N/A	0	400	-		0	*	N/A	N/A	N/A	
lvykiu žurnalas	31/0	lšjungta	103	N/A	0	400	-		0	-	N/A	N/A	N/A	
Programos atravijnimas	41/0	lšjungta	104	N/A	0	400	-		0	-	N/A	N/A	N/A	
Programos atriaujinimas	5 OUT	lšėjimas	Output5	Impuls	0	400	~	-	3	-	N/A	N/A	N/A	
	Skaityt "Wie	tuvo parametrai gand" skaitytuvo re	•žimas 🔽			1		•		-	<u> </u>			J

Programos lange "Vartotojai" nuspauskite "Registruokite RFID".

🕫 TrikdisConfig 1.66.60 WP17				- 0 X	
🏶 Programa 🛛 🎤 Veiksmai	📖 Apie programą				
1	Skaityti [F4] [rašyti [F5]	Atverti [F8] Iš	saugoti [F9]	Atsijungti	
Sistemos parinktys	Vartotojai Grafikas Juodasis	s sąrašas			
IN/OUT			- X		1
Moduliai		Registruokite KFID	asa isejir		
IP pranešimai	Nr. EL pasto adresas	RFID kodas Vardas	jj Schedule 5 Kodas	Daugiau parametrų	
	10	Not authorized		Daugiau parametrų	
Vartotojai	11 jonas@trikdis.lt	Jonas	 ✓ /ul>	Daugiau parametrų	
	12 pertas@trikdis.lt	0007465412 Petras	✓ ✓ 2565	Daugiau parametrų	
Programos atnaujinimas	13			Daugiau parametrų	

Atsivers RFID pakabukų (kortelių) registravimo langas.





Pridėkite RFID pakabuką (kortelę) prie RFID skaitytuvo. Kai skaitytuvas nuskaitys pakabuką (kortelę) atsivers naujas langas. Jame "Įveskite vartotojo vardą" ir pažymėkite lauką "Vartotojas gali valdyti PGM išėjimą 5". Nuspauskite mygtuką "PRIDĖTI".

Jei norite pridėti dar RFID pakabukų (kortelių), pakartokite aukščiau aprašytus veiksmus.

Kai registracija visų RFID pakabukų (kortelių) bus baigta nuspauskite mygtuką "SUSTABDYTI registracija".

Nuspauskite mygtuką **[rašyti [F5]**, kad RFID pakabukų sąrašas būtų įrašytas į valdiklį.



# TrikdisConfig 1.66.60 WP17			- D X
🔅 Programa 🛛 🎤 Veiksma	📖 Apie programą		
	Skaityti [F4] [rašyti [F5]	Atverti [F8] Išsaugoti [F9]	Atsijungti
Sistemos parinktys	Vartotojai Grafikas Juodasis sąrašas		
IN/OUT			
Moduliai	Kegistruokite Ki	ID Istrinti sąrasą išė	<u>III</u>
IP pranešimai	Nr. EL pašto adresas RFID kodas	Vardas [j Schedule 5	Kodas Daugiau parametrų
	10	Not authorized 🗌 🔹 🗸	Daugiau parametrų
Vartotojai	11 jonas@trikdis.lt	Jonas 🗸 🗸	1498 Daugiau parametru
	12 pertas@trikdis.lt 0007465412	Petras 🗸 🗸	2565 Daugiau parametrų
Programos atnaujinimas	13 10805685	Algis 🖌 🗸	Daugiau parametrų

RFID pakabukų (kortelių) registravimą galima atlikti programoje *TrikdisConfig* įvedant jų ID numerius į lauką "**RFID kodas"**. Suteikite vartotojui "**Vardą"**, pažymėkite lauką "**Jj."** ir valdomo "**Išėjimo"** lauką. Nuspauskite mygtuką **Įrašyti [F5]**, kad RFID pakabukų (kortelių) sąrašas būtų įrašytas į valdiklį.

Skirtukas "Grafikas"

🕴 TrikdisConfig 1.66.60 WP17														_	-	×
🏟 Programa 🛛 🎤 Veiksmai	📖 Apie programą															
	Skaityti [F4] [rašy	ti [F5]	1	Atverti	[F8]	Išsaugo	oti [F9	1			1	Ats	ijung	ti		
Sistemos parinktys	Vartotojai Grafikas	Juodasis sąraš	as													
IN/OUT																
Moduliai		Laikas nuo					_	Laikas iki	_				_			
IP pranešimai	Nr. Pavadinimas	Igalini Laikas	Pr An	Tr	Kt Pr	Š	S	Laikas	Pr	An	Tr	Kt	Pn	Š	S	
Vortat-i-i	1 Schedule 1	00:00						00:00								
	2 Schedule 2	00:00						00:00								
	3 Schedule 3	00:00						00:00								
Programos atnaujinimas	4 Schedule 4	00:00						00:00								

Vartų valdiklis GATOR WiFi



Vartotojui galima sudaryti tvarkarašti, nurodant laiką ir savaitės dienas kada jis galės valdyti išėjimą.

- Pavadinimas įrašykite grafiko pavadinimą.
- Įgalinti įjungti laiko grafiką, kada vartotojas galės valdyti valdiklio išėjimus.
- Laikas nuo nurodomas laikas ir savaitės dienos nuo kada vartotojas gali valdyti valdiklio išėjimus.
- Laikas iki nurodomas laikas ir savaitės dienos iki kada vartotojas gali valdyti valdiklio išėjimus.

Skirtukas "Juodasis sąrašas"

📫 TrikdisConfig 1.66.60 WP17			_	×
🔅 Programa 🛛 🎤 Veiksmai	📖 Apie programą			
	Skaityti [F4] [rašyti [F5]	Atverti [F8] Išsaugoti [F9]	Atsijungti	
Sistemos parinktys	Vartotojai Grafikas Juodasis sarašas			
IN/OUT				
Moduliai	El-paštas/RFID kodas			
IP pranešimai				
Vartotojai				
Įvykių žurnalas				
Programos atnaujinimas				

Į "Juodąjį sąrašą" įtraukiami vartotojų elektroninio pašto adresai, kuriems bus uždrausta valdyti GATOR WiFi.

Patogu į juodąjį sąrašą pridėti vartotojus tiesiai iš "Įvykių žurnalo. Įvykių žurnale" dešiniuoju pelės mygtuku spustelkite ant "Vardo" arba ID numerio RFID kortelės ir pasirinkite "Pridėti į juodąjį sąrašą".

5.7 Langas "Įvykių žurnalas"

🕫 TrikdisConfig 1.66.60 WP17					-	-		×
🔅 Programa 🛛 🎤 Veiksmai	🛄 Apie p	orogramą						
	Skaityti [F4]	[rašyti [F5]	Atverti	[F8] Išsaugoti [F9]	Atsijungti			
Sistemos parinktys	Nuskaityt	i Išvalyti						
IN/OUT						_	-	
Moduliai	Įvykio Nr.	Vardas / E-paštas	Vartotojo kodas	Laikas	Įvykio pavadinimas			
	1418	System		2025-01-22 12:05:08	Sistema pasileido	-		
IP pranešimai	1417	Pulse timeout		2025-01-22 11:12:24	lšsijungė išėjimas Nr 5	-	1	
Vartotojai	1416	Exit button		2025-01-22 11:12:19	Suveikė išėjimas Nr 5			
lvykiu žurnalas	1415	Exit button		2025-01-22 11:12:19	lšėjimo mygtukas			
Deserve and a finite second	1414	Pulse timeout		2025-01-22 11:11:26	lšsijungė išėjimas Nr 5			
Programos atnaujinimas	1413	Exit button		2025-01-22 11:11:21	Suveikė išėjimas Nr 5			

Nuspauskite mygtuką "**Nuskaityti**. **Įvykių žurnalas"** bus nuskaitytas iš valdiklio atminties. "**Įvykių žurnalas"** suteikia informaciją apie valdiklio atliktus veiksmus ir jo vidinius įvykius.

5.8 Gamyklinių nustatymų atstatymas

Prijunkite **GATOR WiFi** prie kompiuterio naudodami USB Mini-B kabelį. Valdiklio **GATOR WiFi** gamykliniams nustatymams atstatyti reikia programos **TrikdisConfig** lange nuspausti mygtuką "**Atkurti"**.

Gamintojo parametrai Atkurti MAC/Unikalus ID							
BCFF4D479A8A	J						
Būsena: skaitymas baigtas	Modulis: WP17_3001	SN: 000002	BL: 1.08	FW:1.21	HW:	Büsena	USB

6 Nuotolinis veikimo parametrų nustatymas

SVARBU:	Nu	otolinis konfigūravimas veiks tik tuomet, kai valdiklyje:
	1.	Jjungta Protegus2 servisas paslauga. Paslaugos jjungimas aprašytas skyriuje 5.5 Langas "IP pranešimai";
	2.	Prisiregistravęs prie Wi-Fi tinklo (" NETWORK " LED šviečia žaliai ir mirksi geltonai).



- 1. Parsisiųskite programą TrikdisConfig iš www.trikdis.lt.
- 2. Įsitikinkite, kad valdiklis yra prisijungęs prie interneto ir jam įjungtas ryšys su Protegus2.
- 3. Paleiskite konfigūravimo programą *TrikdisConfig* ir skyriaus "Nuotolinė prieiga" laukelyje "Unikalus ID" įrašykite turimo valdiklio MAC numerį (MAC numeris nurodytas ant lipdukų, užklijuotų ant gaminio korpuso apatinės dalies ir pakuotės).

📫 TrikdisConfig 1.	.66.60		- 0	×
🔅 Programa	🔑 Veiksmai	🕮 Pagalba		
		Skaityti [F4] [rašyti [F5] Atverti [F8] Išsaugoti [F9]		
		USB prisijungimas		
		Konfigüravima programa		
	Nuotoli	iné prieiga		
		Unikalus ID Sistemos pavadinimas		
	Pasiri	nkite modulį 🔹 🚺 Konfigūravimas 🛛 Valdymas		

- 4. Laukelyje "Sistemos pavadinimas" norimu vardu pavadinkite valdiklį. Spauskite "Konfigūravimas".
- 5. Atsivers valdiklio konfigūravimo langas. Spustelkite mygtuką Skaityti [F4], kad programa nuskaitytų valdiklio nustatytų parametrų reikšmes. Jei atsivers "Administratoriaus kodo" įvedimo reikalavimo langas, įveskite šešiaženklę administratoriaus kodo reikšmę. Norint, kad programa atsimintų kodą, reikia pažymėti langelį šalia "Prisiminti slaptažodį" ir paspausti programos mygtuką Įrašyti [F5].
- 6. Nustatykite norimus nustatymus valdiklyje, o pabaigę nuspauskite **[rašyti [F5]**. Jei norite atsijungti nuo valdiklio nuspauskite "**Atsijungti"** ir išjunkite programą **TrikdisConfig**.

7 Valdiklio GATOR WiFi testavimas

Kai konfigūracija ir diegimas bus baigti, atlikite sistemos patikrą:

- 1. Patikrinkite, ar maitinimas yra jjungtas;
- 2. Patikrinkite tinklo ryšį ("NETWORK" indikatorius šviečia žaliai ir mirksi geltonai);
- 3. Norėdami išbandyti GATOR WiFi įėjimus, įjunkite juos ir įsitikinkite, kad gavėjams pasiekiami teisingi pranešimai;
- 4. Norėdami patikrinti **GATOR WiFi** išėjimus, aktyvinkite juos nuotoliniu būdu ir įsitikinkite, kad gavėjams yra pasiekiami teisingi pranešimai, o išėjimai aktyvuojami taip, kaip turėtų.

8 Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas

Pastaba: Prijungus *GATOR WiFi* prie *TrikdisConfig*, programa pasiūlys atnaujinti įrenginio veikimo programą, jeigu yra atnaujinimų. Šiam veikimui reikalingas interneto ryšys.

Jei jūsų kompiuteryje yra instaliuota antivirusinė programa, ji gali blokuoti automatinio gamyklinės programinės įrangos atnaujinimo funkciją. Šiuo atveju turėsite perkonfigūruoti savo antivirusinę programą.

GATOR WiFi veikimo programą galima atnaujinti ar pakeisti ir rankiniu būdu. Po atnaujinimo išlieka visi ankstesni **GATOR WiFi** parametrai. Veikimo programą įrašant rankiniu būdu, ji gali būti pakeista į naujesnę arba senesnę versiją. Atlikite šiuos žingsnius:

- 1. Paleiskite TrikdisConfig.
- 2. Prijunkite **GATOR WiFi** prie kompiuterio naudodami USB Mini-B kabelį arba nuotoliniu būdu. Jei yra naujesnė gamyklinė programinė įranga, programa pasiūlys įdiegti naujesnės gamyklinės programinės įrangos versijos bylą.
- 3. Parinkite gamyklinės programinės įrangos submeniu "Programos naujinimas".
- 4. Paspauskite gamyklinės programinės įrangos atidarymo langelį **Atverti failą** ir parinkite reikiamą gamyklinės programinės įrangos bylą.



🕫 TrikdisConfig 1.66.60 WP17		-	- 0	×
😫 Programa 🛛 🎤 Veiksmai	📖 Apie programą			
	Skaityti [F4] [rašyti [F5] Atverti [F8] Išsa	ugoti [F9] Atsijungti		
Sistemos parinktys IN/OUT Maduliai	Programos atnaujinimas		l	
Moduliai IP pranešimai Vartotojai Jvykių žurnalas	Atverti failą	Atverti failą		
Programos atnaujinimas		[kelti [F12]		
	0%			

- 5. Paspauskite atnaujinimo mygtuką Naujinti [F12].
- 6. Palaukite, kol bus atlikti atnaujinimai.