

DUK

Kaip naudotis nutolusia WEB techniko darbo vieta?

Monas MS client v2.35

Monas MS server v2.35

Objekto įrengimo ar remonto metu instaliatorius gali nuotoliniu būdu prisijungti prie *Monas MS* programos. Tam stebėjimo pulto kompiuteryje turi būti įdiegta *Monas MS WEB* programa.

Nutolusią WEB techniko darbo vietą galima diegti kompiuteryje, kurio parametrai ne blogesni nei nurodyti lentelėje. Diegimo eiga išdėstyta programos *Monas MS* diegimo ir konfigūracijos instrukcijoje.

64 bit OS Win7, Win8, Windows Server 2008, Windows Server 2012		turi būti įjungtas IIS (Internet Information Service) v7+ su įjungtu ASP.NET nustatymu bei konfigūruotas maršrutizatorius, kad duomenų srautas per prievadą 3800 būtų nukreiptas į kompiuterį, kuriame instaliuotas Monas MS WEB
Procesorius:	ne blogesnis kaip I7	
RAM:	6 GB laisvų	
Vietos diske:	100 GB laisvos vietos	
Vietos duomenų bazei:	500 GB laisvos vietos (20 000 objektų ≈7 GB/mėn.)	

Stebėjimo pulte

Kuriems instaliatoriams kokius objektus ir kuriam laikotarpiui matyti nustato pulto vadovas. Pagrindiniame *Monas MS client* programos lange pasirinkus *Veiksmai* → *Technikai* išskviečiamas leidimų nustatymo langas, kuriame nurodomi prisijungimo duomenys ir leistini instaliatoriui objektai.

instaliatoriaus vardas, pavardė


prisijungimo vardas ir slaptažodis

aktyvumo laikotarpis

Matomų objektų sąrašas ir jiems nustatyti matymo laikotarpiai

Instaliatoriaus prisijungimas

Kompiuterio, turinčio atvirą išėjimą į internetą, naršyklės lange surinkus pulte įrengtos įrangos adresą ir suvedus prisijungimo duomenis, galima prisijungti prie *Monas MS*.



Pagal iš stebėjimo pulto suteiktas teises, instaliatorius tam tikrą laikotarpį galės stebėti leistinus jam objektus. Pasirinkęs reikiamą objektą ir atnaujinęs duomenis, instaliatorius matys objekto siunčiamus ir priimamus pulte pranešimus bei galės vertinti savo veiksmus.

